
Panasonic



取扱説明書 デジタルカメラ

品番 DMC-FZ7



(上手に使って上手に節電)



保証書別添付

LEICA DC VARIO-ELMARIT

このたびは、デジタルカメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(130 ~ 135 ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

(はじめに






















もくじ

□ はじめに	画像を再生する (再生モード)37
ー モードダイヤル・	画像を削除する38
ジョイスティックについて5	応用・撮る
まずお読みください6	―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
故障を防ぐために	液晶モニター / ファインダー
付属品9	の表示を切り換える40
各部の名前10	表示情報を切り換える40
日即の石町10	液晶モニターの画面を見やすくする
/ / 準備	(パワー LCD 機能 /
	ハイアングルモード)43
バッテリーをチャージャーで	フラッシュを使って撮る44
充電する12	セルフタイマーを使って撮る48
バッテリーについて	露出を補正して撮る49
(充電・記録可能枚数)13	露出を自動的に変えながら撮る
バッテリーを入れる・取り出す 14	(オートブラケット撮影)50
カード(別売)を入れる・	手ブレを補正して撮る51
取り出す15	連写する52 接近して撮る (マクロモード)53
カードについて16	接近して撮る(マクロモート)
レンズキャップ・	を決めて撮る(絞り優先 AE/
ストラップをつける17	シャッター優先 AE)54
レンズフードをつける18	手動で露出を合わせて撮る
時計を設定する20	(マニュアル露出)55
必要に応じて設定する	シャッタースピードと
(セットアップメニュー)21	絞り値について57
M	手動でピントを合わせて撮る
基本	(MF: マニュアルフォーカス)58
撮影する (プログラム AE モード) 26	シーンモードで撮る
上手に撮影するために	<u>(シー</u> ンモード)60
かんたんモードで撮る	♪ 人物モード61
(かんたんモード)30	美肌モード61
ズームについて33	⚠ 風景モード62
光学ズームで撮る	スポーツモード62
たすべ なら取る	★ 夜景 & 人物モード62
■ デジタルズームで撮る34	₹₹ 夜景モード63
さらに拡大する35	☆ 流し撮りモード63
撮影した画像を確認する	 O 料理モード64
版影した画像を確認する (レビュー)36	アパーティーモード64
(レニュー)30	

	-
 ② キャンドルモード 65 ※ 花火モード 65 ✓ 星空モード 66 ② 赤ちゃんモード 1 ② 赤ちゃんモード 2 66 ③ 雪モード 68 ★ 高感度モード 68 旅行の経過日数を記録する 	(・) 測光モード 明るさを測る方法を決める 84 AF AF モード ピントを合わせる 方法を設定する
(トラベル日付)	AF* AF 補助光
□ Q 応用・見る	暗い場所でピントを合わせ やすくする86
- 複数の画像を一覧表示する (マルチ再生)73 画像を撮影日ごとに表示する	
(カレンダー再生)	❤️ 画質調整 撮影する画像の画質を 調整する87
動画 / 音声付き静止画を 再生する76 □ 撮影・再生メニュー	■■ コマ撮りアニメ 画像をつなぎ合わせて動画 ファイルを作成する88
	D コンバージョン
撮影メニューを使う77	別売品レンズを使う90 馬生メニューを使う93
WB ホワイトバランス 自然な色合いに調整する78ISO ISO 感度 光に対する感度を設定する81	□ スライドショー 画像を一定間隔で順番に 再生する94
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	★ お気に入り お気に入りの画像を 設定する95
記録画素数 / ■ クオリティ 用途に合わせて画素数、 画質を設定する82	ы̂₄ 回転表示 / ы҈ 画像回転 画像を回転して表示する96
● 音声記録 音声付き静止画を撮る84	→ DPOF プリント プリントしたい画像と枚数を 設定する98























От	プロテクト		
	画像の誤消去を防止する	1	00
▮	アフレコ		
	撮影したあとに		
	音声を入れる	1	01
	リサイズ		
	画素数を小さくする	1	02
\varkappa	トリミング		
	画像を拡大して切り抜く	1	03
<\$ >	アスペクト変換		
	16:9の画像の		
	横縦比を変える	1	04
[❖	フォーマット		
	カードを初期化する	1	05
	☑ 他の機器との接続		
_	他の機能との技能		
パソニ	1ンと接続する	1	06
	/トする	1	09
Pic	アトフリッジ tBridge 対応プリンターに		
接	ほ続してプリントする	1	09
日付	プリントについて	1	12
テレヒ	ごで画像を再生する	1	13

₹その他・Q&A

別売品のご紹介	114
MC プロテクター /	
ND フィルターを使う	115
海外で使う	116
液晶モニター /	
ファインダーの表示	118
メッセージ表示	122
Q & A	
故障かな?と思ったら	124
201113 0 1 21512 / 22 111111111111	1 4
安全上のご注意	12-
安全上のご注意 (必ずお守りください)	
	130
(必ずお守りください)	130
(必ずお守りください) 使用上のお願い	130 136 139
(必ずお守りください) 使用上のお願い 記録可能枚数・記録可能時間	130 136 139
(必ずお守りください) 使用上のお願い 記録可能枚数・記録可能時間 仕様	130 136 139 142

ホームページではデジタルカメラの撮りかたやコツ、新製品の情報などを紹介しています。参考にご覧ください。

http://panasonic.jp また製品のサポート情報については http://panasonic.jp/support/ をご覧ください。

モードダイヤル・ジョイスティックについて



の部分に使用したいモードを合わせる

モードダイヤルはゆっくり回して確実に各モードに合わせてください。 (モードダイヤルは360°回転しますが、モードのない部分に合わせ ないでください)

S シャッター優先AEモード

設定したシャッタースピードから絞り 値が自動的に決まり、撮影できます。

M マニュアル露出モード

絞り値とシャッタースピードを手動で 設定して、露出を決定します。

A 絞り優先AEモード

設定した絞り値からシャッター スピードが自動的に決まり、 撮影できます。

被写体に近づいて撮りたいときに。

田 動画撮影モード

音声付き動画を撮影します。

SCN シーンモード

撮影シーンに合わせて撮りたい ときに。

P プログラムAEモード

露出をカメラにまかせて撮影します。

▶ 再生モード

撮影した画像を再生します。

♥ かんたんモード

初心者におすすめのモードです。

■ 本書内の表示について

モードダイヤル設定: PASM (*) 田 SM * D



各機能や設定が使用できるモードを表しています。 モードダイヤルをいずれかに合わせてご使用ください。



本機を使用するうえで、知っておくと便利なことや参考に なることを記載しています。



次のページへ続くこと を表しています。

■ カーソルボタンとジョイスティックのイラストについて

本書ではカーソルボタンとジョイスティックを下図のように説明しています。

カーソルボタン

例:▼ボタンを 押すとき



ジョイスティック

例:右に傾けるとき









■ 本書内のイラスト表示について

本書内の製品姿図・イラスト・メニュー画面などは実物と多少異なりますが、ご 了承ください。

まずお読みください

■ 事前に必ずためし撮りをしてください

大切な撮影 (結婚式など) は、必ず事前に ためし撮りをし、正常に撮影や録音されて いることを確かめてください。

■ 撮影内容の補償はできません

本機およびカードの不具合で撮影や録音 されなかった場合の内容の補償について はご容赦ください。

■ 著作権にお気をつけください

あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。

■ カードの画像について

- 以下の画像は、本機で再生できない場合 があります。
 - ・他機で記録、作成した画像
 - ・パソコンで編集された画像
- 本機で記録、作成した画像は他機で再生できない場合がありますので、あらかじめお確かめください。

■ 本機で使用できるカードは

SD メモリーカード、マルチメディアカー ドです。

- ▼ マルチメディアカードは静止画のみ対 応しています。
- ◆本書ではSDメモリーカードとマルチメ ディアカードを「カード」と記載してい ます。

- ◆本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製(コピー)したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。
- 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、 当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書で説明する製品の外観と仕様は、 改良により実際とは異なる場合があり ます。
- SD ロゴは商標です。
- Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporation の商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Computer Inc. の登録商標または商標です。
- LEICA/ ライカはライカマイクロシス テム IR GmbH の登録商標です。
- ELMARIT/エルマリートはライカカメラ AG の登録商標です。
- その他、本書に記載されている各種名 称、会社名、商品名などは各社の商標 または登録商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

つづく

はしめに

故障を防ぐために

■ 本機の取り扱いについて

- 本機に強い振動や衝撃を与えないでください。誤動作したり、画像が記録できなくなる可能性があります。また、レンズが破壊される可能性があります。
- 持ち運ぶときは、レンズを収納して持ち 運んでください。
- 再生するときは、なるべくレンズを収納 した状態でお使いください。
- 砂やほこりは、本機の故障につながります。浜辺などで使うときは、レンズ部内部や端子部に砂やほこりが入らないようにしてください。
- 雨の日や浜辺などで撮影するときは、本 機をぬらさないようにお気をつけくだ さい。
- 万一水や海水がかかったときは、よく 絞った布でふき、そのあと乾いた布でふ いてください。
- 液晶モニター/ ファインダーについて
- 液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。
- 温度差が激しい場所では、液晶モニター につゆが付くことがあります。柔らかい 乾いた布でふいてください。
- 寒冷地などで本機が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニター/ファインダーが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

液晶モニター / ファインダーは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニター / ファインダーの画素については 99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。またこれらの点は、カードの画像には記録されませんのでご安心ください。

■ レンズについて

- レンズ面を強く押さないでください。
- レンズを太陽に向けたまま放置すると、 故障の原因になります。屋外や窓際に置くときにはお気をつけください。
- レンズ表面に汚れ(水、油、指紋など) がついた場合、画像に影響をおよぼすこ とがあります。撮影前後は、レンズの表 面を乾いた柔らかい布で軽くふき取っ てください。

故障を防ぐために(つづき)

■ つゆつきについて (レンズやファインダーがくもるとき)

- つゆつきは、下記のように温度差や湿度 差があると起こります。レンズ汚れ、か び、故障の発生原因になりますのでお気 をつけください。
 - ・寒い屋外から屋内に持ち込んだとき
 - ・車外から冷房の効いた車などに持ち込んだとき
 - ・エアコンなどの冷風が本機に直接当 たっているとき
 - ・湿度の高いところ
- つゆつきの発生を防ぐためにビニール 袋に入れて周囲の気温になじませてく ださい。万一つゆつきが起こった場合、 電源を [OFF] にし、2 時間ほどそのまま にしてください。周囲の温度になじむ と、くもりが自然に取れます。

■ 長期間使用しないときは

● バッテリーは涼しくて湿気がなく、なる べく温度が一定のところに保管してく ださい。

(推奨温度:15 ℃~25 ℃、推奨湿度:40%~60%です)

- バッテリーとカードは必ず本機から取り出してください。
- バッテリーを付けたままにしておくと、 本機の電源が [OFF] であっても、絶えず 微少電流が流れています。
 - これをそのままにしておくと、過放電になり、充電してもバッテリーが使用できなくなる恐れがあります。
- 長期間保管する場合、1 年に 1 回は充電 し、バッテリー残量がなくなったあと、 本機から取り外して再保管することを おすすめします。

押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤 (シリカゲル)と一緒に入れることをお すすめします。

付属品

付属品をご確認ください。



記載の品番は 2006 年 2 月現在のものです。



バッテリーパック★ DMW-BMA7

(本文中ではバッテリー と表記します)



USB 接続ケーブル★ K1HA08CD0007



レンズフード★

VYQ3752 (ブラック) VYQ3672 (シルバー)



バッテリーチャージャー★

DE-993A (本品は共用タイプです) (本文中ではチャージャー と表記します)





フードアダプター★

VYQ3797 (ブラック) VYQ3796 (シルバー)




AV ケーブル★

K1HA08CD0008



ストラップ★ VFC4160




● 別売品については114 ページを参照してください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます ★印は松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます (☆印は「パナセンス」では取り扱っていません)


Pana Sense


http://www.sense.panasonic.co.ip/

各部の名前



※1 ACアダプターを使用するときは、当社製の ACアダプター(別売:DMW-AC7)を使用してください。






バッテリーをチャージャーで充電する

- お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。
- を取り付ける





2 電源コンセントに差し込む



・ 充電中は、充電 [CHARGE] ランプが 緑色に点灯します。

1 端子部を差し込み、バッテリー | **3** 充電が完了したら、バッテリー を取り外す



● 満充電完了後(約120分後)、充電 [CHARGE] ランプが消灯します。

- 充電完了後、電源コンセントから外して ください。
- 使用後、充電中や充電後はバッテリーが 温かくなります。また使用中は本機も温 かくなりますが、異常ではありません。
- 充電完了後にバッテリーを長期間放置 すると、バッテリーは消耗します。その 場合は、再度充電し直してください。
- 本機専用のチャージャーとバッテリー を使用してください。
- チャージャーは海外でも使うことがで きます。(P116)
- チャージャーは屋内で使用してください。

造

バッテリーについて(充電・記録可能枚数)

■ 残量表示について

残量表示が液晶モニター / ファインダーに表示されます。



表示が赤色に変わり点滅します。 (液晶モニターが消灯しているときは、 動作表示ランプが点滅します) バッテリーを充電または満充電されたバッ 、テリーと交換してください。

[AC アダプター(別売: DMW-AC7)につないで使用するときは表示されません]

■ 電池寿命について

液晶モニター使用時の撮影枚数 (条件は CIPA 規格でプログラム AEモード時)

記録可能枚数

約 320 枚 (約 160 分相当)

CIPA 規格による撮影条件

- 温度23 ℃/湿度50%、液晶モニターを点灯
- 当社製の SD メモリーカード(別売: 16 MB) **使用
- 付属バッテリー使用
- 電源を入れてから 30 秒経過後、撮影を 開始(手ブレ補正 [MODE1] 使用)
- 30秒間隔で1回撮影、フラッシュを2回 に1回フル発光
- 撮影ごとに、T端→W端またはW端→T端にズームを動かす
- 10枚撮影ごとに電源をいったん切る
- CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association) の 略称です。
- ※カードは付属していません。

記録可能枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると記録可能枚数は減少します。

● 例えば2分に1回撮影した場合は、約 80枚に減少します。

パワー LCD 機能またはハイアングルモード(P43)使用時は撮影枚数が減少します。

ファインダー使用時の撮影枚数

(条件は左記 CIPA 規格と同じ)

記録可能枚数

約340枚(約170分相当)

液晶モニター使用時の再生時間

再生時間

約300分

撮影枚数/再生時間はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。

■ 充電について

充電時間

約 120 分

別売のバッテリーパック(DMW-BMA7)の充電時間と記録可能枚数は、付属のバッテリーパックの場合と同じです。

• 充電が始まると、充電 [CHARGE] ランプが点灯します。

■ 充電ランプが点滅したときは

- • バッテリーが過放電(極端に放電した状態)しています。しばらくすると点灯し、 通常の充電になります。
- バッテリーの温度が高過ぎる、あるいは 低過ぎます。充電時間が通常よりも長く なります。
- 正しく充電したにもかかわらず、著しく 使用できる時間が短くなったときは、寿 命と考えられます。新しいバッテリーを お買い求めください。

■ 充電する環境について

- 充電は周囲の温度が10℃~35℃(バッテリーの温度も同様)のところで行ってください。
- スキー場などの低温下では、バッテリー の性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。

バッテリーを入れる・取り出す

- 電源が [OFF]、レンズが収納されていることを確認する。
- フラッシュを閉じる。
- 1 カード / バッテリー扉をスライド させて開く



2 バッテリーを入れるときは、カチッと音がするまで確実に入れる取り出すときは ① のレバーを矢印の方向に押して取り出す



3 ① カード / バッテリー扉を閉じる② 最後までスライドさせて確実 に閉じる



- 使い終わったら、バッテリーを取り出しておいてください。
- 満充電されたバッテリーを挿入して約24時間経過すると、バッテリーを取り出して放置しても、約3ヵ月は時計設定を記憶しています。(十分に充電されていないバッテリーを挿入した場合は、記憶時間は短くなることがあります)しかし、それ以上時間が経過すると設定が消えますので、もう一度時計を設定してください。(P20)
- カードのデータが破壊される可能性がありますので、アクセス中はカードやバッテリーを取り出さないでください。(P16)
- カメラの設定が正しく保存されない可能性がありますので、電源を [ON] にしたままバッテリーを取り出さないでください。
- ◆ 付属のバッテリーは、本機専用です。本機以外で使わないでください。
- 専用バッテリーパック (DMW-BMA7) をお使いください。

カード(別売)を入れる・取り出す

- 電源が [OFF]、レンズが収納されていることを確認する。
- フラッシュを閉じる。
- SD メモリーカード (別売) またはマルチメディアカード (別売) を用意する。
- **1** カード / バッテリー扉をスライド させて開く



2 カードを入れるときは「カチッ」 と音がし、ロックするまで奥まで 入れる

取り出すときは「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き抜く



- カードの向きを確認してください。
- カードの裏の接続端子部に触れない でください。
- ◆ カードを奥まで入れないと、カードが 壊れる原因になることがあります。

3 **①**カード/バッテリー扉を閉じる **②** 最後までスライドさせて確実

に閉じる

2

カード扉が完全に閉じない場合は、 一度カードを取り出してから、もう 一度入れ直してください。

- 電源を [ON] にしたままカードを入れたり、取り出したりすると、カードやカードのデータが壊れる原因になることがあります。
- カードは当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。

カードについて

■ カードアクセス中は・・・

カードに画像を記録しているときは、カードアクセス表示が赤く点灯します。



カードアクセス表示

カードアクセス表示が点灯しているときや、画像の読み出しや削除、カードのフォーマット (P105) 中などは、以下のことをお守りください。

- 電源を [OFF] にしない
- バッテリーやカードを取り出さない
- 本機に振動や衝撃を与えない

カードやカードのデータが壊れたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。

■ カードの取り扱いについて

大切なデータはパソコン(P106)などにも保存してください。電磁波、静電気、本機やカードの故障などによりカードのデータが壊れたり消失することがあります。

● パソコンやその他の機器でフォーマットされた場合、もう一度本機でフォーマットしてください。(P105)

■ SD メモリーカード(別売)とマルチ メディアカード(別売)について

SDメモリーカードとマルチメディアカードは小型、軽量で、着脱可能な外部メモリーカードです。

● SDメモリーカードは 記録/読み出し速度が 速く、カードへの書き 込みやフォーマット を禁止する書き込み 禁止スイッチを備え ています。



SDメモリーカード

(スイッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデータの消去、フォーマットはできなくなり、戻すと可能になります)

 本機では、以下の容量(8 MB ~ 2 GB まで)の SD メモリーカードが使用でき ます。

8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、 128 MB、256 MB、512 MB、 1 GB、2 GB まで

最新情報は下記サポートサイトで ご確認ください。

http://panasonic.jp/support/dsc/

- SDメモリーカードの記録可能枚数・時間については 139ページを参照してください。
- 本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16 形式でフォーマットされたSDメモリーカー ドに対応しています。
- 本機はマルチメディアカードでの動画 撮影には対応していません。動画撮影に は高速タイプのSDメモリーカードを使 用することをおすすめします。(P71)

■ miniSD[™] カード(別売)について

- miniSDTM カードを本機で使用する場合は、専用の miniSDTM アダプターを必ず装着してお使いください。
- miniSDTM アダプターのみを本機に挿入すると、正常に動作しません。
 必ず、miniSDTM カードを入れてお使いください。


は単備

レンズキャップ・ストラップを付ける

- レンズキャップ(付属)を付ける
- 1 レンズキャップにひもをとおす



2 カメラにレンズキャップひもを とおす




3 レンズキャップを付ける




- 電源を[OFF]にしているときや持ち運ぶとき、撮影した画像の再生中は、レンズ面の保護のため、レンズキャップを取り付けてください。
- レンズキャップを外して撮影してください。
- レンズキャップの紛失にお気をつけく ださい。

- ストラップ(付属)を付ける
- 1 ストラップ取付部にとおす



2 止め具にとおして止める



- ねじれないように、もう片方も付けてく ださい。
- ストラップがしっかり付けられている ことを確認してください。
- LUMIX のロゴが見えるように付けてください。

レンズフードを付ける


日差しの強い中、逆光時にゴーストやフレアを軽減します。余分な光をさえぎり、 より美しく撮れます。

- 電源が [OFF]、レンズが収納されていることを確認する。
- フラッシュを閉じる。

1 フードアダプター (付属) を取り付ける



- フードアダプターは強く締め込みすぎないでください。
- 2 本機を下向きにして、レンズフードのマークを本機のマークに合わせて挿入する




3 レンズフードのねじをしっかり 締める



- ねじが緩んでいることを確認してから、レンズフードを付けてください。
- ねじは強く締め込みすぎないでください。

■ フードアダプターを外す場合



● フードアダプターの根元をつかんで 外してください。

- 一時的にレンズフードを外して運ぶ 場合(仮収納)
- 1 ねじを緩めてレンズフードを取り外す



2 レンズフードの向きを逆にする



3 レンズフードのねじが上にくるようにして、ねじを締める



- ねじが緩んでいることを確認してから、レンズフードを付けてください。
- ねじは強く締め込みすぎないでください。

4 レンズキャップを付ける



- レンズキャップがしっかり付いていることを確認してください。
- 仮収納した状態での撮影はしないでください。

- フラッシュを使用するときにレンズフードを付けていると、フラッシュ光がレンズフードにさえぎられ、画面の下が暗く(ケラレ)なり、調光もできなくなります。 レンズフードを外して使用することをおすすめします。
- 暗いところで AF 補助光を使用するときは、レンズフードを外してください。
- MCプロテクターとNDフィルターの取り付けかたについては115ページをお読みください。
- フードアダプターを付けているときは、 コンバージョンレンズまたはクローズ アップレンズの取り付けはできません。
- コンバージョンレンズを装着する場合 は、レンズアダプター(別売:DMW-LA2) が必要です。
- ◆ 付属品をなくされたときは、お買い上げの 販売店または修理ご相談窓口(P145 ~ 148)にお問い合わせください。

時計を設定する

■ お買い上げ時は・・・

時計設定はされていませんので、電源を [ON] にすると、下のような画面が表示されます。





- 約5秒経過すると画面が消えますので、電源を入れ直してください。
- **1** [MENU/SET] ボタンを押す
- 2 ▲/▼/◀/▶ で年月日、時刻、表示の順番を合わせる



◄/►:合わせたい項目(年·月·日· 時·分·表示順)を選ぶ

▲/▼:年月日、時刻、表示順を設定

する

表示順を変えると、以下のように表示されます。

(例:2006年12月1日10時00分) [年/月/日]:2006.12.1 10:00 [日/月/年]:10:00 1.DEC.2006 [月/日/年]:10:00 DEC.1.2006

3 [MENU/SET] ボタンを数回 押してメニューを終了する

● 時計設定終了後、一度電源を [OFF] にしてからもう一度 [ON] にして、設 定どおり表示されているか確認して ください。

■ 時計設定を変更する場合

- ① [MENU/SET] ボタンを押して、メニュー画面を表示し、◆ を押す
- ② ▼でセットアップメニューアイコン「*】を選び、▶ を押す(P21)
- **3 ▲**/▼で[時計設定]を選んで▶を押し、上記**2、3**の手順で設定する



- 満充電されたバッテリーを挿入して約 24時間経過すると、バッテリーを取り 出して放置しても、約3ヵ月は時計設定 を記憶しています。
- 年は2000年から2099年まで設定できます。時刻は24時間表示です。
- 日付設定を行っていないと、お店にデジタルプリントを依頼するときに、日付をプリントすることができませんのでお気をつけください。(P99)

r CF


必要に応じて設定する(パセットアップメニュー)

- 必要に応じて設定してください。(各項目については22~25ページをお読みください)
- モードダイヤル (P5) で選んでいるモードによって、メニュー項目は異なります。 ここでは、プログラム AE モード [P]で、[操作音]を設定する例で説明しています。
- メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、「設定リセット」を実行してください。(P24)

1 [MENU/SET] ボタンを押して、│ ◀ を押す



2 ▼ でセットアップメニューアイ コン [7] を選び、▶ を押す





▲/▼ でメニュー項目を選ぶ



MF1

d)

LEVEL3


MFa MFアシスト

▲ シャッター音

心) スピーカー音量 軽択 ◆◆▶

***)) 操作音

4 ▶ を押して ▲/▼ で設定内容を 選び、「MENU/SET] ボタンを押す




5 [MENU/SET]ボタンを押してメ ニューを終了する

● 撮影モード時は、シャッターボタン 半押しでも終了できます。

■ メニュー画面の項目について

- ★ニュー画面は 1/4~4/4 画面まであ ります。
- ▼ ズームレバーを回すと、簡単にメニュー 画面を切り換えることができます。



☞ を押してセットアップメニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P21)

▶ はお買い上げ時の設定です。

	項目	設定内容
(-)	時計設定	日付や時刻を変更するときに設定します。(P20)

	液晶明るさ	液晶(液晶モニターに表示されている場合)またはファインダー
₩	/ ファイン	(ファインダー内に表示されている場合)の明るさを 7 段階で調整
	ダー明るさ	できます。

・ラベル日付 P OFF: 旅行の経過日数を記録しません。 **設定:** 旅行の経過日数を記録します。

▶ トラベル日付の設定については69ページをお読みください。


		ON:	撮影モードでファインダーを選択していた場合、レ
一 工一九 原件		ビュー時や再生時に自動的に液晶モニター表示に切り	
	モニター優先		換わります。(P41)
		OFF:	自動的に切り換わりません。

1分/▶2分/5分/10分:設定した時間の間に何も操作しないと、パワーセーブモード(電源を自動的に切り、バッテリーの消耗を防ぐ)になります。

OFF: パワーセーブモードになりません。

- パワーセーブを解除するには、シャッターボタンを半押しするか、または電源を [OFF] にしてからもう一度 [ON] にしてください。
- かんたんモード [♥] 時は [2分] に固定されます。
- ◆ AC アダプター (別売: DMW-AC7) 使用時、パソコン接続時、プリンター接続時、動画撮影 / 再生時、スライドショー中はパワーセーブは働きません。(ただし、スライドショーー時停止中または [MANUAL] スライドショー中は、10 分固定でパワーセーブが働きます)

🏻 を押してセットアップメニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P21)



項目		設定内容
オート レビュー	▶ 1秒: 3秒: ZOOM:	撮影後に撮影画像が約1秒間表示されます。 撮影後に撮影画像が約3秒間表示されます。 撮影後に撮影画像が約1秒間表示されます。そのあ と、4倍に拡大された画像が約1秒間表示されます。 ピントの確認に便利です。オートブラケット撮影、連 写、音声付き静止画は、[ZOOM] に設定していても 拡大されません。 撮影後に撮影画像が自動的に表示されません。
	OFF.	取が反に 取が四例が日割り で次小でれるです。



- 動画撮影モード[旧] 時は、オートレビューされません。
- オートブラケット撮影(P50)、連写(P52)時は、オートレビューの設定に関わら ず、オートレビューされます。(拡大はされません)
- オートレビューの設定に関わらず、音声付き静止画は、記録中(P84)にオートレ ビューされます。(拡大はされません)
- クオリティを [TIFF] に設定して撮影したときは、カード記録終了までオートレビュー されます。(拡大はされません)
- オートブラケット撮影、連写、動画撮影モード、音声記録時、クオリティを [TIFF] に 設定しているときは、オートレビューの設定はできません。

		マニュアルフォーカス時に、液晶モニター / ファインダーの中央部
		が拡大され、ピントを合わせやすくなります。(P58)
	MF アシスト	▶ [MF1]: 画面中央部が拡大表示されます。画面全体の構図を決
MFQ	(撮影モー	めながら、ピントを合わせることができます。
	ドのみ)	[MF2]: 画面全体が拡大表示されます。ピントの動きがわかり
		にくい W 端でのピント合わせに便利です。
		[OFF]: 拡大表示されません。

-)))	操作音	🕱 : 操作音なし	4():操作音小	幻》: 操作音大

<u>♪</u> | シャッター音 | <u>♪</u>: シャッター音なし ▶ <u>♪</u>: シャッター音小 <u>♪)</u>: シャッター音大

 \mathbf{u}) \mathbf{v} \mathbf{v} (► LEVEL 3) 音量

● テレビと接続したとき、テレビのスピーカーの音量は変わりません。

◎ を押してセットアップメニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P21)

項目	設定内容
	次に撮影される画像のファイル番号を 0001 から記録したい場合に設定します。(フォルダー番号が更新され、ファイル番号が 0001 から始まります)

- フォルダー番号は 100 ~ 999 まで作成されます。 フォルダー番号が 999 になると番号リセットができなくなりますので、データをパ ソコンなどに保存してフォーマットすることをおすすめします。
- フォルダー番号を 100 にリセットするには、まずカードをフォーマット (P105) してから、番号リセットを実行し、ファイル番号をリセットしてください。 そのあと、フォルダー番号のリセット画面が表示されますので、[はい] を選んでフォルダー番号をリセットしてください。
- ファイル番号、フォルダー番号について、詳しくは 107 ページを参照してください。

		以下の設定をお買い上げ時の状態に戻します。
\$R	設定リセット	撮影設定
		セットアップ設定

- セットアップ設定をリセットすると、シーンモードの赤ちゃんモード (P66) の誕生日設定やトラベル日付 (P69) の旅行の経過日数もリセットされます。また、再生メニューの[お気に入り] (P95) は [OFF]、[回転表示] (P96) は [ON] になります。
- フォルダー番号、時計設定の設定内容は変わりません。

		USB 接続ケーブル(付属)を使って本機をパソコンやプリンターに接続する際に、USB 通信方式を設定します。		
	▶ ♠ 接続時に選択: パソコンまたは PictBrid			
		リンターに接続したときに、[PC] ま		
USB	USBモード	たは [PictBridge (PTP)] のいずれ		
		かを選択します。		
		■ PC: パソコンに接続する場合に設定します。		
		♣ PictBridge (PTP): PictBridge 対応プリンターに接続		
		する場合に設定します。		
		7 7 7 1 1 2 5		

- [PC] に設定すると、USBの Mass Storage 通信方式で接続されます。
- [PictBridge (PTP)] に設定すると、USBのPTP (Picture Transfer Protocol) 通信方式で接続されます。

HL	ハイライト 表示	ON:	オートレビューまたはレビュー時に、白とびの起こっ
			ている部分を黒と白の点滅で表示します。(P41)
		▶ OFF:	ハイライト表示しません。

◎ を押してセットアップメニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P21)

項目			設定内容
ビデオ (再生 ドのる	ŧ-	-	ビデオ出力を NTSC 方式にします。 ビデオ出力を PAL 方式にします。(P116)

TV アスペクト ∰(再生モー ドのみ)

16:9: 画面が 16:9のテレビと接続する場合に選んでください。

▶ 4:3 : 画面が 4:3 のテレビと接続する場合に選んでください。

- [16:9]は、アスペクト設定を[16:9]で撮影した画像を16:9のテレビで画面いっぱいに 表示するときに適しています。このとき、アスペクト設定を[4:3]または[3:2]で撮影 した画像には、左右に黒い帯が付いて表示されます。
- [4:3]に設定した場合、アスペクト設定を[16:9]または[3:2]で撮影した画像には、上下 に黒い帯が付いて表示されます。
- [16:9] [に設定した場合、AV ケーブル (付属) を使って出力すると (P113)、本機の 液晶モニターでは画像が縦長に表示されます。

m _{ft}	MF m/ft 表示	▶ m:	マニュアルフォーカス時のフォーカス距離表示がメート
			ルになります。
		ft:	マニュアルフォーカス時のフォーカス距離表示がフィー
			トになります。

フォーカス距離表示については58ページをお読みください。

	ンモ-	ドダイヤルをシーンモードに合わせたとき、シートメニューが自動的に表示されます。お好みのノモードを選択してください。
シーン メニュー	OFF: モート ドメニ で動・ [MEN	「ダイヤルをシーンモードに合わせたとき、シーンモーニューが表示されず、現在選択されているシーンモード 作 しま す。シーンモードを変更する場合は、U/SET]ボタンを押してシーンモードメニューを表示でら、お好みのシーンモードを選択してください。

 \mathbb{R}^{0} 言語設定

メニュー画面は以下の 2 言語から設定できます。 ▲/▼ で言語を選 び、「MENU/SET」ボタンで決定してください。誤って英語に設定し た場合は、メニューアイコンの [(30] を選び言語を設定してください。 ▶ 日本語: メニュー画面を日本語表記にします。

ENGLISH: メニュー画面を英語表記にします。


● [液晶明るさ/ファインダー明るさ]、[操作音]、[番号リセット]、[言語設定]は、かん たんモード [♥] にも反映されます。

撮影する (P:プログラム AE モード)

モードダイヤルを 🏻 に合わせてください。

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラが自動的に設定します。

- しンズキャップを外す。
- 電源を [ON] にする。



- 液晶モニター使用時は、電源を [ON] にすると動作表示ランプが約 1 秒間 点灯します。
- ファインダー使用時は、電源を [ON] にすると動作表示ランプが点灯します。バッテリー残量が少なくなると、動作表示ランプは点滅します。
- ピントを合わせたい位置にAFエリアを合わせ、シャッターボタンを半押しする





- フォーカス表示が点灯し、シャッター スピードと絞り値が表示されます。
- AFモードを9点または3点高速に設定している場合は、ピントが合うまで AFエリアは表示されません。(P85)
- 暗い場所での撮影時またはデジタル ズーム時は、通常よりも大きな AF エリアが表示されます。(P85)
- プログラムシフトについては27ページをお読みください。

	•	ピントが 合ったとき
フォーカス 表示	点滅 (緑)	点灯(緑)
AF エリア	白→赤 またはAFエ リアなし	白→緑
フォーカス音	ピピピピッ	ピピッ

2 シャッターボタンを全押しして 撮影する



- 撮影前に、時計設定を確認することをおすすめします。(P20)
- シャッターボタンを押すと、一瞬液晶モニターの画面が明るくなったり、暗くなったりする場合があります。これはピントを合わせやすくするためで、記録される画像に影響はありません。
- パワーセーブの時間が設定されているとき (P22) は、設定された時間内に本機の操作をしないと自動的に電源が切れます。 再び本機の操作をするときは、シャッターボタンを半押しするか、電源を [OFF] にしてからもう一度 [ON] にしてください。
- ノイズが気になるときは、ISO 感度を低くするか、[画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズリダクション]以外の各項目を[低]にする(P87)ことをおすすめします。(お買い上げ時の設定では、ISO 感度が[AUTO]になっているため、屋内などの撮影では ISO 感度が高くなります)

■ プログラムシフトについて

プログラム AE で本機が自動的に設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせを、同じ露出のままで変えることができます。これをプログラムシフトといいます。

プログラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい(絞り値を小さくする)、動きを表現したい(シャッタースピードを遅くする)などの設定が可能です。

シャッターボタンを半押しして、液晶モニター/ファインダーに絞り値とシャッタースピードの数値が表示されている間に(約10秒間)、ジョイスティックでプログラムシフトしてください。














- プログラムシフトされている場合は、画面にプログラムシフト表示が出ます。
- プログラムシフトを解除するには、電源を [OFF] にするか、プログラムシフト表示が消えるまで、ジョイスティックを上下に動かしてください。

<プログラムシフトの例>



- プログラムシフト量
- 2 プログラムシフト線図
- 3 プログラムシフト限界

- シャッターボタンを半押ししたときに、 適正露出でない場合は、絞り値とシャッ タースピードが赤色で表示されます。
- プログラムシフトが有効になってから、 10 秒以上経過すると、プログラムシフト設定可能な状態は解除され通常のプログラム AE に戻りますが、プログラムシフトされた設定は維持されています。
- ・ 被写体の明るさによっては、プログラムシフトできない場合があります。



上手に撮影するために

■ 本機の構えかたについて

- 両手で本機を軽く持ち、脇を閉め足を開いて構えてください。
- シャッターボタンを押す瞬間に、カメラ が動かないようにお気をつけください。
- ◆ AF 補助光ランプやマイクなどを指などでふさがないでください。
- レンズ部には触らないでください。
- 太陽光などが液晶モニターに反射して画面が見にくい場合は、手などでさえぎってで使用いただくことをおすすめします。

液晶モニターで撮る場合





ファインダーで撮る場合



■ 縦位置検出機能について

本機を縦に構えて撮影した画像を、再生時に自動で縦向きに表示することができる機能です。([回転表示] (P96)を[ON] に設定している場合のみ)

- 本機を上に向けたり、下に向けたりして 撮影すると、画像を縦向きに表示できな い場合があります。
- 動画再生時、コマ撮りアニメ作成時は、 画像を縦向きに表示できません。

■ 撮りたい被写体が AF エリアから外れている場合(AF/AE ロック)

下のような構図で人物の写真を撮影したい場合、被写体が AF エリアから外れているので、そのままシャッターボタンを押すだけでは背景などにピントが合ってしまい、被写体にピントが合いません。



このようなときは、

- ♠ 被写体に AF エリアを合わせる
- ② シャッターボタンを半押しし、ピントと露出を固定する
 - ピントが合うと、フォーカス表示が 点灯します。
- **③ シャッターボタンを半押ししたまま、**撮りたい構図に本機を動かす
- 4 シャッターボタンを全押しする
- AF/AE ロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。







AF:「Auto Focus」の略で、カメラが自動でピントを合わせる機能です。

AE:「Auto Exposure」の略で、被写体 の明るさをカメラが判断して、自動 で露出を決める機能です。

■ ピントについて

- ピントが合う範囲は30 cm ~∞(W端時)、2 m ~∞(T端時)です。近くのものを撮影したい場合は、マクロモードをお使いください。(P53)
- 撮影可能範囲外で使用しているときは、 フォーカス表示が点灯していてもピントが合っていない場合があります。
- 以下のような場合はピントがうまく合いません。
 - ・遠くと近くのものを同時に撮る
 - 汚れたガラスの向こうのものを撮る
 - ・キラキラと光るものが周りにある
 - ・暗い場所を撮る
 - 動きの速いものを撮る
 - ・コントラスト (濃淡) の低いものを撮る
 - ・ 手ブレしている
 - ・高輝度(非常に明るいもの)を撮る 置きピン (P59)、AF/AE ロックを使っ て撮影することをおすすめします。暗い 場所では、ピント合わせのために AF 補助光ランプ (P86) が点灯することがあ ります。
- フォーカス表示が出てピントが合って も、シャッターボタンを離すとピントが 解除されます。もう一度半押ししてピントを合わせてください。

■ 手ブレを防ぐために

- シャッターボタンを押し込む際の手ブレにお気をつけください。
- シャッタースピードが遅くなり手ブレし やすいときは、手ブレ警告表示が出ます。



- 手ブレ警告表示が出るときは、三脚の使用をおすすめします。または撮る姿勢(P28)にお気をつけください。三脚使用時にはセルフタイマー(P48)を使うと、シャッターボタンを押したときのカメラブレを防ぐことができます。
- 特に以下の場合にはシャッタースピードが遅くなって撮影されますので、シャッターを切ったあと、画像が出るまで本機を固定してください。三脚の使用をおすすめします。
 - ・赤目軽減スローシンクロ(P44)
 - ・夜景 & 人物モード (P62) / 夜景モード (P63) / パーティーモード (P64) / キャンドルモード (P65) / 花火モード (P65) / 早空モード (P66)
 - ・シャッタースピードを遅くした場合 (P54、P55)

■ 露出について

適正露出にならないときは、シャッターボタンを半押ししたときに、絞り値とシャッタースピードの数値の色が赤色になります。(ただし、フラッシュ発光時は赤くなりません)



- ◆特に暗い場所での撮影は、液晶モニター/ ファインダーの明るさと実際に撮影される画像が異なる場合があります。
- 晴天の空や雪など、明るい被写体が画像の大半を占めると、暗く撮影される場合があります。その場合は、露出を補正してください。(P49)

かんたんモードで撮る(♥:かんたんモード)

モードダイヤルを 〇 に合わせてください。

初心者でも簡単に撮影できます。必要な項目だけがわかりやすく表示されますので、迷うことがありません。

- 必要に応じてメニュー設定をする
- **1** [MENU/SET] ボタンを押す
- **2** ▲/▼ でメニュー項目を選び、▶ を押す



- 3 ▲/▼で設定内容を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す
- **4** [MENU/SET]ボタンを押してメニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。

項目	設定内容		
画質設定	●引き伸ばし: A3 や A4 などの大きめのサイズにプリントするときに最適です。 ● L サイズ (3:2): L サイズ (89 mm×127 mm)の大きさにプリントするときに最適です。 ● E メール: E メールの添付画像やホームページ用画像などに使用するときに最適です。		
	● OFF: 自動的に表示されません。 ● ON: 撮影後に撮影画像が約 1 秒間表示されます。		
操作音	③ OFF: 操作音なし④ 小: 操作音小⊕ 大: 操作音大		
④ 時計設定	日付や時刻を変更するときに 設定します。(P20)		
● [画質設定	· 定] の [回 L サイズ(3:2)]、[面 E		

- [画質設定]の[■Lサイズ(3:2)]、[●Eメール]は、EX 光学ズームが働き、ズーム倍率が最大 16.5 倍まで拡張されます。(P34)
- [操作音]、[時計設定]のかんたんモードでの設定内容は、他の撮影モードにも反映されます。
- セットアップメニューでの [液晶明る さ] (P22)、[番号リセット] (P24)、 [言語設定] (P25) は、かんたんモード にも反映されます。

■ かんたんモード時の設定内容


かんたんモード時は、その他の設定項目 が次のように固定されます。詳しくは、

それぞれのベーンをお読みくたさい。			
項目	設定内容		
オートレビュー (P23)	1 秒		
パワーセーブ (P22)	2分		
セルフタイマー (P48)	10秒		
手ブレ補正 (P51)	MODE1		
連写速度(P52)	低速 (2コマ/秒)		
ホワイトバランス (P78)	AUTO		
ISO 感度 (P81)	AUTO		
アスペクト設定 / 記録画素数 / クオリティ (P81、P82)	 □引き伸ばし: 4:3 / [6 M] (6 M) / ファイン □ L サイズ (3:2): 3:2 / [25 M] (2.5 M EZ) / スタンダード □ E メール: 4:3 / [0.3 M] (0.3 M EZ) / スタンダード 		
AFモード (P85)	1点		
AF 補助光 (P86)	ON		
測光モード (P84)	評価測光		

- かんたんモードでは、以下の機能が使え ません。
 - ・ハイアングルモード
 - ・ホワイトバランス微調整
 - ·露出補正
 - フラッシュ発光量調整
 - ・オートブラケット
 - · 音声記録
 - ・デジタルズーム

- ・カラーエフェクト
- 画質調整
- AF 連続動作
- ハイライト表示
- モニター優先
- · 画面外表示
- ・撮影ガイドライン
- かんたんモードでは、以下の設定ができ ません。
 - ・トラベル日付
 - ・コンバージョン

■ かんたんモード時のピントの合う範囲



- EX 光学ズーム時は、ズーム倍率値が変 わります。
- テレマクロについては、53 ページをお 読みください。



■ 逆光補正機能

逆光とは、被写体の後ろ側から光が当 たることです。

このとき、人物など被写体が暗く写ります。

▲ を押すと、[⑥] (逆光補正オン表示) が表示され、逆光補正が働きます。画 像全体を明るくすることにより、逆光 を補正します。







- [⑥]が表示されているときに ▲ を押すと、[⑥]が消え、逆光補正が解除されます。
- 逆光補正機能使用時は、フラッシュを使用することをおすすめします。(フラッシュを使用するときは、強制発光[◆]になります)
- 逆光補正がオフのときに、フラッシュを 使用する場合は、赤目軽減オート[係] になります。

T T

ズームについて

光学ズームで撮る

モードダイヤル設定: P A S M (*) 目 501 🗸

光学ズーム 12 倍までの範囲で、人や物を大きく撮ったり風景などを広角に撮ることができます。

■ 大きく(望遠)撮るズームレバーを T 側へ回す

記録画素数6M設定時





■ 広く(広角)撮る

ズームレバーを W 側へ回す

記録画素数6M設定時





- 電源 [ON] 時は W 端 (1 倍) です。
- 画像はズーム倍率によってわずかにゆがんで撮影されます。これをディストーション(歪曲収差)といいます。広角にして被写体に近づいて撮影するほどディストーションは大きくなります。
- 画像はズーム倍率によって被写体の輪郭などにわずかに着色して撮影されることがあります。これを色収差といいます。望遠にしたときに色収差は目立つことがあります。
- ピントを合わせたあと、ズーム操作をした場合は、もう一度ピントを合わせ直してください。
- ▼ ズーム倍率はめやすです。
- ズーム位置によって、レンズ鏡筒(P10) が伸び縮みします。 ズーム中に、レンズ 鏡筒の動きを妨げないようにお気をつ けください。
- 動画撮影モード[**旧**] 時は、撮影を開始 したときのズーム倍率に固定されます。
- ▼イムレバーを操作すると、多少音がしたり振動したりしますが、故障ではありません。

EX 光学ズーム(EZ)で撮る

モードダイヤル設定: P A S M ♥ 50 ▼

通常、光学ズームを使うと 12 倍まで望遠で撮影できますが、各アスペクト (43/332/169) で最大記録画素数以外の記録画素数に設定すると、画質を劣化させずにズーム倍率を 16.5 倍まで拡大できます。

EX光学ズームが 働かない記録画素数 例: [6M

12倍





1倍



EX光学ズームが 働く記録画素数 例:[͡3M](3M EZ)

16.5倍



■ EX 光学ズームの仕組み

例えば [[3M] (3M EZ) (300 万画素相当) に設定すると、CCD の持つ 6M (600 万画素相当) の領域のうち、3M (300 万画素相当) 分の中央部を切り取って撮影するので、より望遠効果の高い写真が撮影できます。

■ 記録画素数と最大ズーム倍率

アスペクト 設定	記録画素数	最大 ズーム 倍率	EX 光学 ズーム		
4:3	6m/ (6M)				
3:2	5м (5М)	12倍	×		
16:9	4.5m (4.5M)				
4:3	4m (4M EZ)	14.7倍			
4:3	3M (3M EZ) 2M (2M EZ) 1M (1M EZ) 03M/ (0.3M EZ)	16.5倍	0		
3:2	25 M / (2.5 M EZ)				
16:9	2m (2M EZ)				

- アスペクト設定については 81 ページ、 記録画素数については 31 ページ、82 ページをお読みください。
- EZ とは「Ex. optical Zoom」の略で、 EX 光学ズームを表します。
- EX 光学ズームは、デジタルズームより 画質の劣化を気にすることなく、ズーム 倍率を拡大することができます。
- EX光学ズームが働く記録画素数では、ズーム操作をすると、画面に [■] が表示されます。
- EX 光学ズーム時、W 端付近ではズーム の動きが早くなります。
- EX光学ズーム時T端付近でズームレバーを動かすと、ズーム倍率の数字が連続して変化しないことがありますが、故障ではありません。
- ▼ ズーム倍率はめやすです。
- 以下の場合、EX光学ズームは働きません。・動画撮影モード [##]
 - ・シーンモードの高感度モード

モードダイヤル設定: P A S M 🕅 🖽 🖼


撮影メニューで[デジタルズーム]を [ON] に設定すると、光学 12 倍、デジタル 4 倍の最大 48 倍まで、また EX 光学ズームが働く記録画素数では(P82)、EX 光学 16.5 倍、デジタル 4 倍の最大 66 倍まで拡大が可能になります。

■ メニュー操作について

1 [MENU/SET] ボタンを押す

- **2** ▲/▼ で [デジタルズーム] を選び、▶ を押す
- **3** ▼ で [ON] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す






● シャッターボタン半押しでも終了できます。

■ デジタルズーム領域に入るには

光学ズームの最も望遠側まで拡大すると、一度ズーム表示のバーが停止します。 その状態でズームレバーを T 側に回し続けるか、一度ズームレバーを T側に回すと、デジタルズーム領域に入ることができます。



- デジタルズーム領域では、通常よりも大きな中央1点のAFエリアが表示されます。(P85)
- デジタルズームは拡大するほど画質が 劣化します。
- デジタルズーム領域では、手ブレ補正が 効きにくくなることがあります。
- デジタルズーム使用時は三脚を使用し、 セルフタイマー (P48) を使って撮影することをおすすめします。
- ▼ ズーム倍率はめやすです。
- 以下の場合、デジタルズームが一時的に [OFF] になります。
 - ・撮影メニューの [コンバージョン] を [Îm] 設定しているとき (P90)
- 以下の場合、デジタルズームは働きません。
 - かんたんモード [♥]
 - ・シーンモードの高感度モード

撮影した画像を確認する(レビュー)

モードダイヤル設定: P A S M 🗘 🖼 💟

撮影モードのままで撮影した画像を確認できます。

1 ▼(REV) を押す






- 最後に撮影した画像が約 10 秒間表示されます。
- シャッターボタンを半押し、または 再度▼(REV)を押すとレビューが解 除されます。
- ◀/▶ を押すと前後の画像を確認することができます。
- 撮影した画像が明るすぎたり、暗すぎたりしたときは、露出を補正して撮影してください。(P49)

2 ズームレバーを [Q] (T) 側に回 して画像を拡大する

ズームレバーを [Q] (T) 側に回すと4倍に、さらに回すと8倍になります。拡大したあと、ズームレバーを[図] (W) 側に回すと、倍率が小さくなります。

3 ▲/▼/◀/▶で位置を移動させる



- 倍率を変えたり、表示する位置を移動させると、約 1 秒間ズーム位置表示が表示され、拡大部分の位置を確認することができます。
- 撮影した画像をレビュー中に削除する(クイック削除)
- [前] ボタンを押す
- 2 ▲ で [はい] を選ぶ
- ③ [MENU/SET] ボタンを押す



- 画像は一度削除すると元に戻すことができません。よく確認してから削除してください。
- 複数・全画像削除もできます。削除の方法については38ページをお読みください。

画像を再生する(D: 再生モード)

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

◀/▶ で画像を送る







- ■:前の画像へ
- ▶:次の画像へ
- 最後に撮影した画像の次は、最初の 画像になります。
- [回転表示]を[ON]にしている場合、 本機を縦に構えて撮影した画像は縦 で再生されます。(P96)



■ 早送り/早戻しをする

再生中に ◀/▶ を押したままにする



ファイル 番号 画像番号



◀:早戻し ▶ : 早送り

- ファイル番号と画像番号のみが1枚ずつ 更新されます。再生したい画像の番号が 表示されたときに ◀/▶ を離すと、その 番号の画像が表示されます。
- しばらく ◀/▶ を押したままにすると、 一度に更新される画像の枚数が増加し ます。(記録枚数によって更新される枚 数は異なります)
- 撮影モード時のレビュー再生や、マルチ再 生(P73)では、1枚ずつしか早送り / 早戻しはできません。

- 本機は(社)電子情報技術産業協会 (JEITA) にて制定された統一規格 DCF (Design rule for Camera File system) に準拠しています。
- ◆本機で再生できるファイル形式は JPEG です。(JPEG 形式でも再生でき ないものもあります)
- ◆ 本機の液晶モニターでは、撮影画像の細 部を表示できない場合があります。再生 ズーム (P75) を使うことにより、画像 の細部も確認できます。
- 他機で撮影された静止画を再生すると、 再生される画像の画質が劣化して表示 される場合があります。(画面上に「サ ムネイル表示!と表示されます)
- パソコンでフォルダー名やファイル名 を変更すると再生できない場合があり ます。
- 規格外のファイルを再生したときは、 フォルダー・ファイル番号が [—] で表示 され、画面が黒くなる場合があります。

画像を削除する

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

- 1 枚削除
- 1 ◀/▶ で画像を選ぶ



- ◀:前の画像へ
- ▶:次の画像へ
- 2 [前] ボタンを押す
- **3** ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





● 画像削除中は、画面に [前] が表示されます。

- 複数/全画像削除
- 1 [前] ボタンを 2 回押す
- 2 ▲/▼ で [複数削除] または [全 画像削除] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す





- [複数削除] を選んだ場合は、39 ページ 3 から操作をしてください。
- [全画像削除] を選んだ場合は、39 ページ 5 から操作をしてください。
- [お気に入り](P95)を[ON]に設定しているときは、[★以外全削除]が表示されます。

[★以外全削除] を選んだ場合は、39ページ 5から操作をしてください。(ただし、[お気に入り]を[ON]に設定していても、[★]の付いた画像が 1 枚もない場合は、[★以外全削除]を選択できません)

3 ◄/▶ で画像を選び、▼ で設定する([複数削除]選択時のみ)





- この手順を繰り返します。
- 設定した画像に [面] が表示されます。もう一度 ▼ を押すと設定が解除されます。
- プロテクトされていると、設定した 画像に[]アイコンが赤く点滅し、 画像削除できません。プロテクト設 定を解除してから削除してくださ い。(P100)

4 [前] ボタンを押す

5 ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す

([複数削除]選択時の画面)





- [全画像削除]の場合、「全ての画像を 削除しますか?」、[★以外全削除] の場合、[★以外の全ての画像を削 除しますか?] とメッセージが表示 されます。
- [全画像削除]または[★以外全削除] 中に[MENU/SET]ボタンを押すと、 途中で削除が中止されます。

- 画像は一度削除すると元に戻すことができません。よく確認してから削除してください。
- 削除中は電源を[OFF]にしないでください。
- 削除するときは、十分に充電されたバッテ リー(P13)または AC アダプター(別売: DMW-AC7)を使用してください。
- [複数削除]で一度に削除できるのは50 枚までです。
- 枚数が多ければ多いほど、削除するのに 時間がかかります。
- ・以下の場合は、[全画像削除]または[★以外全削除]をしても削除されません。
 - ·SD メモリーカードの書き込み禁止ス イッチを「LOCK」側にしている場合 (P16)
 - DCF 規格外のファイル(P37)
 - ·プロテクト[**回**]された画像(P100)

液晶モニター/ファインダーの表示を切り換える

表示情報を切り換える

液晶モニターとファインダーを切り換える

[EVF/LCD] ボタンを押して切り換えてください。


液晶モニターが点灯しているときは、ファインダーは消灯し、ファインダーが点灯しているときは、液晶モニターは消灯します。

表示を切り換える

[DISPLAY] ボタンを押して切り換えてください。

 メニュー画面表示時は [DISPLAY] ボタンは働きません。再生 ズーム時 (P75) および動画再生中 (P76)、スライドショー 実行中 (P94) は、表示ありと表示なしの切り換えになります。





- ※2 トラベル日付 (P69) を設定している場合は、経過日数が表示されます。
- ※3 シーンモードの赤ちゃんモード (P66) で誕生日設定をし、月齢/年齢ありで撮影した場合に表示されます。

かんたんモード[♥]時



シーンモードの夜景 & 人物 (P62)、夜景 (P63)、花火 (P65)、星空 (P66) では、 ラインはグレーで表示されます。

■ 画面外表示について

撮影画面の外部に撮影情報が表示されますので、露出情報などにより画面をさえぎられることなく、被写体に集中して撮影することができます。

■ 視度調整について

使う前に、視力に合わせてファインダー内の表示がよく見えるようにします。

● [EVF/LCD]ボタンを押してファインダー を表示させておく。





ファインダー内の表示を 見て、はっきり合うとこ ろまで視度調整ダイヤル を回して調整する



■ モニター優先について

セットアップメニューの [モニター優先] (P22) を [ON] に設定すると、以下のような場合に液晶モニターが点灯します。

ファインダーを点灯させて撮影したときでも液晶モニターに切り換える手間がなくなります。

- 撮影モードから再生モードに切り換えたとき
- レビューしたとき (P36)
- 再生モードで電源を入れたとき

■ 撮影ガイドラインについて

被写体を縦横の交点上やライン上に配置すると、被写体の大きさや傾き、バランスを見ながら、意図的な構図で撮影することができます。




■ ハイライト表示について

セットアップメニューの[ハイライト表示](P24)を[ON]に設定すると、オートレビューまたはレビュー時に、白とびの起こっている部分(極端に明るい場所、光っている場所など)を黒と白の点滅で表示します。





ハイライト表示なし



ハイライト表示あり

● ヒストグラムを参考に、露出をマイナス 方向に補正して再度撮影すると良い結果が得られます。

■ ヒストグラムについて

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数を積み上げた グラフです。

撮影した画像のヒストグラムの形状 (グラフの分布)を見ることによって、 その画像の露出状況を判断することが できます。

- 中央を中心とした山になっている場合は、暗い部分、中間調、明るい部分がバランスよく分布し、撮影するのに適した画像となります。
- ② 極端に左に寄っている場合は、暗い部分が多すぎる露出アンダー気味の画像となります。夜景など黒いものが画面の大部分を占めている場合もこのようなヒストグラムになります。
- 極端に右に寄っている場合は、明るい部分が多すぎる露出オーバー気味の画像となります。白いものが画面の大部分を占めている場合もこのようなヒストグラムになります。

ヒストグラムの表示例

●適正な明るさの画像





no. . -----

2 暗い画像





3 明るい画像





- 撮影画像とヒストグラムが以下の条件で一致しない場合はヒストグラムがオレンジ色で表示されます。
 - フラッシュが発光するとき
 - フラッシュが閉じているとき
 - 暗いところで、液晶モニター / ファインダーの明るさが正確に表示できないとき
 - 適正露出にならないとき
- 撮影時のヒストグラムはめやすです。
- 撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合があります。
- パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。
- 白とびは、オートレビューまたはレビュー時のハイライト表示で確認してください。(P41)
- 以下の場合、ヒストグラムは表示されません。
 - かんたんモード [♥]
 - ・動画撮影モード[)
 - ・マルチ再生時
 - 再生ズーム時

液晶モニターの画面を見やすくする(パワーLCD機能)/(ハイアングルモード)

モードダイヤル設定: PASM 🛱 🖽 🛇

1 [LCD MODE] ボタンを 1 秒間 | **3** [MENU/SET] ボタンを押す 押す




2 ▲/▼ でモードを選ぶ





項目	設定内容
□*: パワー LCD	撮影モード時、液晶モニターの 画面が通常より明るくなり、屋 外でも見やすくなります。
(4): ハイアン グル	高い位置から撮影するときに液晶モニターを見やすくします。前に人がいて、被写体に近づけないときなどに便利です。(ただし、正面から見ると見にくくなります)
OFF	液晶モニターの画面を通常 の明るさに戻します。

● アイコンが表示されます。



- パワーLCDモード: 📑 ハイアングルモード: 🖭

■ ハイアングルモードまたはパワー LCD を解除するには

[LCD MODE] ボタンを再度 1 秒間押 したままにすると、2の画面になりま す。パワーLCD またはハイアングル モードを解除するときは [OFF] に設定 してください。




- パワー LCD またはハイアングルモード は、液晶モニターに表示される画像の明 るさを強調しています。被写体によって は実際と違って見える場合があります が、記録される画像に影響はありません。
- パワーLCD の液晶モニターの画面は、撮 影時、30 秒が経過すると、自動的に通 常の明るさに戻ります。いずれかのボタ ンを押すと、再び明るく点灯します。
- 太陽光などが液晶モニターに反射して画 面が見えにくい場合、ハイアングルモード の効果がわからないことがあります。この 場合は、太陽光を手などでさえぎってご使 用いただくことをおすすめします。
- 以下の場合、ハイアングルモードは働き ません。
 - かんたんモード [♥]
 - ・再生モード
 - ・メニュー画面表示中
 - ・レビュー画面表示中

フラッシュを使って撮る

モードダイヤル設定: PASM 🗗 🖼 💙

■ フラッシュを開く / 閉じる





カチッと音がするまで押す

- 使わないときは、フラッシュは必ず閉じておいてください。
- フラッシュが閉じているときは、発光禁止 [❸] に固定されます。

■ フラッシュ設定を切り換える

撮影内容に合わせて、フラッシュの発 光のしかたを設定します。

▶(५) を押して、フラッシュ設定 を切り換える



 選択できるフラッシュ設定については、 45ページの「撮影モード別フラッシュ 設定」をご覧ください。

項目	設定内容
≱ Α :	撮影状況に応じて、自動的に
オート	フラッシュが発光します。
	撮影状況に応じて、自動的にフラッシュが発光します。人の瞳が赤く写る(赤目現象)のをおさえるため、フラッシュが予備発光し、そのあと撮影のために再び発光します。 ● 暗い場所で人物を撮影するときなどに適しています。
≱ : 強制発光	フラッシュを強制的に発光させます。
★◎ : 赤目軽減 強制発光*	 ● 逆光時や蛍光灯などの照明の下に被写体があるときなどに適しています。 ● シーンモードのパーティー(P64)、キャンドル(P65)時のみ、赤目軽減強制発光
	になります。
∳S◎: 赤目軽減 スロー シンクロ [※] (オレンジ色)	になります。 フラッシュ発光とともにシャッタースピードを遅くして背景の夜景なども明るく写します。同時に赤目現象をおさえます。 ● 夜景を背景に人物を撮影するときなどに適しています。
 赤目軽減 スロー シンクロ [※]	フラッシュ発光とともに シャッタースピードを遅く して背景の夜景なども明る く写します。同時に赤目現象 をおさえます。 ● 夜景を背景に人物を撮影 するときなどに適してい

発光終了まで動かないようにしてくだ

さい。

■ 撮影モード別フラッシュ設定

設定できるフラッシュ設定は、撮影 モードによって異なります。

(○:設定可、×:設定不可)

	 ≠ A	∳A ◎	\$	∳ \$⊚	∳ ◎	(3)
Р		0	0	0	×	0
Α	0	0	O O O O X X X X O O O X X X X X X X X X	0	×	0
S	0	0	0	×	×	0
М	0	0	0	×	×	0
*	0	0	0	0	×	0
H	×	×	×	×	×	0
Ð	0	0	0	×	×	0
*•	0	0	0	×	×	0
*	×	×	×	×	×	0
3 K	0	0	0	×	×	0
*_	×	×	×	0	×	0
\times	×	×	×	×	×	0
*	0	0	0	×	×	0
TO1	0	×	0	×	×	0
Y	×	×	×	0	0	0
Ŷ	×	×	×	0	0	0
P	x x 0 0		x x 0 0	OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<l< th=""><th>× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×</th><th></th></l<>	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	
44	×	×	×	×	×	0
9 ,1	0	0	0	×	×	0
9 ,2	0	0	0	×	×	0
3.	0	×	0	×	×	0
*	0		0	0	×	0
V	×	0*	×*	×	×	0

※逆光補正オン時は強制発光 [4] になり ます。

■ フラッシュで撮影できる範囲

フラッシュで撮影できる範囲は、ISO 感度の設定によって異なります。

ISO 感度	フラッシュ抽	最影可能範囲
130 窓皮	W 端時	T端時
AUTO	約 30 cm ~ 約 6.0 m	約 30 cm ~ 約 5.4m
IS080	約30 cm ~ 約2.7 m	約30 cm ~ 約2.4 m
ISO100	約 30 cm ~ 約 3.0 m	約 30 cm ~ 約 2.7 m
ISO200	約 40 cm ~ 約 4.2 m	約 40 cm ~ 約 3.8 m
ISO400	約 60 cm ~ 約 6.0 m	約 60 cm ~ 約 5.4 m



- シーンモードの高感度モード(P68)で は、[AUTO]、[ISO800]、[ISO1600]か ら選択でき、撮影可能範囲も異なります。 W 端時: 約80 cm ~約6.0 m T端時: 約80 cm ~約5.4 m
- ISO感度については81 ページをお読み ください。
- ピントが合う範囲については29 ページ をお読みください。
- フラッシュ使用時はISO感度を[AUTO] に設定すると、自動的に最大 [ISO400] まで高くしていきます。
- ノイズが気になるときは、ISO 感度を低 くするか、「画質調整]の「ノイズリダク ション]を[高]にするか、[ノイズリダ クション] 以外の各項目を [低] にして 撮影することをおすすめします。(P87)
- 動画撮影モード[**旧**(P71)、シーンモー ドの風景 (P62)、夜景 (P63)、花火 (P65)、星空(P66) のときは、フラッ シュを開けていても発光禁止 [②] に固 定されます。



■ フラッシュモード別のシャッタース |■ フラッシュの発光量を調整する ピード

フラッ	シュモード	シャッタースピード
 ≱A	:オート	1/30~1/2000秒
\$A⊚	: 赤目軽減 オート	1/30~1/2000秒
\$ \$©	:強制発光 :赤目軽減 強制発光	1/30~1/2000秒
\$ \$⊚	: 赤目軽減 スロー シンクロ	1~1/2000秒
(\$)	:発光禁止	1~1/2000秒 (プログラムAEモード時)

- 絞り優先 AE、シャッター優先 AE、マ ニュアル露出については、57 ページを お読みください。
- シーンモードでは、上記設定と異なる場 合があります。
 - · 夜景モード (P63): 8~1/2000 秒
 - ·花火モード (P65): 1/4 秒、2秒
 - ·星空モード (P66):15秒、30秒、60秒

被写体が小さい、反射率が極端に高い、 低いときは、フラッシュの発光量を調 整してください。

1 ▲(図) ボタンを数回押し、[[注]フ ラッシュ発光量調整]を表示させ、 **◄/▶** でフラッシュの発光量を決 める



● フラッシュ発光量を調整しない場合は、 0を選んでください。

2 [MENU/SET]ボタンを押して終 了する

- −2 EVから+2 EVの範囲で1/3 EVご とに調整できます。
- フラッシュ発光量が調整されていると きは、画面左上にフラッシュ発光量調整 値が表示されます。
- 設定したフラッシュ発光量は、電源を [OFF] にしても記憶しています。
- 以下の場合、フラッシュ発光量調整はで きません。
 - かんたんモード [♥]
 - ・動画モード[##]
 - ・シーンモードの風景、夜景、花火、星空

- フラッシュが発光中に至近距離(数 cm) でフラッシュ発光部を直接見ないでく ださい。
- フラッシュに物を近づけたり、発光中に フラッシュを閉じないでください。熱や 光で変形、変色する場合があります。
- フラッシュ発光部を指などでふさがないでください。
- フラッシュが発光する場合、シャッター ボタンを半押ししたときにフラッシュ マークが赤に変わります。
- 手ブレ警告表示が出ているときは、三脚の使用をおすすめします。
- フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、適正露出にならず、白っぽく撮れる場合や暗くなる場合があります。
- フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイトバランスが自動的に設定されますが [☆(晴天)、〒(フラッシュ)は除く]、フラッシュ光が十分に届かない被写体はホワイトバランスが合わない場合があります。(P78)
- シャッタースピードが速い場合は、フラッシュの効果が十分に得られない場合があります。
- 撮影を繰り返すと、フラッシュが発光して も撮影できない場合があります。アクセス 表示が消えてから撮影してください。
- フラッシュ充電中は、フラッシュマーク が赤に点滅し、シャッターボタンを全押 ししても、撮影できません。
- レンズフードが付いた状態でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光がフードでさえぎられることがあります。
- ・ 赤目軽減オートなどの予備発光の直後 にフラッシュを閉じないでください。故障の原因となります。
- ・ 赤目軽減の効果には個人差があり、被写体までの距離や被写体の人が予備発光

- を見ていないなどの条件によって、効果 が現れにくい場合があります。
- コンバージョンレンズ (別売) 使用時は、 フラッシュは発光禁止 [♥] に固定されます。
- 連写およびオートブラケット設定時でフラッシュが発光する場合、1枚しか撮影できません。



セルフタイマーを使って撮る

モードダイヤル設定: P A S M 🖫 🖾 🗸

1 ◀(③)を押して、セルフタイマー を切り換える





③₁ (10秒) 🖒 🖏 (2秒)

└ 表示なし(解除)<□

2 シャッターボタンを半押しして ピントを合わせ、全押しして撮影 する





セルフタイマーランプが点滅し、10 秒(または2秒)後に撮影動作が開始されます。



 セルフタイマー動作中に[MENU/SET] ボタンを押すと、セルフタイマー設定が 解除されます。

- セルフタイマーを2秒に設定すると、三脚使用時などシャッターボタンを押したときのカメラブレを防ぐのに便利です。
- 一度に全押しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとき、暗い場所ではセルフタイマーランプが点滅したあと、ピント合わせのために AF 補助光 (P86) として明るく点灯することがあります。
- かんたんモード [♥] 時は、セルフタイマーが 10 秒に固定されます。
- 連写のときにセルフタイマーを設定すると、10秒または2秒後に連写を行います。連写枚数は3枚に固定されます。
- セルフタイマー撮影時は、三脚の使用を おすすめします。(三脚を使用する場合 は、本機を取り付けた状態で三脚が安定 していることを確認してください)

露出を補正して撮る

モードダイヤル設定: P 🗛 🕏 🖫 🖽 🕬

被写体と背景の明るさに大きく差がある場合など、適正な露出が得られないとき に補正します。

露出オーバー





露出をマイナス方向に 補正してください。

適正露出





露出をプラス方向に補正してください。

露出アンダー



1 ▲(図) を押し、[図 露出補正] を表示させ、◀/▶ で露出を補正する





- −2 EV から +2 EV の範囲で 1/3EV ごとに補正できます。
- 露出を補正しない場合は、O EV を 選んでください。

2 [MENU/SET]ボタンを押して終 了する

● シャッターボタン半押しでも終了できます。

- EV とは「Exposure Value」の略で、露 出量を表す単位です。絞り値または シャッタースピードが変化すると EV が 変化します。
- 露出補正値は、画面左下に表示されます。
- 設定した露出補正量は、電源を [OFF] に しても記憶しています。
- 被写体の明るさによっては、露出補正できない範囲があります。
- シーンモードの星空モードでは露出補 正できません。



露出を自動的に変えながら撮る

(オートブラケット撮影)

モードダイヤル設定: P A S M 🗘 🖼

1回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。露出が異なる3枚の画像の中からお好きな露出の画像を選ぶことができます。

オートブラケット ±1 EVの場合

 $\pm 0 EV$

1枚目



- 1 EV

2枚目



+1EV

3枚目



1 ▲(図) を数回押し、[図] オート ブラケット] を表示させ、◀/▶ で露出の補正幅を設定する





- O (OFF)、±1/3 EV、±2/3 EV、 ±1 EV から選択できます。
- オートブラケット撮影をしない場合は、○ (OFF) を選んでください。

2 [MENU/SET] ボタンを押して終 了する

● シャッターボタン半押しでも終了で きます。

- ◆ オートブラケットを設定すると、画面に[四] が表示されます。
- 露出補正をしてからオートブラケット 撮影をする場合は、補正された露出値を 基準にして撮影されます。露出が補正さ れているときは、画面左下に露出補正値 が表示されます。
- 電源を[OFF]にするとオートブラケット の設定が解除されます。
- 連写とオートブラケットが同時に選ばれている場合は、オートブラケットが優先されます。
- オートブラケットを設定すると、オートレビューの設定に関わらずオートレビューされます。(拡大はされません)セットアップメニューでオートレビューの設定はできません。
- ◆ オートブラケットを設定すると、音声付き静止画を撮影できません。
- 被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正できない場合があります。
- ◆ クオリティを [TIFF] に設定すると、オートブラケット撮影できません。
- シャッター優先 AE またはマニュアル露 出時は、シャッタースピードが 1 秒より 長くなると、オートブラケットが無効に なります。
- フラッシュが発光するときや記録可能 枚数が2枚以下のときは、1枚しか撮影 できません。
- ◆ シーンモードの星空モードでは、オート ブラケットの設定ができません。

手ブレを補正して撮る

モードダイヤル設定: P A S M 🕅 🖽 🖾

手ブレを感知して補正します。

1 手ブレ補正モード選択メニュー が表示されるまで、手ブレ補正ボ タンを押したままにする



2 ▲/▼で手ブレ補正モードを選び、 「MENU/SET] ボタンを押す





[MODE1] (("))) 1 :

撮影モード時、常に手ブレを補正し ます。望遠などで構図を決めて撮影 するときに安定して撮ることがで きます。

[MODE2] ((U))₂ :

シャッターボタンを押すと手ブレ を補正します。より高い補正効果が 得られます。

[OFF] ((4))OFF :

意図的にブレのある画像を撮影し たいときなどに設定します。

■ 手ブレ補正デモについて (デモンストレーション)

▶ を押すと、手ブレ補正デモが表示さ れ、終了すると手ブレ補正モード選択 メニューに戻ります。途中で終了する 場合は、▶ を押してください。 手ブレ補正デモ表示中は、W端(1倍) に固定され、ズーム操作はできません。 また、撮影もできません。

- 以下の場合、手ブレ補正が効きにくくな ることがあります。
 - ・手ブレが大きいとき
 - ・ズーム倍率が高いとき
 - デジタルズーム領域
 - 動きのある被写体を追いながら撮影す るとき
 - ・室内や薄暗い場所での撮影で、シャッ タースピードが遅くなるとき シャッターボタンを押し込む際は、手ブ レにお気をつけください。
- かんたんモード [♥] では [MODE]]. シーンモードの星空モード (P66) では [OFF] に固定され、手ブレ補正モード選 択メニューは表示されません。
- 以下の場合は、「MODE2] に設定できま せんん
 - 動画撮影モード[##]
 - ・シーンモードの流し撮りモード



連写する

モードダイヤル設定: PASM 🗗 🖼 💟

単写・連写切換ボタンを押して、 連写設定を切り換える







2 撮影する

シャッターボタンを押したままにすると連続撮影されます。

■ 連写枚数

		□H	□ L	
		(高速)	(低速)	(フリー)
į	讆		2 77/	約2コマ/
į	速度	秒**	秒**	秒
連	F.F	最大 7	最大 7	カードの空き
写	ファイン	コマ	コマ	容量による
枚	*	最大 13	最大 13	カードの空き
数	スタン ダード	コマ	コマ	容量による

- ※カードの転送速度に関係なく、連写速度は一定です。
- 上記の連写速度は、シャッタースピードが 1/60 より速く、フラッシュを発光させないときの値です。

- かんたんモード[♥]時は、以下の設定になります。このとき、画面に[●]が表示されます。(P120)
 - · 📵 引き伸ばし: 低速 [📴]/ 最大 7 コマ
 - · ■L サイズ (3:2) / ■E メール: 低速 [■1] / 最大 13 コマ

- フリー連写について
 - カードの容量がいっぱいになるまで撮 影できます。
 - ・途中から連写速度が遅くなります。遅 くなるタイミングは記録画素数やカー ドによって異なります。
- ピントは 1 枚目で固定されます。
- ●露出、ホワイトバランスは、連写設定によって変わります。高速 [■型] 設定時は、最初の 1 枚に対する設定に固定されます。 低速 [■型] およびフリー [■型] 設定時は、1 枚ごとに露出、ホワイトバランスを調整します。
- セルフタイマー使用時の連写枚数は、3 枚に固定されます。
- 連写設定は、電源を [OFF] にしても記憶 しています。
- 連写とオートブラケットが同時に選ばれている場合は、オートブラケットが優先されます。
- 連写を設定すると、オートレビューの設定 に関わらずオートレビューされます。(拡 大はされません)セットアップメニューで オートレビューの設定はできません。
- 連写設定していると、音声付き静止画を 撮影できません。
- フラッシュが発光するときは、1 枚しか 撮影できません。
- ◆ クオリティが [TIFF] またはシーンモード の星空モードでは連写設定できません。


接近して撮る (💌: マクロモード)

モードダイヤルを 🚺 に合わせてください。

花などをアップにして撮りたいときに合わせてください。ズームをもっとも広角(W端)にすると、レンズから5cmまで接近して撮影できます。

望遠側にズームすると、接近できる距離は段階的に変化し、近接して撮影できる 距離は最大 2 m になります。(11 倍時)

■ ピントの合う範囲



● EX 光学ズーム時は、ズーム倍率値が変わります。

■ テレマクロ機能

もっとも望遠(T端)にすると、レンズから 1 mまで接近して撮影できます。(画面に「maxx)]アイコ



ンが表示されます) 地面近くに咲いている花などを、立ったまま大きく撮影したり、近づくと逃げる可能性のある昆虫などを少し離れた位置から大きく撮影したりするのに便利です。

- 三脚を使用し、セルフタイマー (P48) を 使って撮影することをおすすめします。
- 被写体が近い場合は、ピントの合っている範囲(被写界深度)が非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあと、カメラと被写体との距離が変化するとピントが合いにくくなります。
- テレマクロモード時は、被写界深度が極端に狭くなり手ブレが起こりやすくなります。三脚が使用できない場合は、被写界深度の確保と手ブレ補正性能の確保のために、絞り値が F4.0 以上、シャッタースピードが 1/125 秒以上となるような明るさでの撮影をおすすめします。
- 撮影可能範囲外で使用しているときは、 フォーカス表示が点灯していても、ピントが合っていない場合があります。
- マクロモード時は近距離側を優先するため、被写体が 1 m 以上離れている場合は、プログラム AE モード [₱] 時よりピントが合うのに時間がかかります。
- フラッシュで撮影できる範囲は、約 30 cm 〜約 6.0 m です。(W 端、[ISO AUTO] 設定時) 近距離を撮影する場合 は、フラッシュを発光禁止[❤️] にする ことをおすすめします。
- テレマクロ機能を使って光学 12 倍ズーム時に2 m より近い距離にピントを合わせたあと、ズームを 11 倍以下の倍率方向に動かすと、ピントが合っていない状態になります。その場合は再度シャッターボタンを半押しするなどしてピントを合わせ直してください。
- 近距離を撮影する場合は、画像の周辺部の解像度が少し低下する場合がありますが、故障ではありません。

絞り/シャッタースピードを決めて撮る

(A: 絞り優先 AE/S: シャッター優先 AE)

モードダイヤルを 🛕 に合わせてください。

背景までピントを合わせて撮りたいときは絞り値を大きく、背景をぼかして 撮りたいときは絞り値を小さくしてく ださい。

1 ジョイスティックの ▲/▼ で 絞り値を設定する





2 撮影する





モードダイヤルを 😭 に合わせてください。

動きを止めて撮りたいときはシャッタースピードを速く、動きを表現したいときにはシャッタースピードを遅くしてください。

1 ジョイスティックの **▲**/▼ で シャッタースピードを設定する



2 撮影する





- 設定可能な絞り値とシャッタースピードについては、57 ページをお読みください。
- 液晶モニター / ファインダーの明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。レビューまたは再生モードで確認してください。
- ISO感度の[AUTO]の設定はできません。([AUTO]から絞り優先AEまたはシャッター 優先 AE に切り換えた場合は、自動的に [ISO100] になります)
- シャッター優先 AE のときは、赤目軽減スローシンクロ [★S◎] の設定はできません。
- 明るすぎる、暗すぎるなど、適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピードの数値が赤色になります。
- 絞り優先 AE のとき、明るすぎる場合は絞り値を大きくし、暗すぎる場合は絞り値を小さくしてください。
- シャッタースピードが遅いときは、三脚を使うことをおすすめします。

手動で露出を合わせて撮る (M:マニュアル露出)

モードダイヤルを М に合わせてください。

絞り値とシャッタースピードを手動で設定して露出を決定します。

1 ジョイスティックの▲/▼/◀/▶ で絞り値とシャッタースピード を設定する





3 撮影する





値を小さくし てください。



絞り値とシャッタースピー ドを設定します。



絞り値とシャッタースピー ドを切り換えます。


2 シャッターボタンを半押しする





- 露出の状態のめやすを示す、マニュアル露出アシストが約10秒間表示されます。
- 適正露出にならない場合は、絞り値とシャッタースピードを設定し直してください。

■ マニュアル露出アシストについて



 マニュアル露出アシストはめやすです。 レビューで確認しながら撮影すること をおすすめします。



- 設定可能な絞り値とシャッタースピードについては、57ページをお読みください。
- 液晶モニター/ファインダーの明るさは、 実際に撮影される画像と異なる場合があります。レビューまたは再生モードで確認 してください。
- シャッターボタンを半押ししたときに、 適正露出にならないときは、絞り値と シャッタースピードの数値が赤色にな ります。
- マニュアル露出のとき以下の設定はできません。
 - ・フラッシュの赤目軽減スローシンクロ [**∮**§◎] (P44)
 - · ISO 感度を [AUTO] に設定 (P81) ([AUTO] からマニュアル露出に切り 換えた場合は、自動的に [ISO100] に なります)
 - ·露出補正 (P49)

シャッタースピードと絞り値について

■ シャッター優先 AE

	設定可能な スピード(秒)			本機で設定される 絞り値
8	6	5	4	
3.2	2.5	2	1.6	
1.3	1	1/1.3	1/1.6	
1/2	1/2.5	1/3.2	1/4	
1/5	1/6	1/8	1/10	F2.8 ~ F8.0
1/13	1/15	1/20	1/25	F2.0 ~ F0.U
1/30	1/40	1/50	1/60	
1/80	1/100	1/125	1/160	
1/200	1/250	1/320	1/400	
1/500	1/640	1/800	1/1000	
1/1300				F4.0 ~ F8.0
1/1600				F5.6 ~ F8.0
1/2000			F8.0	

■ 絞り優先 AE

設定可能な絞り値 (1/3 EV ごと)		本機で設定される シャッタースピード(秒)	
	F8.0		8~1/2000
F7.1	F6.3	F5.6	8~1/1600
F5.0	F4.5	F4.0	8~1/1300
F3.6	F3.2	F2.8	8~1/1000

■ マニュアル露出

設定可能な絞り値 (1/3 EV ごと)	設定可能なシャッター スピード(秒)(1/3 EV ごと)
F2.8 ~ F3.6	60~1/1000
F4.0 ~ F5.0	60~1/1300
F5.6 ~ F7.1	60~1/1600
F8.0	60~1/2000

- 上記表の絞り値は、ズーム W 端時の値です。
- ズーム位置によっては、選べない絞り値があります。



手動でピントを合わせて撮る

(MF: マニュアルフォーカス)

モードダイヤル設定: P A S M 🖫 🖽 🕬

ピントを固定したい場合や、被写体との距離が固定されていて、オートフォーカスを働かせたくない場合などに使います。

1 AF/MF 切換ボタンを押して [MF] にする



 ◆ AF/MF 切換ボタンを押すたびに AF と MF が交互に切り換わります。

2 ジョイスティックの ▲/▼ でピントを合わせる



MFアシスト フォーカス移動表示

- ジョイスティックの操作をやめると、 約2秒後にMFアシストは消えます。
- ジョイスティックの操作をやめる と、約5秒後にフォーカス移動表示 は消えます。

3 撮影する



■ MF アシストについて

[MFアシスト]を[MF1]または[MF2] に設定したときは、ジョイスティックを ▲/▼ に傾けると、MF アシストとして画面が拡大表示され、ピントを合わせやすくなります。

1 [MENU/SET] ボタンを押して、**√** を押す



2 ▼ でセットアップメニューアイ コン [*] を選び、▶ を押す





3 ▲/▼ で [MFアシスト] を選び、| ■ マニュアルフォーカスのテクニック ▶ を押す



4 ▲/▼で [MF1] または [MF2] を 選び、「MENU/SET] ボタンを押す




画面中央部が拡大表示されます。画面全体の構図を決めながら、ピントを合わせることができます。

画面全体が拡大表示されます。 MF2 ピントの動きがわかりにくい W 端でのピント合わせに便利 です。

OFF 拡大表示されません。

5 [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する

● シャッターボタン半押しでも終了で きます。



- **1** ジョイスティックを ▲/▼ に傾ける
- 2 さらに少し傾ける
- ❸ ゆっくり戻しながら微調整する

■ 置きピン

流し撮り(P63) などオートフォーカ スではピントが合いにくい、動きの速 い被写体を撮影する場合に、あらかじ め被写体を撮影するポイントに、ピン トを合わせておくテクニックです。

運動会でゴールしてくる子供、結婚式 での新郎新婦など、被写体との距離が 決まっている場合の撮影に最適です。

- 動画撮影モード[##]のときも、マニュア ルフォーカスで撮影できます。ただし、 動画の記録中はピントは固定されます。
- 広角側でピントを合わせると、ズームを 望遠側にしたときにピントが合ってい ない場合があります。再度、合わせ直し てください。
- デジタルズーム領域ではMFアシストは 表示されません。
- マニュアルフォーカスの距離は、ピント 位置のめやすです。表示される数値をめ やすに撮影してください。
- 最終的なピントの確認は、画面(アシス ト画面) で行ってください。
- パワーヤーブ解除後は、必ずピントを合 わせ直してください。
- ▼ニュアルフォーカス設定時は、AF 連 続動作の設定はできません (P86)



シーンモードで撮る (SCN: シーンモード)

モードダイヤルを 🖾 に合わせてください。

被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラが最適な露出や 色調を設定し、シーンに合った撮影ができます。

● 各シーンモードについては 61 ~ 68 ページをお読みください。

1 ▲/▼ でシーンモードを選ぶ




- シーンモードメニューが表示されて いないときは、[MENU/SET] ボタ ンを押してシーンモードメニューを 表示させてください。
- ▶ を押すと、各シーンモードの説明が表示されます。(◀ を押すとシーンモードメニューに戻ります)

2 [MENU/SET]ボタンを押して決 定する

● 選択したシーンモードの撮影画面になります。

■ メニュー画面の項目について

- メニュー画面は 1/5~5/5 画面まであります。
- ▼ ズームレバーを回すと、簡単にメニュー 画面を切り換えることができます。



★ を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P60)

- シーンモードで用途に合わない場面を 撮影すると、画像の色合いが変わる場合 があります。
- 撮影する画像の明るさを変更したいときは、露出を補正してください。(P49) (ただし、星空モードでは露出を補正できません)
- シーンモードメニュー画面で ◀を押し、 ▲/▼ で撮影メニューアイコン [▲] (P77) またはセットアップメニューア イコン [¶] (P21) を選ぶとそれぞれ の設定ができます。
- シーンモード時は、カメラが自動で最適に 調整するため、以下の設定はできません。
 - ・ホワイトバランス
 - ISO 感度(高感度モードを除く)
 - ・ 測光モード
 - ・カラーエフェクト
 - 画質調整

♪ 人物モード

背景をぼかし人物を引き立て、肌色を 健康的に出します。





■ 撮影のテクニック

 ズームの位置はできるだけ T 側(望遠) にし、被写体までの距離を近くにすると より効果が出ます。

- 昼間の屋外での撮影に適しています。
- ISO 感度は [ISO80] に固定されます。

業♪ 美肌モード





■ 撮影のテクニック

- ◆ 人物の胸から上を大きく撮りたいとき に効果的です。
- ズームの位置はできるだけ T 側(望遠) にし、被写体までの距離を近くにすると より効果が出ます。

- 昼間の屋外での撮影に適しています。
- 背景などに肌色に近い色をした箇所があると、その部分も同時になめらかになります。
- 明るさが不十分なときは、効果がわかり にくい場合があります。
- ISO 感度は [ISO80] に固定されます。





▲ 風景モード

遠くにある被写体に優先的にピントを 合わせ、広がりのある風景を撮影でき ます。



- AF/MF 切換ボタンで [AF] にしてください。
- ピントが合う範囲は5m~∞です。
- フラッシュは発光禁止[※]に固定されます。
- AF 補助光の設定は無効になります。

🗽 スポーツモード

屋外のスポーツシーンなど、動きの速い場面を撮りたいときに合わせてください。



■ 撮影のテクニック

● 天気の良い昼間に撮影するのが効果的です。

- AF/MF 切換ボタンで [AF] にしてください。
- 5 m以上離れた昼間の屋外での撮影に適しています。

★ 夜景 & 人物モード

フラッシュを使い、シャッタースピードを遅くすることにより、人物とともに背景も見た目に近い明るさになります。



■ 撮影のテクニック

- フラッシュをお使いください。
- シャッタースピードが遅くなるため、三脚を使用し、セルフタイマー(P48)を使って撮影することをおすすめします。
- ・被写体の人に、撮影後約1秒間は動かないように伝えてください。
- ▼ベームレバーをW端(広角)にして、被 写体から約 1.5 m ほど離れたところから撮影することをおすすめします。

- ピントが合う範囲は1.2 m~5 mです。
 (フラッシュの撮影可能範囲については45 ページをお読みください)
- 使わないときは、必ずフラッシュを閉じておいてください。
- 撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約1秒)になることがありますが、信号処理のためで、異常ではありません。
- 暗い場面で撮影すると、ノイズが目立つ ことがあります。
- フラッシュ使用時は、赤目軽減スローシンクロ[≰S◎]になり、強制発光します。
- AF 連続動作の設定は無効になります。

® を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P60)

☆ 夜景モード

シャッタースピードを遅くすることにより、夜景が鮮やかになります。



■ 撮影のテクニック

- AF/MF 切換ボタンで [AF] にしてください。
- シャッタースピードは最大約8秒になるので、三脚を使用してください。また、セルフタイマー(P48)を使って撮影することをおすすめします。

- ピントが合う範囲は5m~∞です。
- 撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがありますが、信号処理のためで、異常ではありません。
- 暗い場面で撮影すると、ノイズが目立つ ことがあります。
- フラッシュは発光禁止[☎]に固定されます。
- ISO 感度は [ISO80] に固定されます。
- AF補助光とAF連続動作の設定は無効に なります。


流 流し撮りモード

ランナーや車のように、一定の方向に向かって動いている被写体の動きに合わせて本機を振りながら撮影すると、被写体の背景が流れて写ります。この効果を「流し撮り」といいます。このモードに合わせると、流し撮りの効果を得やすくなります。




■ 流し撮りのテクニック

流し撮りを成功させる(被写体に追いついたり、ブレを防ぐ)には、テクニックが必要です。



被写体が正面に来たときに、シャッターボタンを押してください。シャッターボタンを押すときにも本機の振りを止めないようにしてください。



- ファインダーで被写体をとらえ続けるように本機を動かす
- 2 動かしながらシャッターボタンを押す
- ③ 途中で止めずにそのまま本機を動か し続ける



シーンモード

(P60) を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。

- 以下のことにもお気をつけください。
 - ・ファインダーを使う(P40)
 - ・動きの速い被写体を選ぶ
 - · 置きピン (P59) を使う
 - ・連写(P52)と合わせて撮影する (あとでよい画像を選択)

- 流し撮りモードは、背景を流れやすくするため、シャッタースピードが遅くなります。このため、手ブレが起こりやすくなります。
- 以下のような場合、流し撮りがうまくいきません。
 - ・夏の日中など、明るいところ [ND フィルター (別売: DMW-LND52) を使ってとをおすすめします (P115) 1
 - ・シャッタースピードが 1/100 より速 い場合
 - ・被写体の動きが遅く、本機を振る速度 があまりにも遅い場合(背景が流れません)
 - ・本機が被写体にうまく追いつけていな い場合
- 手ブレ補正は [MODE2] に設定できません。[MODE1] 選択時は、流し撮りモードでは、縦方向のみ手ブレが補正されます。
- ISO 感度は [ISO80] に固定されます。
- AF補助光とAF連続動作の設定は無効に なります。

TOI 料理モード

レストランなどで、周囲の光に影響されずに料理を自然な色調にします。



ピントが合う範囲は5cm(W端時)/ 2m(T端時)~∞です。

結婚式や室内でのパーティーなどで撮影したいときに合わせてください。 フラッシュを使い、シャッタースピード を遅くすることにより、人物とともに背景も見た目に近い明るさになります。



■ 撮影のテクニック

- フラッシュを開いてください。
- シャッタースピードが遅くなるため、三脚を使用し、セルフタイマー(P48)を使って撮影することをおすすめします。
- ▼ベームレバーをW端(広角)にして、被 写体から約 1.5 m ほど離れたところか ら撮影することをおすすめします。

 フラッシュは、赤目軽減スローシンクロ [★S◎]または赤目軽減強制発光[★◎] に設定できます。

◎ を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P60)

傘 キャンドルモード

ろうそくの光の雰囲気を生かした写真 を撮影できます。



■ 撮影のテクニック

- ろうそくの光を生かして、フラッシュを 使わずに使用すると効果的です。
- 三脚を使用し、セルフタイマー (P48) を 使って撮影することをおすすめします。

- ピントが合う範囲は5 cm (W 端時)/ 2 m (T 端時) ~∞です。
- フラッシュは、赤目軽減スローシンクロ [\$S◎]または赤目軽減強制発光[\$◎] に設定できます。

※ 花火モード

夜空に打ち上げられる花火をきれいに 撮影できます。



■ 撮影のテクニック

打ち 上げ花火のシャッターチャンスを 逃さないために、次の手順で置きピン 撮影することをおすすめします。

る、遠くの明かりなどにカメラを向ける

- フォーカス表示 (P26) が点灯するま で、シャッターボタンを半押しする
- ③ AF/MF 切換ボタンを [MF] にする (P58)
- 4 花火が打ち上げられる方向に本機を 向けて待機する
- 6 花火が打ち上げられたら、シャッ ターボタンを全押しして撮影する
- ▼ ズーム操作をした場合は、フォーカス位 置がずれるので、2~5の操作をやり 直してください。
- 三脚を使うことをおすすめします。

- AF 時のピントが合う範囲は5 m~∞で す。(上記の 4 ~ 6 の手順で置きピン 撮影することをおすすめします)
- シャッタースピードは、以下のようにな ります。
 - ・手ブレ補正 [OFF] 設定時:2秒固定
 - ・手ブレ補正「MODE11または「MODE21 設定時:

1/4 秒または2秒(シャッタースピー ドが2秒になるのは、三脚使用時など、 ブレの量が少ないとカメラが判断した ときのみです)

- ヒストグラムは、常にオレンジ色で表示 されます。(P42)
- フラッシュは発光禁止[※]に固定され ます。
- ISO 感度は [ISO80] に固定されます。
- AF補助光とAF連続動作の設定は無効に なります。



◎ を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P60)

火 星空モード

夜景モードでも撮影できないような星空や暗い被写体を、シャッタースピードをより遅くすることによって鮮明に撮影できます。



シャッタースピードを 15 秒、30 秒、60 秒から選択します。

▲/▼ で秒数を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



2 撮影する



- シャッターボタンを押すとカウントダウン画面が表示されます。このとき、本機を動かさないでください。
 - カウントダウンが終了すると、信号処理 のために、選択したシャッタースピード と同じ時間「しばらくお待ちください」 と表示されます。
- 撮影中に [MENU/SET] ボタンを押す と、撮影が中止されます。

■ 撮影のテクニック

- 15 秒、30 秒、60 秒間シャッターが開きます。必ず三脚を使用してください。また、セルフタイマー (P48) を使って撮影することをおすすめします。
- あらかじめピントの合いやすい被写体 (例えば、明るい星や遠くの明かり)を 利用した、置きピン撮影(P59)することをおすすめします。

- ヒストグラムは、常にオレンジ色で表示 されます。(P42)
- フラッシュは発光禁止[※]に固定されます。
- 手ブレ補正は [OFF] に固定されます。
- ISO 感度は [ISO80] に固定されます。
- AF 連続動作の設定は無効になります。
- 星空モードでは、以下の機能が使えません。
 - ·露出補正
 - ・オートブラケット撮影
 - ・連写
 - · 音声記録

第1 赤ちゃんモード 1 **第**2 赤ちゃんモード2

赤ちゃんの肌色を健康的に出します。 フラッシュ使用時には、フラッシュの 光が通常より弱めに発光します。

赤ちゃんモード1と2のそれぞれに、 異なる誕生日を設定して使い分けるこ とができます。



MENU ⑤町 を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P60)

- 再生時に赤ちゃんの月齢/年齢を表示できます。

続編取扱説明書」をお読みください)

■ 月齢/年齢表示設定

- 月齢/年齢を表示したい場合は、あらかじめ誕生日を設定しておき、[月齢/年齢あり]を選び、[MENU/SET]ボタンを押す。
- 月齢/年齢を表示しない場合は、[月 齢/年齢なし]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す。



■ 誕生日設定

- ▲/▼で[誕生日設定]を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す
- ②「赤ちゃんの誕生日を設定してください」とメッセージが表示されるので、</l>▼ (本/) で項目(年月日)を選び、▲/▼ で設定する
- **③** [MENU/SET] ボタンを押して終了 する
- 誕生日設定をしていないときに [月齢/年齢あり]を選んだ場合は、メッセージが表示されます。[MENU/SET]ボタンを押して上記 ②、③の手順で誕生日設定をしてください。

- ピントが合う範囲は5 cm (W 端時) / 2 m (T 端時) ~∞です。
- 赤ちゃんモードで起動時や他のモードから赤ちゃんモードへ切り換え後に約5秒間、月齢/年齢が現在日時とともに画面の下に表示されます。
- 月齢/年齢の表示は、撮影時の言語設定 によって異なります。
 - 日本語に設定しているとき
 - 0~11ヵ月(1歳未満):

例) 2ヵ月5日

12ヵ月(1歳)以上:

例) 2歳5ヵ月5日※

- 英語に設定しているとき
 - 0~23ヵ月(2歳未満):

例) 2 months 5 days 24ヵ月(2歳)以上:

例) 2 years 5 months 5 days *

- ※ CD-ROM(付属)のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer」または 「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」を 使って表示またはプリントした場合は、「2歳5ヵ月」となります。
- ◆ 生まれた日は「0ヵ月0日」と表示されます。
- 月齢/年齢が正しく表示されないとき は、時計設定または誕生日設定を確認し てください。
- [月齢/年齢なし] に設定していると、時 計設定、誕生日設定をしていても月齢/年 齢は記録されません。撮影後に[月齢/年 齢あり] に設定しても表示されません。
- 誕生日設定をリセットする場合は、セットアップメニューの[設定リセット]を行ってください。(P24)

シーンモード

🥦 雪モード

スキー場や雪山など、雪のある場所で 撮りたいときに合わせてください。白 い雪を白く出すように、露出とホワイ トバランスを調整します。



★ 高感度モード

ISO感度を通常より高く設定します。室内での撮影時などに被写体ブレを軽減する効果があります。



■ ISO 感度設定

高感度モードではISO感度を[AUTO]、 [ISO800]、[ISO1600] から選択する ことができます。



② ▼で撮影メニューアイコン[○] を 選び ▶ を押す





- ピントが合う範囲は5cm(W端時)/2m(T端時)~∞になります。
- 撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで、異常ではありません。
- 高感度モードでは、以下の機能が使えません。
 - · EX 光学ズーム
 - ・デジタルズーム


27

旅行の経過日数を記録する(面:トラベル日付)

モードダイヤル設定: PASM 🕅 🖽 🖾 🖸

旅行の出発日を設定しておくと、撮影時に旅行の何日目かを記録することができます。

設定して撮影すると、再生時、何日目に撮影されたか画像に経過日数を表示します。



● CD-ROM (付属) のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer」または 「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」を使って 経過日数をプリントすることができます。 (プリントについては、別冊の「パソコン 接続編取扱説明書」をお読みください

¶ [MENU/SET] ボタンを押して、 ▼ を押す



2 ▼ でセットアップメニューアイ コン[*] を選び、▶ を押す





3 ▲/▼ で [トラベル日付]を選び、▶ を押す





4 ▼ で [設定] を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す





5 ▲/▼/◀/▶ で日付を設定する



√

◀/▶:合わせたい項目を選ぶ

▲/▼:年月日を設定する

6 [MENU/SET] ボタンを2回 押してメニューを終了する

7 撮影する






- トラベル日付を設定した状態で起動した場合/時計設定後/出発日設定後/トラベル日付設定後/再生モードから他のモードへ切り換え後に約5秒間、経過日数が現在日時とともに画面の下に表示されます。
- トラベル日付を設定すると、画面右下に [mm] が表示されます。

■ トラベル日付を解除するには

[設定] のままにしておくと、出発からの日数をカウントし続け記録します。旅行が終わったら、**4**の画面で [OFF] に設定してください。

- トラベル日付は、設定された出発日と本機の時計設定(P20)の日付により計算されます。
- 設定したトラベル日付は、電源を [OFF] にしても記憶しています。
- 出発日より前に日付を設定した場合、オレンジ色でー(マイナス)と表示され、日付情報は記録されません。
- 海外旅行などで、出発日以降に旅行先の 日時に時計設定をし直し、日付を1日戻 した場合、白色で−(マイナス)と表示 され、日付情報は記録されます。

(例) 12月1日に出発日を設定した場合



- トラベル日付を [OFF] に設定している と、時計設定、トラベル日付設定をして いても、トラベル日付は記録されません。 撮影後に、トラベル日付を [設定]にし ても表示されません。
- 時計設定を設定していないときに、出発 日を設定すると、「時計を設定してくだ さい」とメッセージが表示されますの で、時計設定 (P20) を行ってください。



動画を撮る(闘:動画撮影モード)

モードダイヤルを 🔳 に合わせてください。

1 シャッターボタンを半押しして ピントを合わせ、全押しして撮影 を開始する

記録可能時間





記録経過時間

- ピントが合うと、フォーカス表示が 点灯します。
- ピント・ズーム・絞り値は、撮影を開始したとき(最初のフレーム)の設定に固定されます。
- 記録可能時間と記録経過時間が表示 されます。

例) 1時間20分30秒のとき: 1h20m30s

- l h20m30s ● 記録可能時間・記録経過時間はめやす
- ◆ 本機の内蔵マイクより、音声も同時 に記録されます。


です。

2 シャッターボタンを全押しして 撮影を終了する

● 記録途中でカードの容量がいっぱいに なると、自動的に撮影が終了します。

- 画質設定を変更する場合
- **1** [MENU/SET] ボタンを押す
- **2** ▲/▼ で [アスペクト設定] を選び、▶ を押す





3 ▲/▼ で項目を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す



4 ▲/▼ で [画質設定] を選び、▶ を押す





5 ▲/▼ で項目を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す

2 の画面で 4:3 を選択したとき

項目	記録画素数	コマ数
30fpsVGA	640×480画素	30コマ/秒
10fpsVGA	640×480画素	10コマ/秒
30fpsQVGA	320×240画素	30 コマ/秒
10fpsQVGA	320×240画素	10コマ/秒

2 の画面で 16:9 を選択したとき

項目	記録画素数	コマ数
30fps16:9	848×480画素	30コマ/秒
10fps16:9	848×480画素	10コマ/秒

- 30コマ/秒の場合は、動画をよりなめらかに撮影することができます。
- 10コマ/秒の場合は、なめらかさには欠けますが、長時間撮影することができます。
- [10fpsQVGA] は、ファイルサイズ が小さいのでメールなどに添付する のに適しています。

6 [MENU/SET]ボタンを押してメニューを終了する

シャッターボタン半押しでも終了できます。

- ピントが合う範囲はマクロモードと同じになります。[5 cm (W 端時) / 1 m (T 端時) ~∞]
- 記録可能時間については 141 ページを お読みください。
- 記録可能時間はめやすです。 (撮影条件、SD メモリーカードの種類 によって変化します)
- 被写体により記録可能時間は変動します。
- 液晶モニターに表示される記録可能時間は、規則正しく減少しない場合があります。
- 音声なしで動画を記録することはできません。
- ◆ 本機はマルチメディアカードでの動画 撮影には対応していません。
- [画質設定] を [30fpsVGA] または [30fps16:9] に設定している場合は、パッケージなどに「10MB/s」以上の記載がある高速タイプの SD メモリーカードを使用することをおすすめします。
- カードの種類によっては、途中で動画撮影が終了する場合があります。
- カードは当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。
- カードの種類によっては、動画記録後、 カードアクセス表示がしばらく出る場合がありますが、異常ではありません。
- 本機で撮影された動画を他機で再生すると、画質、音質が劣化したり、再生できない場合があります。また、撮影情報が正しく表示されない場合があります。
- 動画撮影モード [**旧**] では、以下の機能が使えません。
 - · 縦位置検出機能
 - ・レビュー
 - ・手ブレ補正の [MODE2]

(70)

複数の画像を一覧表示する (マルチ再生)

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

1 ズームレバーを [■■] (W) 側に 回して画像を複数画面表示にする

(9画面表示時の画面)





1 画面 🖒 9 画面 🖒 25 画面

□ カレンダー画面表示 (P74)

- 複数画面表示にしたあと、さらに
 [➡](W)側に回すと 25 画面表示、カレンダー画面表示(P74)になります。ズームレバーを [♥](T)側に回すと、一つ前の画面に戻ります。
- 複数画面表示に変えると、スクロールバーが表示され、記録されている 全画像から表示中の画像の位置を確認することができます。

2 ▲/▼/◀/▶ で画像を選ぶ





- 選択されている画像の撮影日、選択画 像番号/トータル枚数が表示されます。
- 撮影画像や設定によって、以下のアイコンが表示されます。
 - ・お気に入り [★]
 - ·動画[**譜**]

- ・シーンモードの赤ちゃんモード【条】]
- ・トラベル日付[[1]]
- ・コマ撮りアニメ [100]

■ 25 画面表示の例



■ 1 画面表示に戻すには

[**Q**] (T) の方に回すか、[MENU/SET] ボタンを押す

オレンジ色の枠で表示された画像が1画 面表示されます。

■ マルチ再生中に画像を削除する

- ▲/▼/◀/▶で画像を選び、[亩]ボタンを押す
- ② ▲ で [はい] を選ぶ
- ③ [MENU/SET] ボタンを押す

- 通常の再生で液晶モニター/ファインダーの表示を「表示なし」にしていても(P40)、マルチ再生時は、撮影情報などが表示されます。1 画面に戻すと、通常の再生での表示に戻ります。
- [回転表示] を [ON] にしていても回転表示されません。(P96)







画像を撮影日ごとに表示する(四カレンダー再生)

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

カレンダー再生機能を使うと、撮影した日付ごとに画像を表示させることができます。

1 ズームレバーを [■■] (W) 側に回して、カレンダー画面表示にする





- はじめに選ばれる日付は、再生画面で 選んでいた画像の撮影日になります。
- 同じ日付で複数の撮影画像がある場合は、その日の最初に撮影された画像が表示されます。
- カレンダーは月単位で表示されます。

2 ▲/▼/◀/▶ で再生する日付を 選ぶ

◄/▶:日を選択 **▲/▼**:月を選択

- 撮影した画像が1枚もない月は表示されません。
- **3** [MENU/SET] ボタンを押して、 選択した日付に撮影された画像 を表示する





- 選択した日付に撮影された画像が9画面で表示されます。
- カレンダー画面表示に戻すには、ズーム レバーを[器](W)側に回してください。

4 ▲/▼/◀/▶ で画像を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す

● 選択された画像が 1 画面に表示されます。

■ カレンダー再生を終了するには

カレンダー画面表示にしたあと、ズームレバーを [**Q**] (T) 側に回すと 25 画面表示、9画面表示(P73)になります。

- [回転表示]を[ON] にしていても回転表示されません。(P96)
- カレンダーの表示できる範囲は、2000 年1月から2099年12月までです。
- マルチ再生の25 画面表示で選んでいた 画像が、2000 年 1 月から 2099 年 12 月以外に撮影された画像の場合、表 示範囲内のもっとも古い日付に撮影さ れた画像を選択します。
- パソコンで編集した画像などは、実際の 撮影日とは異なった表示になる場合が あります。
- [時計設定](P20)を行わずに撮影した場合、2006年1月1日に表示されます。
- ジョイスティックを使っても、選択また は決定することができます。

原用・

再生画面を拡大する (再生ズーム)

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

1 ズームレバーを [Q] (T) 側に回 して画像を拡大する



1倍 □ 2倍 □ 4倍 □ 8倍 □ 16倍

- 拡大したあと、ズームレバーを [■] (W) 側に回すと、倍率が小さくなり ます。[Q](T) 側に回すと大きく なります。
- 倍率を変えると、約 1 秒間ズーム位置表示が表示され、拡大部分の位置を確認することができます。

2 ▲/▼/◀/▶で位置を移動させる





表示する位置を移動させると、約1秒 間ズーム位置表示が表示されます。

■ 再生ズームをやめるには

[■] (W) の方に回すか、[MENU/SET] ボタンを押す

- 再生ズーム中に画像を削除する
- [前] ボタンを押す
- 2 ▲ で [はい] を選ぶ
- **③** [MENU/SET] ボタンを押す

- 通常の再生で液晶モニター/ファインダーの表示を「表示なし」にしていても(P40)、再生ズーム時は、倍率や操作方法が表示されます。[DISPLAY] ボタンを押すと、表示ありと表示なしを切り換えることができます。1 倍に戻すと、通常の再生での表示に戻ります。
- 再生ズームは、拡大するほど画質が劣化 します。
- 撮影した画像を拡大して保存したい場合は、トリミングを行ってください。 (P103)
- 他機で撮影した画像は再生ズームできない場合があります。

動画/音声付き静止画を再生する

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

■ 動画

動画アイコン



- 動画記録時間が表示されます。再生 を開始すると、動画記録時間が消え、 画面右下に再生経過時間が表示されます。
 - 例) 1 時間 20 分 30 秒のとき: 1h20m30s



- 再生中に表示されるカーソルは、▲/▼/◀/▶ に対応しています。
- もう一度 ▼ を押すと停止し、通常の 再生画面に戻ります。

早送り / 早戻しをする

動画再生中に **◀**/**▶** を押したままにする **◀**: 早戻し **▶**: 早送り

● ◀/▶ を離すと、通常の動画再生に戻ります。

一時停止する


動画再生中に ▲ を押す

もう一度 ▲ を押すと一時停止が解除されます。

■ 音声付き静止画

◄/▶ で音声アイコン [図] が付い た静止画を選び、▼ を押して再生 する





音声付き静止画の作成方法は、音声 記録(P84)、アフレコ(P101)を お読みください。

- スピーカーから音声が聞こえます。音量調整 については、セットアップメニューの[ス ピーカー音量](P23)をお読みください。
- 本機で再生できるファイル形式は QuickTime Motion JPEGです。
- 本機で撮影した動画をパソコンで再生 する場合は CD-ROM (付属) のソフト ウェア「QuickTime」をご使用ください。
- パソコンや他機で記録された QuickTime Motion JPEG ファイルは本機で再生で きない場合があります。
- 他機で撮影された動画を再生すると、画質が 劣化したり、再生できない場合があります。
- ◆ 大容量のカードを使用したとき、早戻し が遅くなる場合があります。
- 動画、音声付き静止画は、以下の機能が 使えません。
 - ・再生ズーム(動画再生 / 一時停止中、音声再生中)
 - ・回転表示 / 画像回転 / アフレコ (動画のみ)
 - ・リサイズ/トリミング/アスペクト変換

撮影メニューを使う

モードダイヤル設定: P A S M 🖫 🖽

色合いや画質調整などを設定すると、撮影のバリエーションが広がります。

- モードダイヤルを撮影するモードに合わせてください。
- モードダイヤル(P5)で選んでいるモードによって、メニュー項目は異なります。 ここでは、プログラム AE モード [**P**] で、[音声記録]を設定する例で説明していま す。(各項目については 78 ~ 92 ページをお読みください)
- ◆ メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、セットアップメニューの [設定リセット]を実行してください。(P24)


1 [MENU/SET] ボタン押す

2 ▲/▼ でメニュー項目を選ぶ






3 ▶ を押して ▲/▼ で設定内容を 選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- **4** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。
- メニュー画面の項目について
- メニュー画面は 1/3~3/3 画面まであります。
- ▼ ズームレバーを回すと、簡単にメニュー 画面を切り換えることができます。







■ クイック設定を使う

モードダイヤル設定:

PASM W = SON

撮影時にジョイスティックを使って、 次の 4 項目を簡単に設定することができます。

- ホワイトバランス (P78)
- ISO 感度(P81)
- 記録画素数 (P82)
- クオリティ (P82)

1 撮影状態で、ジョイスティックを 押し続ける





2 ジョイスティックの ▲/▼/◀/▶ でメニュー項目を選び、ジョイスティックを押して終了する





撮影モードにより、設定できるメニュー が異なります。

WB ホワイトバランス 自然な色合いに調整する

モードダイヤル設定:

PASMØ


太陽光や白熱灯下など、白色が赤みがかったり青みがかったりする場面で、撮影状況に合った項目に設定することで見た目に近い白色に調整します。

項目	撮影状況
AUTO (オート)	自動で設定するとき
⇔ (晴天)	屋外晴天下で撮影する とき
▲ (曇り)	屋外曇天下で撮影する とき
点 (白熱灯)	白熱灯下で撮影するとき
₩ (フラッシュ)	フラッシュ光のみで撮影 するとき
した。 (セットモード1) を (セットモード2)	あらかじめセットしてい る設定を使用するとき
■SET (セットモード)	新しくホワイトバラン スを設定するとき

● [AUTO] 以外に設定すると、ホワイトバランスを微調整することができます。 (P80)

■ オートホワイトバランスについて

オートホワイトバランスが働く範囲は、下図のとおりです。範囲外での撮影では、画像が赤っぽくなったり、青っぽくなったりします。また、図の範囲内にあっても、光源が複数の場合は、オートホワイトバランスが正常に働かない場合があります。この場合は、ホワイトバランスを [AUTO] 以外に設定して調整してください。



■ セットモードについて(■SET)

手動でホワイトバランスを設定したい ときに使用します。

- [恩SET] (セットモード) を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す
- ② [セットモード 1] または[セットモード 2] を選択して[MENU/SET] ボタンを押す



③ 白い紙などに本機を向けて、画面の中央の枠内に白いものだけが写るようにし、「MENU/SET」ボタンを押す





- ◆ [MENU/SET] ボタンを2回押して
 メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。



■ ホワイトバランス微調整(WB±)について

ホワイトバランスを設定しても、思い どおりの色合いにならないときに、微 調整することができます。

- ホワイトバランスを [☆]/[▲]/ [☆]/[]/[№]]/[№]]に設定してください。
- **1** ▲ (図) を数回押し、[WB±] WB 微調整] を表示させ、◀/▶ でホワイトバランスを調整する





- ■:赤(青みが強い場合)声:青(赤みが強い場合)
- ホワイトバランス微調整をしない場合は、0を選んでください。
- **2** [MENU/SET]ボタンを押して終 了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。

ホワイトバランスについて

- フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に 適したホワイトバランスが自動的に設 定されますが [☆(晴天)、歴(フラッ シュ)を除く]、フラッシュ光が十分に 届かない被写体はホワイトバランスが 合わない場合があります。
- 以下の場合、ホワイトバランスの設定はできません。
 - かんたんモード [♥]
 - ・シーンモード

ホワイトバランス微調整について

- ホワイトバランスの各項目で独立して 微調整することができます。
- ◆ ホワイトバランスを微調整すると、画面 に表示されるホワイトバランスアイコン が赤、または青に変わります。
- ◆ ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されます。
- 設定したホワイトバランス微調整は、電源を [OFF] にしても記憶しています。
- セットモード[過ssr]で新しくホワイト バランスを設定し直したときは、[凸] または[凸](セットモード)の微調整 レベルは"O"に戻ります。
- カラーエフェクト設定 (P87) を [クール]、[ウォーム]、[白黒]、[セピア] の いずれかに設定しているとき、ホワイト バランスの微調整はできません。



ISO ISO 感度

光に対する感度を設定する

モードダイヤル設定:

PASMO

ISO 感度とは、光に対する敏感さを数値 で表したもので、高い数値に設定するほ ど、暗い場所での撮影に適しています。

● [AUTO] を選ぶと、明るさに応じて ISO 感 度を[ISO80]~[ISO200]まで自動的に 高くしていきます。(フラッシュ使用時 は [ISO80] ~ [ISO400])

ISO 感度	80 <=	400
屋外など 明るい場所 での撮影	適して いる	適して いない
暗い場所での 撮影	適して いない	適して いる
シャッター スピード	遅くなる	速くなる
ノイズ	少ない	多い

I

- シーンモードの高感度モード(P68)は、 [AUTO]、[ISO800]、[ISO1600] か ら選択できます。
- ノイズが気になるときは、ISO 感度を低 くするか、[画質調整]の[ノイズリダ クション] を [高] または、「 ノイズリダ クション] 以外の各項目を [低] にして 撮影することをおすすめします。(P87)
- 較り優先 AE、シャッター優先 AE、マニュア ル露出時は [AUTO] の選択はできません。
- 以下の場合、ISO 感度の設定はできません。
 - かんたんモード [♥]
 - 動画撮影モード [##]
 - ・シーンモード
- シャッタースピードについては、57 ページをお読みください。

◆ アスペクト設定

画面の横縦比を設定する

モードダイヤル設定:

PASM (*) SON (**)


アスペクト(画像の横縦比)を変える と、被写体に合わせて画角を選択でき



- 動画撮影モード[##] 時は、[3:2] の選 択はできません。
- 撮影した画像は、プリント時に端が切れ る場合がありますので、事前にご確認く ださい。(P128)

モードダイヤル設定: P A S M 🗘 🖼

デジタル画像は画素という点が集まって作られています。本機の液晶モニターではその違いはわかりませんが、画素が多いと大きな用紙にプリントしたときやパソコン画面で見たときでも、きめ細かな画像になります。クオリティはデジタル画像を保存するときの圧縮率です。



画素が多い (きめ細やか)

画素が少ない (粗い)

■ 記録画素数

大きい記録画素数 [6M] (6M) に設定すると、より鮮明にプリントすることができます。

小さい記録画素数 [03M] (0.3M EZ) に設定すると、より多くの画像が記録できます。また、データ容量が小さいので、Eメールの添付画像やホームページ用画像などに使用するときに便利です。

アスペクト設定が [4:3] のとき

項目	記録画素数
6м (6M)	2816×2112 画素
4 _M (4M EZ)	2304×1728 画素
3м (3M EZ)	2048×1536 画素
2m (2M EZ)	1600×1200 画素
1 _M (1M EZ)	1280×960 画素
0.3м (О.ЗМ EZ)	640×480 画素

アスペクト設定が [13:21] のとき

項目	記録画素数
5 _M (5M)	2816×1880 画素
25 _M (2.5M EZ)	2048×1360 画素

アスペクト設定が [16:9] のとき

項目	記録画素数
4.5 _M (4.5M)	2816×1584 画素
2м (2M EZ)	1920×1080 画素

■ クオリティ

クオリティをスタンダードに設定する と、記録画素数を変えずに記録可能枚 数を増やすことができます。

項目	効果
TIFF (TIFF)	レタッチソフトなどで画 像を編集・加工するときに 最適です。(非圧縮)
(ファイン)	画質を優先し、高画質に記録します。(低圧縮)
(スタンダード)	記録可能枚数を優先し、画 質は標準で記録します。 (高圧縮)

- アスペクト設定によって、設定できる記録画素数は異なります。アスペクト設定を変更したときは、記録画素数の設定を行ってください。
- EZ とは「Ex. optical Zoom」の略で、 EX 光学ズームを表します。EZ の付い た記録画素数が選択されているときは、 ズーム倍率が最大 16.5 倍(デジタル ズーム [OFF] 設定時)まで拡張されま す。(P34)
- シーンモードの高感度モード (P68) では、EX 光学ズームが働きませんので、 記録画素数の [EZ] は表示されません。
- 動画撮影モード [**旧**] 時は、 VGA (640×480 画素)、 QVGA (320×240 画素) または 16:9 (848×480 画素) になります。
- ・ 被写体や撮影状況によってはモザイク 状になることがあります。
- 記録可能枚数については、139 ページをお読みください。
- 被写体により記録可能枚数は変動します。
- 液晶モニター/ファインダーに表示される記録可能枚数は、撮影された枚数分、減少しない場合があります。
- かんたんモード[♥]時は、以下の設定に なります。
 - · **|**引き伸ばし:

[6M[6M(4:3)] /ファイン

· **□** L サイズ (3:2): **25 ■** [2.5M EZ(**3:2**)] / スタンダード

· **・** E メール:

0.3m [0.3M EZ(4:3)] / スタンダード

● [TIFF] に設定すると、スタンダード相当の JPEG 画像が同時につくられます。

- クオリティを [TIFF] に設定していると きは、以下の機能は使えません。
 - ・アフレコ
 - 連写
 - ・リサイズ
 - ・トリミング
 - 音声記録
 - ・オートブラケット

● 音声記録音声付き静止画を撮る

モードダイヤル設定:

PASMUSCN

[ON] に設定すると、画像に合わせて音声を記録することができます。撮影時の会話やメモ代わりに状況の説明などを記録しておくことができます。

- [ON] に設定すると、画面に [□] が表示 されます。
- ピントを合わせてシャッターボタンを 押すと、撮影開始から約5秒後、録音が 自動的に終了します。シャッターボタン を押したままにする必要はありません。
- 音声は本機の内蔵マイクより録音されます。
- 録音中に[MENU/SET]ボタンを押すと 解除されます。音声は記録されません。

- 以下の場合、音声付き静止画を撮ること はできません。
 - ・オートブラケット撮影
 - ・連写
 - ・クオリティを [TIFF] に設定したとき
 - ・シーンモードの星空モード

[・] 測光モード 明るさを測る方法を決める

モードダイヤル設定:

PASMW

以下の測光方式に切り換えることができます。

測光方式	設定内容
[(·)] 評価測光	画面全体の明るさの配分をカメラが自動的に評価して、露出が最適になるように測光する方式です。通常はこの方式に合わせて使用することをおすすめします。
中央重点測光	画面中央部の被写体に重 点を置いて、画面全体を平 均的に測光する方式です。
スポット測光	スポット測光ターゲット 上の被写体に対して測光 する方式です。

AF AF モード ピントを合わせる方法を設定する

モードダイヤル設定: PASM 🕅 🖽 🖼

撮影状況や撮りたい構図に合わせて使い分けてください。

項目	効果
■ (9点)	9点いずれかでピントを合わ せます。被写体が中央にない 場合に有効です。
===]H (3 点高速)	左、中央、右の3点いずれかに高速でピントを合わせます。被写体が中央にない場合に有効です。
■ (1 点高速)	画面中央の AF エリア内に高 速でピントを合わせます。
(1点)	画面中央の AF エリア内にピントを合わせます。

項目	効果
	限られた狭い範囲内にピント を合わせることができます。
○ (スポット)	

■ 3点高速、1点高速について

- 他の AF モードより早くピントを合わせ ることができます。
- シャッターボタンを半押しすると、ピン トが合う前の状態で画像が一瞬静止する ことがありますが、故障ではありません。

● 暗い場所での撮影 時またはデジタル ズーム時は、通常 よりも大きな中央 1点の AF エリア が表示されます。



● AF エリアが複数

(最大9個) 点灯した場合は、点灯した すべての AF エリアにピントが合ってい ます。

カメラが自動的に判断した位置にピン トが合うので、ピントが合う位置は決 まっていません。ピントを合わせる位置 を決めて撮影したいときは、設定を 1 点 高速、1点またはスポットに切り換えて ください。

- 「スポット」でピントが合いにくいとき は、1点高速または1点に切り換えてく ださい。
- かんたんモード[♥]ではAFモードの設 定はできません。



CAF AF 連続動作 動きに合わせて連続的にピント を合わせる

モードダイヤル設定:

PASMUE SON

常時ピント合わせを行うので、構図が決めやすくなります。AF モードが1点、1点高速、スポットのときは、シャッターボタンを半押ししたときのピントが合うまでの時間が短くなります。

● [ON] に設定すると、画面に [OAF] が表示 されます。

- バッテリーの消耗は早くなります。
- ▼ズームレバーをW端からT端に回したり、急に被写体を遠くから近くに変えたあとは、ピントが合うまでに時間がかかることがあります。
- 撮影中、ピントが合いにくいときは、再度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。
- かんたんモード[♥]、シーンモードの夜景&人物(P62)、夜景(P63)、流し撮り(P63)、花火(P65)、星空(P66)、マニュアルフォーカス時では[OFF]に固定されます。

AF* AF 補助光

暗い場所でピントを合わせやす くする

モードダイヤル設定:

PASMUESON

撮影場所が暗くピントが合いにくいと きに、光を当ててピントを合わせやす くすることができます。

● [ON]に設定すると、暗い 場所などでシャッター ボタンを半押ししたと きに、通常よりも大きな AF エリアが表示され、



AF 補助光ランプが光ります。このとき、 画面に [AFX] が表示されます。補助光の 有効距離は 1.5 m です。

● [OFF] に設定すると AF 補助光ランプは 光りません。

- AF 補助光使用時は以下の点にお気をつけください。
 - ・近くで発光部を見ない
 - ・レンズフードを外す
 - ・AF 補助光ランプを指などでふさがない
- ◆ AF 補助光点灯時は、通常よりも大きな中央 1点の AF エリアが表示されます。 (P85)
- 暗闇で動物を撮るときなど、暗い場所で AF 補助光ランプを光らせたくない場合 は、[OFF] に設定してください。このと き、ピントは合いにくくなります。
- かんたんモード[♥]では、[ON]に固定されます。
- レンズ部により、AF 補助光の外周の一部がケラレる場合がありますが、性能上には問題はありません。
- シーンモードの風景 (P62)、夜景 (P63)、花火 (P65)、流し撮り (P63)では、[OFF] に固定されます。





あカラーエフェクト

撮影する画像の色彩効果を設定

モードダイヤル設定:

PASMU

撮影状況、撮影イメージに合わせて使 い分けてください。

項目	効果	
クール	青っぽい画像になります。	
ウォーム	赤っぽい画像になります。	
白黒	白黒画像になります。	
セピア	セピア色の画像になります。	

☎ 画質調整

撮影する画像の画質を調整する

モードダイヤル設定:

PASMO

撮影状況、撮影イメージに合わせて使 い分けてください。

項目		効果
コントラスト	高	画像の明暗差を大き くします。
	低	画像の明暗差を小さくします。
シャープウフ	高	画像の輪郭を強調します。
シャープネス -	低	画像の輪郭を柔らか くします。
彩舟	低高低	派手で鮮やかな色に なります。
彩度	低	落ち着いた色になります。
ノイズリダク	高	ノイズリダクション の効果を強め、ノイ ズを軽減します。 解像感がわずかに低下 する場合があります。
ション	低	ノイズリダクション の効果を弱め、より解 像感のある画質を得 ることができます。

● 暗い場面で撮影するとき、ノイズが目立 つことがあります。ノイズが気になると きは、[ノイズリダクション]を[高]に するか、「 ノイズリダクション 1 以外の 各項目を「低」にして撮影することをお すすめします。


■ コマ撮りアニメ 画像をつなぎ合わせて動画ファイルを作成する

モードダイヤル設定: P A S M 🗘 🖼

最長約20秒の動画ファイルを作成することができます。

たとえば…

人形などを少しずつ動かすごとに撮影して



つなぎ合わせると動いているように見えます。

◆ 作成したコマ撮りアニメを再生する方法は、動画を再生するときと同じです。 (P76)

1 ▲/▼ で [コマ撮りアニメ] を選び、▶ を押す



2 [画像撮影]を選び、▶ を押す




● 記録画素数は320 × 240 画素になります。

3 シャッターボタンを押し、ひとコマずつ撮影する



- ◆ 不要な画像は[前]ボタンで削除して ください。
- 最大 100 枚まで撮影できます。表示 される残量枚数はめやすです。

4 [MENU/SET] ボタンを押して ▲/▼で[動画作成]を選び、▶を 押す



5 [秒間コマ数]を選び、▶ を押す



6 ▲/▼で[5fps]または[10fps] を選び、[MENU/SET] ボタン を押す



● 5fps:5コマ/秒● 10fps:10コマ/秒 (よりなめらかな動画になります)

7 ▼ で [動画作成] を選び、► を押して、コマ撮りアニメを作成する



- 動画作成をすると、ファイル番号が表示されます。
- ◆ 作成終了後、[MENU/SET]ボタンを 3 回押してメニューを終了します。

■ コマ撮りアニメ用静止画像をすべて 削除する

[コマ撮りアニメ]のメニューから[コマ撮り画像全削除]を選択すると、確認画面が表示されます。▲ ボタンで[はい]を選び、[MENU/SET] ボタンを押してください。

- 縦位置検出機能、音声付き静止画、連写、 オートブラケットは使えません。
- ◆ 各コマの画像は通常のレビュー(P36) では表示されません。
- [動画作成]を実行すると、コマ撮りアニメ用に撮影されたすべての画像が1つのアニメになります。不要な画像は、削除しておいてください。
- 音声は記録されません。
- アフレコ機能 (P101) で音声を記録することはできません。
- 他機では再生できない場合があります。 また、他機で再生したとき、ミュート機 能のない機種ではノイズが出る場合が あります。

[™]

「記録」を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P77)

□ コンバージョン 別売品レンズを使う

モードダイヤル設定: P A S M 🗗 🖽 🖼

テレコンバージョンレンズ (別売: DMW-LT55) を使用するとより望遠に (1.7 倍)、ワイドコンバージョンレンズ (別売: DMW-LW55) を使用するとより広角に (0.7 倍) に、クローズアップレンズ (別売: DMW-LC55) を使用すると小さな被写体をよりアップに撮ることができます。

コンバージョンレンズまたはクローズアップレンズを装着する場合は、 レンズアダプター(別売:DMW-LA2)が必要です。

- レンズキャップ、レンズフード、 フードアダプターを取り外す
- **2** レンズアダプター (別 売: DMW-LA2) を取り付ける



- コンバージョンレンズと MC プロテクター(別売: DMW-LMC52)や ND フィルター (別売: DMW-LND52) を併用することはできません。必ず取り外してからコンバージョンレンズを取り付けてください。
- ゆっくりていねいに回してください。

3 コンバージョンレンズまたはクローズアップレンズを取り付ける





フードアダプター(付属)に、コンバー ジョンレンズまたはクローズアップレ ンズを取り付けることはできません。

撮影	3/3
☑ デジタルズーム	OFF
か カラーエフェクト	OFF
→ 画質調整	
■■コマ撮りアニメ	
□ コンバージョン	▶ OFF
選択◆◆	終了 🎬



5 ▲/▼で[[[m]]、[[m]] または [(n]m] に設定し、[MENU/SET] ボタンを押す





項目	撮影状況
OFF	コンバージョンレンズを装 着しないとき
₽	ワイドコンバージョンレン ズを装着するとき
ā	テレコンバージョンレンズ を装着するとき
00	クローズアップレンズを装 着するとき

設定終了後、シャッターボタンを半押しまたは [MENU/SET] ボタンを押して、メニューを終了します。

■ コンバージョンレンズ使用時の撮影 可能範囲

テレコンバージョンレンズ装着時

	W 端	T端
通常	_	5.4 m ~∞
マクロ	_	5.4 m ~∞

ワイドコンバージョンレンズ装着時

	W 端	T端
通常	15 cm ~∞	-
マクロ	15 cm ~∞	-

クローズアップレンズ装着時

	W 端	T端
通常	20 cm \sim 50 cm	40 cm ~ 50 cm
マクロ	5 cm \sim 50 cm	40 cm ~ 50 cm
テレマクロ	_	33 cm ~ 50 cm


テレコンバージョンレンズ使用時ズー ムは T 端、ワイドコンバージョンレンズ 使用時ズームは W 端に固定されます。

	表示	実際の倍率
テ レ コ ン バージョン レンズ	12×	20.4 ×*
ワイドコン バージョン レンズ	1 ×	0.7 ×

- ※デジタルズーム(P35)、EX 光学ズーム(P34)使用時の実際の倍率は、T端での表示の1.7倍になります。
- ◆ クローズアップレンズ使用時、ズームは 全域使用することができます。

- ワイドコンバージョンレンズ設定時は、 デジタルズームは使用できません。
- レンズ表面に汚れ(水、油、指紋など)が付いた場合、画像に影響をおよぼすことがあります。撮影前後は、レンズの表面を乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。
- コンバージョンレンズを使用しないと きは、[コンバージョン] を必ず [OFF] に設定してください。
- コンバージョンレンズ使用時は
 - ・フラッシュは使用できません。
 - ・[コンバージョン] を [OFF] に設定してコンバージョンレンズを使用すると、本来の性能が発揮されません。
- テレコンバージョンレンズ使用時は
 - 三脚の使用をおすすめします。
 - ・手ブレ補正が効きにくくなることがあります。
 - ・手ブレの影響により、ピントが合って いないのにフォーカス表示が点灯する ことがあります。
 - ピントが合うまでの時間が通常よりも 長くなることがあります。
- [コンバージョン]を[№]、[№] または [(n)] に設定しているときは、AF 補助 光は使えません。(P86)
- 詳しくは、コンバージョンレンズの説明 書をお読みください。

■ レンズ装着組み合わせ図



再生メニューを使う

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

撮影した画像の回転表示やプロテクト設定など、いろいろな再生機能を使うことができます。

● 各項目については 94 ~ 105 ページをお読みください。

1 [MENU/SET] ボタンを押す

2 ▲/▼ でメニュー項目を選ぶ



3 ▶ を押す






◆ 上図の操作でメニュー項目を選んだあ とは、それぞれのページを読んで設定を 行ってください。

■ メニュー画面の項目について

- ◆ メニュー画面は 1/3 ~ 3/3 画面まであります。
- ▼ ズームレバーを回すと、簡単にメニュー 画面を切り換えることができます。





® を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P93)

□ スライドショー 画像を一定間隔で順番に再生する

テレビに接続して画像を見るときにおすすめの再生方法です。「お気に入り」設定 (P95) しておけば不要な画像をとばして見ることができます。

[お気に入り]を[ON]に設定しているときは 1 から、[OFF] に設定しているときは2から操作をしてください。

1 ▲/▼ で [全画像] または [★] を 選び、[MENU/SET] ボタンを押す





全画像:すべての画像を表示します。 ★: お気に入り設定した画像 (P95)のみ表示します。

[お気に入り]を[ON]に設定していて も、[★]の付いた画像が 1 枚もない 場合は、[★]を選択できません。

2 ▲ で [開始] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す

([全画像] 選択時の画面)





スライドショー中、またはスライドショーー時停止中、[MANUAL] スライドショー中に表示されるカーソルは、▲/▼/◄/▶ に対応しています。







スライドショー中 スライドショー 一時停止中

[MANUAL] スライドショー中

- スライドショー中に ▲ を押すと、一時停止します。もう一度 ▲ を押すと 一時停止が解除されます。
- 一時停止中に ◀/▶ を押すと前後の 画像を表示できます。

3 ▼ を押してスライドショーを 終了する

■ 再生間隔と音声の設定について

2の画面で [再生間隔] または [音声] を選んで設定してください。

再生間隔: 1、2、3、5 秒、MANUAL

(手動再生)の中から設定

できます。

音声: [ON] に設定すると、音声付き

静止画の音声が再生されます。

• [MANUAL]は、1 で [★]を選んだとき

- のみ選択できます。 ● [MANUAL]を選んだ場合は ◀/▶を押
- [MANUAL]を選んだ場合は、√▶を押して前後の画像を表示してください。

- [音声]を[ON]にして音声付き静止画を 再生するときは、音声再生終了後、次の 画像が表示されます。
- スライドショーでは、以下の機能が使えません。
 ・パワーセーブ (ただし、スライドショーー時停止中または [MANUAL] スライドショー中は 1 0 分固定でパワーセーブが働きます)
 - 動画再生

🗑 を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P93)

★ お気に入り お気に入りの画像を設定する

画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、以下のことができ ます。

- お気に入りに設定した画像以外を削除する。([★以外全削除])(P38)
- ◆ お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。(P94)

】 ▼ で [ON] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- [OFF] に設定するとお気に入り設定 できません。また、すでにお気に入 り設定をしている場合も、お気に入 り表示 [★] は表示されません。
- [★]の付いた画像が]枚もない場合 は、「全解除」を選択できません。
- 2 [MENU/SET]ボタンを押してメ ニューを終了する
- **3 ◄/▶** で画像を選び、▲ で設定する



- この手順を繰り返します。
- お気に入り表示 [★] が表示されて いるときに ▲ を押すと、[★]が消 え、お気に入り設定が解除されます。
- お気に入り設定は 999 枚まで設定 できます。

■ お気に入り設定を全解除する

- SET1 ボタンを押す
- ② ▲ で [はい] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す
- 3 [MENU/SET] ボタンを押してメニュー を終了する

- お店にプリントを依頼するときに、 [★以外全削除] (P38) の機能を利用 すると、プリントに出したい画像だけを カードに残しておけるので便利です。
- CD-ROM (付属) のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer」または 「PHOTOfunSTUDIO-viewer- | を使っ て、お気に入りの画像の設定や確認、解 除をすることができます。(詳しくは、別 冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお 読みください)
- 他機で撮影された画像では、お気に入り 設定ができない場合があります。

🗑 を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P93)

□転表示 / □・画像回転 画像を回転して表示する

本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向きに表示させたり、画像を手動で90°ごとに回転させることができます。

- 回転表示 (画像を自動で回転して表示する)
- **1** ▼ で [ON] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- [OFF] に設定すると画像は回転されずに表示されます。
- 画像を再生する方法については 37 ページをお読みください。
- 2 [MENU/SET]ボタンを押してメ ニューを終了する
- 画像回転(画像を手動で回転させる)
- **1 ◄/▶** で画像を選び、▼ を押す



- [回転表示] が [OFF] になっている と、画像回転できません。
- 動画、プロテクトされた画像は回転できません。

2 ▲/▼で回転方向を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- → :時計回りに90°回転します。→ :反時計回りに90°回転します。
- **3** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する
- 画像回転の例[時計回り(→)の場合









(元画像)

270°

- [回転表示]を[ON]にしていると、本機を 縦に構えて撮影したときに縦向き(回転 されて)に表示されます。
- 本機を上に向けたり、下に向けたりして 撮影すると、画像を縦向きに表示できな い場合があります。(P28)
- AV ケーブル(付属)を使用して本機を テレビに接続し、画像を縦にして再生す ると、多少ぼやけることがあります。
- パソコンで再生するとき、Exif に対応した OS またはソフトウェアでないと、回転して表示されないことがあります。 [Exif とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加することができる静止画像用のファイルフォーマットです]
- 回転された画像をマルチ再生で再生した場合は、回転表示はされません。
- 他機で撮影された画像は回転できない 場合があります。

◎ を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P93)

DPOF プリント プリントしたい画像と枚数を設定する

DPOF プリントに対応したお店やプリンターでプリントするときに、画像、枚数や日付プリントを指定することができます。詳しくは、お店にお尋ねください。

▲/▼で[1枚設定]、[複数設定]または [全解除] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- DPOF ブリント設定された画像が 1 枚もない場合は、[全解除]を選択できません。
- [1 枚設定]選択時
- 1 ◀/▶ で画像を選び、▲/▼ でプリント枚数を設定する



- プリント枚数は0~999枚まで設定できます。このとき、プリント枚数を0にすると、DPOFプリント設定が解除されます。
- **2** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

■「複数設定]選択時

1 ◀/▶ で画像を選び、▲/▼ でプリント枚数を設定する






- この手順を繰り返します。(一括設定 することはできません)
- プリント枚数は0~999枚まで設定できます。このとき、プリント枚数を0にすると、DPOFプリント設定が解除されます。
- **2** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

■ [全解除]選択時

1 ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す



2 [MENU/SET]ボタンを押してメ ニューを終了する

■ 日付をプリントする

プリント枚数設定時、[DISPLAY] ボタンを押すごとに日付プリントを設定 /解除できます。



- お店にデジタルプリントを依頼すると きは、日付プリントすることを別途指定 してください。
- 日付プリントを設定しても、お店やプリンターによっては日付プリントできない場合があります。詳しくは、お店に尋ねるか、プリンターの説明書をお読みください。

- DPOFとはDigital Print Order Format の略です。DPOF対応のシステムで活用 できるようにプリント情報を書き込むこ とができるようにしたものです。
- DPOFプリント設定すると、PictBridge 対応のプリンターで出力するときにも 便利です。日付プリントの設定は、プリ ンター側の設定が優先される場合があ りますので、プリンター側の日付プリン ト設定も確認してください。(P109)
- 本機でDPOFプリント設定するときは、 他機で設定された DPOF 情報をすべて 解除する必要があります。
- DCF 規格に準拠していないファイルは DPOF プリント設定できません。 [DCF とは Design rule for Camera File system の略で、(社)電子情報技 術産業協会(JEITA)のファイルシステム規格に準拠した記録方式です]



◎ を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P93)

○ プロテクト 画像の誤消去を防止する

画像を誤って削除することがないように、削除したくない画像にプロテクトを設定することができます。

▲/▼で[1枚設定]、[複数設定]または [全解除] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- [1 枚設定]選択時
- 1 ◀/▶ で画像を選び、▼ で設定 / 解除する



設定:プロテクト表示が出ます。 解除:プロテクト表示が消えます。


2 [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

- [複数設定]選択時
- 1 ◀/▶ で画像を選び、▼ で設定 / 解除する



設定:プロテクト表示が出ます。 解除:プロテクト表示が消えます。

- この手順を繰り返します。
- **2** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する
- ■「全解除]選択時
- **1** ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- 全解除中に[MENU/SET]ボタンを押すと途中で全解除が中止されます。
- **2** [MENU/SET]ボタンを押してメ ニューを終了する

🗑 を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P93)



- プロテクト設定は本機以外では無効に なる場合がありますので、お気をつけく ださい。
- プロテクトされた画像は削除できませ ん。ファイルを削除したいときは、プロ テクト設定を解除してください。
- 画像をプロテクトしても、フォーマット した場合は削除されます。(P105)
- プロテクト設定をしていなくても、SD メモリーカードの書き込み禁止スイッ チを「LOCK」側にしておくと、画像の 削除はできません。




- 画像をプロテクトすると以下の機能が 使えません。
 - 画像回転
 - ・アフレコ

● アフレコ

撮影したあとに音声を入れる

撮影した画像に、あとから音声を入れ ることができます。

1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押し て録音を開始する



- すでに音声が入っている場合、「音声 データを上書きしますか? | と表示され ます。▲で「はい]を選び、「MENU/SET」 ボタンを押して録音を開始してくださ い。(元の音声はなくなります)
- 動画、プロテクトされた画像または クオリティが[TIFF]で撮影された画 像にはアフレコはできません。

2 ▼ を押して録音を終了する





- ▼を押さなくても、約10秒間録音す ると、自動的に終了します。
- **3** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

● 他機で撮影された画像にはアフレコは できない場合があります。

® を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P93)

■ リサイズ 画素数を小さくする

Eメール添付やホームページ用に、撮影した画像の容量を小さくすることができます。

1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す







- 以下の画像はリサイズできません。
 - ・アスペクト設定が[4:3]の画像のとき 記録画素数が [0.3M] (0.3M EZ) で撮影された画像
 - ·アスペクト設定が[**3:2**]の画像のとき 記録画素数が [**25m**] (2.5M EZ) で撮影された画像
 - ·アスペクト設定が[**16:9**]の画像のとき 記録画素数が [**2**_M] (2M EZ) で 撮影された画像
 - ・クオリティが [TIFF] で撮影された 画像
 - 動画
 - コマ撮りアニメ
 - ・ 音声付き静止画

2 ◀/▶ でサイズを選び、▼ を押す





- 撮影した画像のサイズよりも、小さなサイズが表示されます。
 - アスペクト設定が[4:3]の画像のとき [[4_M]/[[3_M]/[[2_M])/[[1_M]/[0.3_M]
 アスペクト設定が[3:2]の画像のとき [25_M]
 - ·アスペクト設定が[**16:9**]の画像のとき [**2**m]]

3 ▲/▼ で [はい] または [いいえ] を 選び、[MENU/SET] ボタンを押す





- [はい]を選ぶと画像が上書きされます。リサイズされた画像が上書きされると、元に戻すことができません。
- [いいえ] を選ぶとリサイズされた画像が新しく作成されます。
- 元の画像がプロテクトされている場合は上書きできません。[いいえ]を 選んでリサイズされた画像を新しく 作成してください。

4 [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

● 他機で撮影された画像はリサイズできない場合があります。

| を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 (P93)



★ トリミング 画像を拡大して切り抜く


撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜くことができます。

1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す



- 以下の画像はトリミングできません。
 - ・クオリティが [TIFF] で撮影された 画像
 - 動画
 - ・ コマ撮りアニメ
 - ・音声付き静止画

2 ズームレバーと **▲**/▼/**◄**/▶ で 切り抜く部分を選ぶ





付置を移動








3 シャッターボタンを押す

- 「元の画像を削除しますか?」とメッ ヤージが表示されます。
- **4** ▲/▼ で [はい] または [いいえ] を 選び、「MENU/SET] ボタンを押す



- [はい]を選ぶと画像が上書きされま す。トリミングされた画像が上書きさ れると、元に戻すことができません。
- [いいえ]を選ぶとトリミングされた 画像が新しく作成されます。
- 元の画像がプロテクトされている場 合は上書きできません。[いいえ]を 選んでトリミングされた画像を新し く作成してください。

5 [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

- トリミングを行うと、切り取るサイズに よっては元の画像より記録画素数が小 さくなる場合があります。
- トリミングを行うと画質が劣化します。
- 他機で撮影された画像はトリミングで きない場合があります。

® を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P93)

→ アスペクト変換 16:9の画像の横縦比を変える

[**16:9**] で撮影した画像を、プリント用に [**3:2**] または [**4:3**] に変換することができます。

1 ▲/▼ で [3:2] または [4:3] を 選び、[MENU/SET] ボタンを押す





- [16:9] で撮影された画像のみアスペクト変換できます。
- 2 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す






● [16:9] 以外の画像を選んで決定すると、「この画像には設定できません」とメッセージが表示されます。

3 ◄/▶ で左右の位置を決定し、シャッターボタンで決定する





- 縦に回転されている画像は ▲/▼ で 枠移動を行い決定します。
- **4** ▲/▼ で [はい]または [いいえ]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す





- 元の画像がプロテクトされている場合は上書きできません。
- **5** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

- アスペクト変換を行うと、変換後の画素数が元の画像より大きくなる場合があります。
- 音声付き静止画、動画、[TIFF] で撮影した画像にはアスペクト変換できません。
- DCF 規格に準拠してないファイルはアスペクト変換できません。 [DCF とは Design rule for Camera File system の略で、(社) 電子情報技術産業 協会(JEITA)のファイルシステム規格に準拠した記録方式です〕
- 他機で撮影された画像はアスペクト変換できない場合があります。




◎ を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P93)

「◇ フォーマット カードを初期化する

通常、カードはフォーマットする必要はありません。「メモリーカードエラー ・ フォーマットしますか?」とメッセージが表示された場合などにフォーマットし てください。

▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET1 ボタンを押す





- プロテクトされた画像も含めてすべて のデータは一度フォーマットすると元 に戻すことができません。よく確認して からフォーマットしてください。
- パソコンやその他の機器でフォーマッ トされた場合、もう一度本機でフォー マットしてください。
- フォーマットするときは、十分に充電さ れたバッテリー (P13) または AC アダ プター (別売: DMW-AC7) を使用し てください。
- フォーマット中は電源を[OFF]にしない でください。
- ◆ SD メモリーカードの書き込み禁止スイッ チを「LOCK」側にしているときは、フォー マットできません。
- フォーマットできないときはお買い上 げの販売店へご連絡ください。



パソコンと接続する


モードダイヤル設定: P A S M ♥ 🖽 🖼 🗸 🖸

本機をパソコンと接続すると、画像を取り込むことができます。

また、CD-ROM(付属)のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」(Windows®用)を使うと、パソコンに画像を取り込んで印刷したり、メールで送ることが簡単にできます。

Windows 98/98SEをご使用の方のみ、USBドライバーのインストールを行ってから接続してください。

CD-ROM(付属)のソフトウェアやインストールなど詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」を参照してください。



- ◆ 十分に充電されたバッテリー (P13) または AC アダプター(別売: DMW-AC7) を使用してください。
- 本機の電源を [OFF] にしてから、AC ア ダプター(別売: DMW-AC7)のケー ブルを抜き差ししてください。

本機とパソコンの電源を入れる

2 USB 接続ケーブル (付属) で、本機とパソコンを接続する

- USB接続ケーブルの[◆]マークが 端子部の[▶]マークに合うように接 続してください。
- USB接続ケーブルは、(A)部を持ってまっすぐ抜き差ししてください。(斜めや裏向きにして無理に挿入すると、端子が変形して本機や接続する機器の故障の原因になります)

3 ▲ で [PC] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す



● セットアップメニューで [USB モード] を [PC] に設定しておくと、接続のたびに設定する必要はありません。(P24)

「USBモード]を[PictBridge(PTP)]にし

MENU

て接続した場合、パソコンの画面にメッセージが表示される場合があります。 [キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。[USB モード] を [PC] に設定し直してください。



Windows の場合

[マイコンピュータ]フォルダーにドライブが表示されます。

 はじめて接続したときは、Windowsの プラグアンドプレイにより、本機を認識 するために必要なドライバーが自動的 にインストールされ、そのあと[マイコンピュータ]フォルダーにドライブが表示されます。

Macintosh の場合


2 ファイル番号3 JPG:画像MOV:動画

画面上にドライブが表示されます。

● 画面上に[NO_NAME]または[名称未設定]と表示されます。

■ フォルダー構造について

フォルダーは下図のように表示されます。



各フォルダーの内容は以下のとおりです。

DCIM	100_PANA ~
	999_PANA
100_PANA~	画像/動画
999_PANA	
MISC	DPOF設定が記録された
	ファイル
PRIVATE1	コマ撮りアニメの画像

- 本機で記録した場合は、1つのフォルダー につき最大999枚の画像データが入ります。それを超えると次のフォルダーが作成されます。
- ファイル番号やフォルダー番号をリセットする場合は、セットアップメニューの [番号リセット] を行ってください。(P24)



■ フォルダー番号が変更される条件に ついて

下記の条件で撮影を行った場合、画像 ファイルは直前に記録されたフォル ダーとは異なる、新しい番号のフォル ダーの中に記録されます。

- 1 直前に記録されたフォルダーの中に ファイル番号 999 の画像ファイル(例: P1000999、JPG)がある場合。
- 2 直前に記録されたカードの中に、例えばフォルダー番号 100 のフォルダー (100_PANA)があるときに、そのカードを抜いて新たに他社のカメラで撮影した、フォルダー番号 100 の フォルダー(100XXXXX,XXXXX はメーカー名など)があるカードを挿入して撮影した場合。
- 3 セットアップメニューから [番号リセット](P24)を選び、実行したあとに撮影した場合。(直前に記録されたフォルダーの続きの番号の新しいフォルダーに記録されます。フォーマット直後など、カードの中にフォルダーや画像がない状態で [番号リセット] を実行すると、フォルダー番号を 100 に戻すこともできます)

■ PictBridge(PTP)設定について

Windows XP Home Edition/Professional、Mac OS Xのみ [USB モード] を [PictBridge (PTP)] にしても接続できます。

- 本機からは、画像の読み出しのみ行うことができます。カードへの書き込みや、 削除はできません。
- カードの中に 1000 枚以上画像がある と、取り込めない場合があります。

- ◆ 付属の USB 接続ケーブル以外は使わないでください。
- ●「通信中」と表示されている間は、USB 接続ケーブルを抜かないでください。
- 通信中にバッテリー残量がなくなると、 データが破壊される恐れがあります。接続 するときは十分に残量のあるバッテリー (P13) または AC アダプター(別売: DMW-AC7) を使用してください。
- 通信中にバッテリー残量が少なくなった場合は、動作表示ランプが点滅し警告音が鳴りますので、すぐにパソコン側で通信を中止してください。
- Windows 2000を使用してUSB接続した場合には、接続したままでカードの交換を行わないでください。カード内の情報を破壊する恐れがあります。カードの交換をするときは、USB接続ケーブルを外してから行ってください。
- パソコンで回転された画像や編集された画像は、再生モード時(P37)、マルチ再生時(P73)、カレンダー再生時(P74)に黒く表示されることがあります。
- 詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱 説明書」をお読みください。
- パソコンの説明書もお読みください。

プリントする


PictBridge 対応プリンターに接続してプリントする

モードダイヤル設定: P A S M 🕅 🖽 🕥 🖸

USB 接続ケーブル(付属)を使って本機を PictBridge に対応したプリンター に直接接続し、本機の液晶モニター上でプリントする画像を選択したり、プリント開始を指示することができます。

あらかじめプリンター側で印字品質などのプリントの設定をしてください。(プリンターの説明書をお読みください)

■ 接続する



- プリントに時間がかかる場合がありますので、接続するときは十分に充電されたバッテリー (P13) または AC アダプター (別売: DMW-AC7) を使用してください。
- 本機の電源を [OFF] にしてから、AC ア ダプター (別売: DMW-AC7) のケー ブルを抜き差ししてください。

1 本機とプリンターの電源を入れる

2 USB 接続ケーブル (付属) で、本機とプリンターを接続する

- USB接続ケーブルの[←]マークが 端子部の[▶]マークに合うように接 続してください。
- USB接続ケーブルは、A部を持って まっすぐ抜き差ししてください。

3 ▼ で [PictBridge (PTP)] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



● セットアップメニューで [USB モード] を [PictBridge (PTP)] に設定しておくと、接続のたびに設定する必要はありません。(P24)

しとの接続

◆ 付属の USB 接続ケーブル以外は使わないでください。

● シーンモードの赤ちゃんモード (P66) の月齢/年齢やトラベル日付 (P69) の経過日数をプリントしたい場合は、CD-ROM (付属) のソフトウェア [LUMIX Simple Viewer] または [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] を使ってパソコンからプリントしてください。詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください。

■ 選択画像

1 ▲で[選択画像]を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





2 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す





● メッセージは約2秒後に消えます。

3 ▲ で [プリント開始] を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す





SET

- 途中でプリントを中止したい場合は [MENU/SET] ボタンを押してくだ さい。
- **4** プリント終了後、USB 接続ケーブルを抜く
- 日付プリント、プリント枚数、用紙サイズ、レイアウトの設定について

3の画面でそれぞれの項目を選んで設定してください。

- プリンターが対応していない項目はグレーで表示され、選択することができません。
- 本機が対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプリントしたい場合は、本機の用紙サイズ、レイアウト設定を[♣]にして、プリンター側で設定してください。(詳しくはプリンターの説明書をお読みください)

日付プリント

a	プリンターの設定が優先されます。
OFF	日付プリントされません。
ON	日付プリントされます。

プリンターが日付プリントに対応していない場合は、日付をプリントすることができません。



プリント枚数

プリントする枚数を設定してください。

用紙サイズ

1 (0

(本機で設定可能な用紙サイズ) 1/2 と 2/2 に分かれて表示されます。

▼ を押して選択してください。

1/2	
A	プリンターの設定が優先
-	されます。
L/3.5"×5"	89 mm×127 mm
2L/5"×7"	127 mm×178 mm
はがき	100 mm×148 mm
A4	210 mm×297 mm
2/2*	
カード	54 mm×85.6 mm
10×15cm	100 mm×150 mm
4"×6"	101.6 mm×152.4 mm
8"×10"	203.2 mm×254 mm

[※]プリンターが対応していない場合は、これらの項目は表示されません。

216 mm×279.4 mm

レイアウト

レター

(本機で設定可能なレイアウト)

a	プリンターの設定が優先されます。
	1 面ふちなし印刷
	1 面ふちあり印刷
Do Do	2 面印刷
11	4 面印刷

プリンターが対応していない場合は、選択できない項目があります。

DPOF

- あらかじめ本機で DPOF プリントの設定をしておく。(P98)
- **1** ▼ で [DPOF] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





2 ▲ で [プリント開始] を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す





- DPOFプリントの設定をしていない 場合は、[プリント開始]を選択でき ません。[DPOF設定]を選び、DPOF プリントの設定をしてください。 (P98)
- 途中でプリントを中止したい場合は [MENU/SET]ボタンを押してください。

3 プリント終了後、USB 接続ケーブルを抜く



■ レイアウト印刷について

- 1 枚の用紙に同じ画像を印刷する場合 例えば、1 枚の用紙に同じ画像を4枚印 刷する場合、[レイアウト] を 4 面印刷 [骨骨] に設定し、印刷したい画像の[プ リント枚数]を4枚に設定してください。
- 1枚の用紙に異なる画像を印刷する場合(DPOF プリントのみ)

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を4面印刷[景景]に設定し、DPOF プリント設定(P98)で4つの画像の[プリント枚数]を1枚に設定してそれぞれ選択してください。

- ケーブル切断禁止アイコン[♥]が表示 されているときは、USB接続ケーブル を抜かないでください。(プリンターに よって表示されない場合があります)
- 接続中にバッテリー残量が少なくなった場合は、動作表示ランプが点滅し警告音が鳴ります。プリント中の場合は、[MENU/SET] ボタンを押して、すぐにプリントを中止してください。プリント中以外のときは、USB 接続ケーブルを抜いてください。
- プリント中にオレンジ色の[●]のアイコンが表示されているときは、プリンターからエラーメッセージを受け取っています。プリント終了後にプリンターに異常がないか確認してください。
- DPOF プリントでは、プリント枚数の合計 やプリント設定された画像が多い場合、複数回に分けてプリントされることがあります。このとき、残り枚数の表示が設定枚数と異なりますが、故障ではありません。
- 日付プリントの設定は、プリンター側の 設定が優先される場合がありますので、 プリンター側の日付プリント設定も確 認してください。
- プリンターが TIFF プリントに対応して いない場合は、TIFF に関連した JPEG 画像がプリントされます。
- TIFF に関連した JPEG 画像がないときは、印刷できない場合があります。

日付プリントについて

日付プリントを設定する

DPOFプリント設定のプリント枚数 設定時に[DISPLAY]ボタンを押す と、押すごとに日付プリントを設定/ 解除できます。(P99)



お店に依頼する場合

設定さえしておけば、カードを取り出して、お店に日付入りで依頼するだけです。

自宅でプリントする場合

日付プリントに対応しているプリンターに本機を接続して、プリントするだけで日付プリントができます。(P109)

CD-ROM (付属) のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTOf unSTUDIO-Viewer」をお使いの場合は、印刷設定で日付入りに設定すると日付プリントができます。詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください。


※日付プリントを設定しても、お店や プリンターによっては日付プリント できない場合があります。詳しくは、 お店に尋ねるか、プリンターの説明 書をお読みください。

テレビで画像を再生する

モードダイヤルを 🖸 に合わせてください。

■ AV ケーブル(付属)を使って見る

- TV アスペクトを設定する (P25)
- 電源を[OFF]にし、テレビの電源も切っておく。



本機の[AV OUT]端子にAVケーブルを確実に接続する

- AV ケーブルの [←] マークが端子 部の [▶] マークに合うように接続してください。
- AVケーブルは、A部を持ってまっす ぐ抜き差ししてください。

2 テレビの映像入力端子と音声入力 端子に AV ケーブルを接続する

- 3 テレビの電源を入れ、外部入力にする
- **4** 本機の電源を [ON] にする

- ◆ 付属のAVケーブル以外は使わないでください。
- モードダイヤルを再生[▶]にしている ときのみ、テレビに画像を表示させるこ とができます。
- テレビの特性上、画像の上下や左右が多 少切れて表示されます。
- ワイドテレビやハイビジョンテレビに接続した場合、テレビ側の画面モードの設定によって、画像が縦や横に伸びたり、画像の上下や左右が切れて表示されることがありますので、その場合は画面モードの設定を変更してください。
- テレビの説明書もお読みください。
- 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることがあります。
- 画面が流れたり色が付かない場合は、 [ビデオ出力] が [NTSC] に設定されて いるか確認してください。(P25)
- 毎外で見るときは 116 ページをお読み ください。

■ SD メモリーカードスロット付テレビで見る

SD メモリーカードスロット付テレビ に撮影した SD メモリーカードを入れ て、静止画を再生することができます。

- テレビの機種によって、画像がテレビの 全画面で表示されないことがあります。
- 動画を再生することはできません。動画 を再生したい場合は、AV ケーブル(付 属)を使用し、本機をテレビに接続して ください。
- ▼ マルチメディアカードは再生できない ことがあります。



別売品のご紹介

品番: DMW-BMA7

品名:

バッテリーパック

品番:

DMW-AC7

品名:

AC アダプター (DMW-CAC1も ご使用いただけ ます)



品番:

DMW-LMC52

品名:

MC プロテクター



品番:

DMW-LND52

品名:

ND フィルター



品番:

DMW-LT55 *

品名:

テ レ コ ン バ ー ジョンレンズ



品番:

DMW-LW55 *

品名:

ワイドコンバー ジョンレンズ



品番:

DMW-LC55 **

品名:

クローズアップ

レンズ

品番: DMW-I A2 ※

品名:

レンズアダプ

ター

品番: DMW-CZS7

品名:

ソフトケース

*





※ テレコンバージョンレンズ (DMW-LT55)、ワイドコンバージョ ンレンズ (DMW-LW55) またはクローズアップレンズ (DMW-LC55) を使用するときは、レンズアダプター (DMW-LA2) が必要です。

別売品は販売店でお買い求めいた だけます

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求め いただけます

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

MC プロテクター /ND フィルターを使う

MC プロテクター (別売: DMW-LMC52) は、色調や光量にほとんど変化を与えない透明なフィルターで、レンズ保護用として使うことができます。また、NDフィルター (別売: DMW-LND52) は、色調に変化を与えずに、光量だけを 1/8(3 絞り分) に減少させることができます。

1 フードアダプターを取り付ける



2 MCプロテクターまたはNDフィルターを取り付ける



- MC プロテクターと ND フィルターを同時に取り付けることはできません。
- MC プロテクターや ND フィルターを強く締めすぎると、外れなくなる場合がありますので、強く締めつけないようにしてください。
- MCプロテクターやNDフィルターを付けたままでフラッシュを使用した場合は、画面の下が暗く(ケラレ)なる場合があります。
- MC プロテクターやND フィルターが落下すると、壊れる恐れがあります。装着するときなどは、落とさないようお気をつけください。
- MC プロテクターやND フィルターを付けたまま、レンズフードを取り付けることができます。
- フードアダプターに、コンバージョンレンズまたはクローズアップレンズを取り付けることはできません。
- レンズアダプター (別売: DMW-LA2) を取り付けると、MC プロテクター (別売: DMW-LMC55) または ND フィルター (別売: DMW-LND55) を使用することができます。ただし、レンズフードを取り付けることはできません。
- レンズ装着組み合わせ図については、 92ページをお読みください。



海外で使う

撮ったものを海外で見るには

セットアップメニュー (再生モード) 画 面から [ビデオ出力] を選んで設定する と、日本と同じカラーテレビ方式 (NTSC) を採用している国・地域と、 PAL 方式を採用している国・地域でテ レビに接続して見ることができます。

日本と同じNTSC方式を採用している 国・地域

- ●アメリカ合衆国
- ●アンチグア・バーブーダ●ドミニカ国
- ●イエメン (一部地域)
- ●英領バーミューダ諸島
- ●エクアドル
- ●エルサルバドル
- ●ガイアナ
- ●カナダ
- ●キューバ
- ●グァテマラ
- ●グァム島 ●グレナダ
- ●コスタリカ
- ●コロンビア
- ●ジャマイカ
- ●スリナム ●セントクリストファー・
- ネイビス
- ●セントビンセント・ グレナディーン諸島
- ●セントルシア
- ■大韓民国
- ●台湾 ●チリ

- ●ドミニカ共和国
- - ●トリニダード・トバゴ
 - ●ニカラグア
 - ●ハイチ
 - ●パナマ
 - ●バハマ
 - ●バルバドス ●フィジー

 - ●フィリピン
 - ●プエルトリコ
 - ●米領サモア
 - ●ベトナム (一部地域)
 - ●ベネズエラ
 - ●ベリーズ **●**ペル/-
 - ●ボリビア
 - ●ホンジュラス
 - ●マーシャル諸島
 - ●マリアナ諸島
 - ●ミクロネシア連邦

 - ●ミャンマー
 - ●メキシコ

海外で使用するには

チャージャーは、電源電圧(100 V~ 240 V)、電源周波数(50 Hz、60 Hz)でご使用いただけます。

市販の変圧器などを使用すると、故 障する恐れがあります。

国、地域、滞在先によって電源コンセ ントの形状は異なります。海外旅行を される場合は、その国、地域、滞在先 に合ったプラグを準備してください。 変換プラグは、お買い上げの販売店に ご相談のうえ、お求めください。

充電のしかたは、国内と同じです。



チャージャーは日本国内で使用するこ とを前提として設計されており、海外旅 行などでの一時使用では問題ありませ んが、継続的な使用は避けてください。 で使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外してください。

■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ


北米											
アメリカ 合衆国	A-2	カナダ	A-2, BF								
	ı	l .		3-0	コッパ	・旧ソ連地域					
アイスランド	C-2	アイルランド	C-2	イギリス	C-2, B-3, BF, O	イタリア	C-2	ウクライナ	A-2, C-2	オーストリア	C-2, B-3
オランダ	C-2	カザフスタン	A-2, C-2	ギリシャ	C-2, B-3	スイス	C-2, B-3, BF	スウェーデン	C-2	スペイン	A-2, C-2
デンマーク	C-2	ドイツ	C-2	ノルウェー	C-2	ハンガリー	C-2	フィンランド	C-2	フランス	C-2, O
ベラルーシ	A-2, C-2	ベルギー	C-2	ポーランド	C-2, B-3	ポルトガル	C-2, B-3	ルーマニア	C-2	ロシア	A-2, C-2
		•			アミ	ブア		•	•		
インド	C-2, B-3, BF	インドネシア	A-2, C-2, B-3, BF	シンガポール	B-3, BF	スリランカ	C-2, B-3	タイ	A-2, C-2, BF	大韓民国	A-2, C-2, BF, O
台湾	A-2, O	中華人民 共和国	A-2, C-2, B-3, BF, O	ネパール	C-2, B-3, BF	パキスタン	A-2, C-2, B-3	バ ン グ ラ デシュ	C-2, B-3	フィリピン	A-2, C-2, B-3, BF, O
ベトナム	A-2, C-2	香港特別 行政区	C-2, B-3, BF	マカオ特別行政区	A-2, C-2, B-3	マレーシア	C-2, B-3, BF	モンゴル	C-2, B-3, BF		
					オセス	アニア			•		
オースト ラリア	0	グァム島	A-2	タヒチ	A-2, C-2	トンガ	0	ニュージー ランド	0	フィジー	A-2, C-2, O
					中国	有米			•		
アルゼンチン	A-2, C-2, BF, O	コロンビア	A-2	ジャマイカ	A-2	チリ	C-2, B-3	ハイチ	A-2	パナマ	A-2, BF
バハマ	A-2	プエルトリコ	A-2	ブラジル	A-2, C-2	ベネズエラ	A-2	ペルー	A-2, C-2	メキシコ	A-2
中東											
イスラエル	C-2, BF, O	イラン	C-2, BF	クウェート	C-2, B-3, BF	ヨルダン	B-3, BF				
アフリカ											
アルジェリア	A-2, C-2, BF	エジプト	C-2, B-3, BF	カナリア諸島	C-2	ギニア	C-2	ケニア	C-2, B-3, BF	ザンビア	B-3, BF
タンザニア	B-3, BF	南アフリカ 共和国	C-2, B-3, BF	モザンビーク	C-2	モロッコ	C-2				

タイプ	A-2	B-3	BF(S-3)	C-2	0
形状		•			•••
プ変	不要です				QeD .

液晶モニター / ファインダーの表示

液晶モニター/ファインダーの画面表示は、本機の操作状態を示しています。

撮影時



■ 撮影時

- 1撮影モード
- 2 フラッシュモード(P44)
- 3 フォーカス(P26)
- 4 記録画素数(P82)
- 5 クオリティ(P82) 動画時(P71):

^{30ft}yga/^{(10ft}yga/^(30ftyga)/^(10ftyga)/^(30ftyga) 手ブレ警告(P29): (((つ)))


- 6 バッテリー残量(P13)
- 7 記録可能枚数

記録可能時間(P71): 残XXhXXmXXs

- 8 カードアクセス(P16)
- 9 記録動作
- 10 ヒストグラム(P42)
- 11 トラベル日付(P69)
- 12 動画経過時間(P71)
- 13 セルフタイマーモード(P48)
- 14 現在日時

起動時/時計設定後/再生モードから撮影モードへ切り換え後、約5秒間表示されます。

(画面外表示)




ズーム (P33)/EX 光学ズーム (P34) / デジタルズーム (P35):




- 15 シャッタースピード(P26)
- 16 絞り値(P26)
- 17 プログラムシフト(P27)
- 18 露出補正(P49)
- 19 測光モード(P84)
- 20 ハイアングルモード(P43) パワーLCD(P43): □*
- 21 スポット AF エリア(P84)
- 22 AF エリア(P26)
- 23 スポット測光ターゲット(P84)
- 24 手ブレ補正(P51)



撮影時



(画面外表示)



- 25 コンバージョンレンズ(P90)
- 26 ホワイトバランス(P78)
- 27 ISO 感度(P81)
- 28 連写(P52)

音声記録(P71、84): 💵

- 29 カラーエフェクトモード(P87)
- 30 フォーカス移動(P58)
- 31 AF 連続動作(P86)
- 32 ジョイスティック操作 (P27、54、55、58、78)
- 33 MF操作(P58)
- 34 トラベル経過日数(P69)

トラベル日付を設定した状態で起動した場合/時計設定後/出発日設定後/トラベル日付設定後/再生モードから他のモードへ切り換え後に約5秒間表示されます。

35 月齢 / 年齢(P67)

赤ちゃんモードで起動時/時計設定後/ 誕生日設定後/他のモードから赤ちゃん モードへ切り換え後、約5秒間表示されます。

- 36 オートブラケット(P50)
- 37 AF 補助光(P86)


テレマクロ(P53): TELE (プ

38 コマ撮りアニメ(P88):

39 フラッシュ発光量調整(P46)

40 MF(P58)

かんたんモード時



■ かんたんモード時

- 1 フラッシュモード(P44)
- 2 コンバージョンレンズ(P90)
- 3 フォーカス(P26)
- 4 画質設定(P30)

手ブレ警告(P29): (「©」)

- 5 バッテリー残量(P13)
- 6 記録可能枚数
- フ 記録動作
- 8 カードアクセス(P16)
- 9 AFエリア(P26)
- 10 トラベル日付(P69)
- 11 逆光補正操作(P32)
- 12 現在日時

起動時/時計設定後/再生モードからかんたんモードへ切り換え後、約5秒間表示されます。

ズーム(P33)/EX 光学ズーム(P34):

IW T 1X

13 トラベル経過日数(P69)


トラベル日付を設定した状態で起動した場合/時計設定後/出発日設定後/トラベル日付設定後/再生モードから他のモードへ切り換え後に約5秒間表示されます。

- 14 逆光補正(P32)
- 15 パワーLCD(P43)
- 16 セルフタイマーモード(P48)
- 17 AF 補助光(P86)

テレマクロ(P53) TELE (**)

18 連写(P52)

再生時



■ 再生時

- 1 再生モード(P37)
- 2 DPOF プリント枚数(P98)
- 3 プロテクト(P100)
- 4 音声付き静止画/動画(P76)
- 5 記録画素数(P82)
- 6 クオリティ(P82)

動画時(P76):

30fps VGA / 10fps QVGA / 10fps QVGA / 16:9 / 10fps 16:9

- ●かんたんモード時 (P30)
 - 🔲 : 引き伸ばし
 - ■: Lサイズ (3:2)
 - : Eメール
- 7 バッテリー残量(P13)
- 8 フォルダー・ファイル番号(P107)
- 9 画像番号 / トータル枚数
- 10 ケーブル切断禁止アイコン(P112)

PictBridge対応プリンターに接続し、プリントしているときに表示されます。(プリンターによっては表示されない場合があります)

動画記録時間(P76): XXhXXmXXs

- 11 ヒストグラム(P42)
- 12 撮影情報

13 お気に入り設定(P95)

再生経過時間(P76): XXhXXmXXs

- 14 撮影日時
- 15 月齢 / 年齢(P67)
- 16 パワーLCD(P43)
- 17 トラベル経過日数(P69)
- 18 音声再生(P76)

動画時(P76): 動画再生▼

- 19 コマ撮りアニメ(P88)
- 20 お気に入り表示(P95)

メッセージ表示

確認 / エラー内容を液晶モニター / ファインダーに文章で表示します。 ここではその主なメッセージを例として説明しています。

メッセージ	実行していただきたいこと
このメモリーカードはプロテ クトされています	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチの 「LOCK」を解除してください。(P16、101)
表示できる画像がありません	画像を記録する、または画像が記録されたカードを入れてから再生してください。
この画像はプロテクトされて います	画像のプロテクトを解除してから (P100) 削除や上書きをしてください。
削除できない画像があります / この画像は削除できません	DCF 規格に準拠していない画像は削除できません。 削除したい場合は、パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォーマット(P105)してください。
設定枚数をこえました	複数削除で一度に設定できる枚数を超えています。 一度削除してから、複数削除を続けてください。 お気に入り設定が 999 枚を超えています。
この画像には設定できません	DCF 規格に準拠していない画像は DPOF 設定できません。
メモリーカードエラー・フォー マットしますか?	本機では認識できないフォーマットです。パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォーマット(P105)し直してください。
電源を入れ直してください	レンズに手などで力が加わり、正常に動作しなかった場合に表示されます。再度、電源を入れ直してください。それでも表示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
メモリーカードエラー カードを確認してください	カードへのアクセスに失敗しました。もう一度カードを入れ直してください。 以下のような場合にもこの表示が出ます。 ● miniSD TM アダプターに miniSD TM カードを入れずに本機に挿入したとき 必ずアダプターに miniSD TM カードを入れてお使いください。 ● 2 GB より大きい容量のカードを入れたとき 2 GB より大きい容量のカードは使用できません。

メッセージ リードエラー カードを確認してください ライトエラー	実行していただきたいこと データの読み込みに失敗しました。もう一度カードを 入れ直してください。 カードが確実に挿入されていることを確認してから、 もう一度再生してください。 データの書き込みに失敗しました。カードを抜くか、
カードを確認してください	一度電源を [OFF] にしてから、再度 [ON] にして記録してください。またはカードが破壊されている可能性があります。
カードの書き込み速度不足のため記録を終了しました	 ● [画質設定]を[30fpsVGA]または[30fps16:9]に 設定している場合は、パッケージなどに「10MB/s」 以上の記載がある高速タイプのSDメモリーカード を使用することをおすすめします。 ● カードの種類によっては、途中で動画撮影が終了す る場合があります。
フォルダーを作成できません	使用できるフォルダー番号がなくなったため、フォルダーを作成できません。(P107) パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォーマット (P105) してください。フォーマットを行ったあとにセットアップメニューの [番号リセット] を実行すると、フォルダー番号が 100 にリセットされます。(P24)
4:3TV 用で出力します / 16:9TV 用で出力します	 ◆本機に AV ケーブルが接続されました。メッセージをすぐに消したい場合は、[MENU/SET] ボタンを押してください。 ◆TV アスペクトを変更したい場合は、セットアップメニューで変更してください。(P25) ◆ USB接続ケーブルを先に本機に接続した場合も、このメッセージが表示されます。 USB 接続ケーブルのもう一方をパソコンやプリンターに接続すると、このメッセージは消えます。(P106、109)

Q & A 故障かな?と思ったら

メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すと、症状が改善する場合があります。 セットアップメニューの[設定リセット]を実行してください。(P24)

■ バッテリー、電源について

Q(質問)	A(回答)
電源を [ON] にしても	バッテリーは正しく入っていますか?
動作しない。	バッテリーは十分に充電されていますか?
	十分に充電されたバッテリーをお使いください。
電源を [ON] にしてい	ファインダー表示になっていませんか? [EVF/LCD] ボタン
るのに、液晶モニター	を押して液晶モニター表示に切り換えてください。
が消灯している。	パワーセーブ(P22)が働いていませんか?
	シャッターボタンを半押しして、解除してください。
	バッテリーが消耗していませんか?バッテリーを充電するか、十
	分に充電されたバッテリーを入れてください。
電源を [ON] にしても	● バッテリーが消耗していませんか?バッテリーを充電する
すぐに切れる。	か、十分に充電されたバッテリーを入れてください。
	● 電源を入れたまま放置しているとバッテリーは消耗します。
	パワーセーブ (P22) を使うなどして、こまめに電源を切っ
	てください。

■ 撮影について

Q(質問)	A(回答)
画像が撮れない。	カードが入っていますか?
	モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか?
	カードのメモリー残量はありますか? 撮影する前にいくつかの画像を削除してください。(P38)
撮影した画像が白っぽい。 レンズが汚れている。	レンズに指紋などの汚れが付くと画像が白っぽくなることがあります。汚れたときは、電源を [OFF] にし、レンズ鏡筒 (P10) を収納した状態で固定し、レンズの表面を乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。
撮影した画像が明るす ぎたり、暗すぎる。	露出が正しく補正されているか確認してください。(P49)
ピントが合わない。	撮影モードによってピントが合う範囲が異なります。モードダイヤルを回して、被写体までの距離に応じたモードにしてください。
	ピントが合う範囲から外れていませんか? (P29)
	ピントではなく、画像のブレではありませんか?



■ 撮影について

■ 版影に りいて	
Q(質問)	A(回答)
撮影した画像がブレている。 手ブレ補正が効かない。	特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードが遅くなり、手ブレ補正が十分に働かないことがあります。このようなときは、本機を両手でしっかり持って撮影することをおすすめします。(P28)また、スローシャッターで撮影するときは三脚を使用し、セルフタイマー(P48)を使って撮影することをおすすめします。
撮影した画像が粗い / ノイズが出る。	ISO感度が高い、またはシャッタースピードが遅くないですか? (お買い上げ時の設定では、ISO 感度が [AUTO] になっている ため、屋内などの撮影では ISO 感度が高くなります) ● ISO 感度を低くしてください。(P81) ● [画質調整]の[ノイズリダクション]を[高]にするか、[ノイズ リダクション]以外の各項目を[低]にしてください。(P87) ● 明るい場所で撮影してください。
	シーンモードの高感度モード (P68) では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。
動画撮影が途中で止まる。	マルチメディアカードを使用していませんか?本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。 ● [画質設定] を [30fpsVGA] または [30fps16:9] に設定している場合は、パッケージなどに「10MB/s」以上の記載がある高速タイプの SD メモリーカードを使用することをおすすめします。
	カードの種類によっては、途中で動画撮影が終了する場合があります。



■ 液晶モニター/ ファインダーについて

Q(質問)	A(回答)
液晶モニター / ファイ ンダーの明るさが、暗 くなったり一瞬明るく なったりする。	この現象は、シャッターボタンを半押ししたときに撮影時の絞り値を設定するもので、撮影画像に影響はありません。
室内で液晶モニターが ちらつく。	電源周波数が 50 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モニターがちらつく場合がありますが、これは蛍光灯の影響によるちらつきを補正している動作で、異常ではありません。
液晶モニター / ファインダーが明るすぎたり、暗すぎる。	液晶モニター/ファインダーの明るさを正しく調整してください。(P22) パワーLCDまたはハイアングルモードになっていませんか?(P43)
液晶モニターに画像が出ない。	ファインダー表示になっていませんか? [EVF/LCD] ボタン を押して液晶モニター表示に切り換えてください。
液晶モニターの画面上 に黒、赤、青、緑の点 が現れる。	これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、安心してご使用ください。
液晶モニターにノイズ が出る。	暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズ が出ることがあります。撮影する画像には影響しません。
液晶モニターに縦すじ が出る。	スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、スミアの周辺に横引き状のムラが発生する場合がありますが、異常ではありません。動画撮影では記録されますが、静止画像には記録されません。
液晶モニターにムラが 出る。	液晶モニターの周囲を持つと、液晶モニターにムラが発生しますが、故障ではありません。また、撮影画像や再生画像にも影響はありません。

■ フラッシュについて

Q(質問)	A(回答)
フラッシュが発光しない。	
	フラッシュを開いてください。
	動画撮影モード [旧]、シーンモードの風景(P62)、夜景 (P63)、花火(P65)、星空(P66)を選択しているときは、 発光しません。
フラッシュが2回発光	赤目軽減(P44)にしている場合、人の瞳が赤く写る(赤目
する。	現象) のをおさえるため、フラッシュが予備発光し、そのあと
	撮影のために再び発光します。



■ 再生について

■ 舟土について	
Q(質問)	A(回答)
再生した画像が意図し ない方向に回転して表 示される。	本機では縦に構えて撮影した画像を自動的に回転して表示する機能があります。(本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、本機が縦に構えて撮影したと認識する場合があります) ● [回転表示](P96)を [OFF] にすると画像は回転せずに表示されます。 ● [画像回転] (P96) で画像を回転することができます。
再生できない。	モードダイヤルは再生 [▶] に設定されていますか?
	カードが入っていますか?
	カードに再生できる画像はありますか?
フォルダー・ファイル	パソコンで編集した画像、または当社製以外のデジタルカメラ
番号が [一] で表示さ	で撮影された画像ではないですか?
れ、画面が黒くなる。	撮影直後にバッテリーを抜いたり、消耗したバッテリーで撮影 すると、まれに左記のような画像が記録されることがあります。
	● 左記のような画像を削除するにはフォーマット (P105) し
	てください。(他の画像も含めてすべてのデータは一度
	フォーマットすると元に戻すことができません。よく確認し てからフォーマットしてください)
カレンダー再生をする	パソコンで編集した画像または当社製以外のデジタルカメラ
と、撮影した日付と異	で撮影した画像ではないですか?
なる日付に画像が表示	このような画像は、カレンダー再生時、撮影した日付と異なる
される。	日付で表示されることがあります。(P74)
	本機の時計設定を正しい日時に設定していますか? (P20) 例えば、本機の時計設定がパソコンに設定されている日時と異なる場合、一度パソコンにコピーした画像をカードに書き戻して、本機でカレンダー再生した場合など、撮影した日付と異なる日付で表示されることがあります。

■ テレビ、パソコン、プリンターについて

Q(質問)	A(回答)
テレビに画像が出ない。	正しく接続されていますか?
テレビ画面が流れたり	テレビの入力切換を外部入力にしてください。
色が付かない。	本機の [ビデオ出力] を [NTSC] に設定してください。(P25)
テレビ画面と本機の液	テレビの機種によっては、表示される領域が狭く、画像が縦や
晶モニターの表示され	横に伸びたり、画像の上下や左右が切れて表示されることがあ
る領域が違う。	ります。異常ではありません。

■ テレビ、パソコン、プリンターについて

Q(質問)	A(回答)
テレビで動画の再生が できない。	カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか? AV ケーブル(付属)をテレビに接続し、本機で動画を再生してください。(P113)
パソコンに接続して画	正しく接続されていますか?
像を転送できない。	パソコンが本機を正常に認識していますか?
	本機の[USBモード]を[PC]に設定してください。(P24、P106)
パソコンにカードが認 識されない。	USB 接続ケーブルを抜き、カードを入れた状態で USB 接続ケーブルを接続し直してください。
プリンターに接続して、 プリントができない。	プリンターは PictBridge に対応していますか? 対応していないプリンターではプリントできません。(P109)
	本機の [USB モード] を [PictBridge (PTP)] に設定してください。(P24、109)
プリントすると、画像 の端が切れる。	 ◆ トリミングや「ふちなし」印刷機能のあるプリンターをお使いのときは、トリミングまたは「ふちなし」の設定を解除してお試しください。(プリンターの説明書をお読みください) ◆ お店によっては、アスペクト (P81) を [16:9] に設定して撮影した画像を 16:9 のサイズでプリントできる場合がありますので、事前にお店にお尋ねください。
テレビ画面いっぱいに 画像が表示されない。	本機の TV アスペクトを確認してください。(P25)

■ その他

Q(質問)	A(回答)
メニューの言語が英語 の表示になっている。	[MENU/SET] ボタンを押してセットアップメニュー[↑] を表示し、[[剣] アイコンを選んで、言語設定をしてください。 (P25)
本機を振ると「カタカ タ」と音がする。	これは、レンズが移動する音で故障ではありません。
オートレビューの設定 ができない。	オートブラケット撮影(P50)、連写(P52)、動画撮影モード [旧](P71)、音声記録 [ON](P84)になっていませんか?これらの設定のときは、セットアップメニューでオートレビューの設定はできません。
画像の一部が点滅する。	白とびが起こっている部分を示す、ハイライト表示機能です。 (P41)

■ その他

Q(質問)	A(回答)
シャッターボタンを半	暗い場所ではピントを合わせやすくするために、AF 補助光ラ
押しすると、赤いランプ	ンプ(P86)が赤く点灯します。
が点灯することがある。	
AF補助光が点灯しない。	撮影メニューの[AF補助光]を[ON]にしていますか?(P86)
	暗い場所での撮影ですか?明るい場所ではAF補助光は点灯し
	ません。
	シーンモードの風景 (P62)、夜景 (P63)、花火 (P65)、流し
	撮り(P63)を選択しているときは、AF 補助光は点灯しません。
本機が熱くなる。	で使用中、本機表面が多少熱くなることがありますが、性能・
	品質には問題ありません。
レンズ部から「カチッ」	ズーム動作や本機を動かしたときなどで明るさが変化した場
と音がする。	合、レンズ部から音がし、液晶モニター内の画像が急激に変わ
	るときがありますが、撮影に影響はありません。このときの音
	は本機の自動絞り動作によるもので異常ではありません。
時計が合っていない。	本機を長期間放置すると、時計がリセットされることがありま
	す。「時計を設定してください」とメッセージが出ますので、
	再度時計の設定をしてください。(P20)
	時計設定をしない状態で撮影すると、[0.0.000]の日付
	が記録されます。
画像の周囲に、実際には	画像はズーム倍率によって被写体の輪郭などにわずかに着色
ない色が付いている。	して撮影されることがあります。これを色収差といいます。望
	遠にしたときに色収差は目立つことがありますが、異常ではありません。
ファノル来島が遠往し	2 2 2 3
ファイル番号が連続して記録されない。	特定の操作を行ったあとに操作を行うと、それまでとは異なった番号のフォルダーの中に画像が記録されることがあります。
この野で10000	た笛与のフォルターの中に画像が記録されるととがあります。 (P108)
ファイル番号がさかの	電源を「OFF」にせずバッテリーを抜き差しした場合、撮影して
ぼって記録される。	では、 いたフォルダー番号を記憶することができません。従って、再度
10. D CHOSK C T CO	電源を「ON」にして撮影した場合、前回撮影していたフォルダー
	番号と異なるフォルダー番号で記録されることがあります。
画像が黒く表示される	パソコンで回転された画像や編集された画像は、再生モード時
	(P37)、マルチ再生時(P73)、カレンダー再生時(P74)に
	黒く表示されることがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお 守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険 が切迫して生じることが想定される」内容です。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は 絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険



指定以外のバッテリーパックを使わない バッテリーパックの端子部 (⊕・○) に金属物 (ネックレスやヘアピンなど) を接触させない バッテリーパックを分解、加工(はんだ付け など)、加圧、加熱、火中投入などをしない バッテリーパックを炎天下(特に真夏の車内) など、高温になるところに放置しない

液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。

- ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。
- ◆ 不要 (寿命) になったバッテリーについては、137 ページをご参照ください。
- 万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してく ださい。液が目に入ったときは、失明の恐れがありま す。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 医師にご相談ください。



バッテリーチャージャーは、本機専用のバッテリーパック以外の充電器には使わない

液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因 になります。



バッテリーパックは、本機専用のバッテリー チャージャーで充電する

指定以外の充電器で充電すると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。

⚠警告



電源プラグを破損するようなことはしない (加工したり、熱器具に近づけたりしない)

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

● プラグの修理は、販売店にご相談ください。



内部に金属物を入れたり、水などの液体をか けたりぬらしたりしない

ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。

- 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V ~ 240 V 以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



メモリーカードは、乳幼児の手の届くところ に置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響をおよぼします。

● 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

⚠警告



乗り物を運転しながら使わない

事故の誘発につながります。

● 歩行中でも周囲の状況、路面の状態などに十分ご注意く ださい。



ぬれた手でバッテリーチャージャーの抜き 差しはしない

ぬれ手禁止感電の原因になります。



分解、改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

● 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。



雷が鳴り出したら、本機の金属部やバッテ リーチャージャーの電源プラグに触れない

落雷すると、感電の原因になります。



電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、 火災の原因になります。

■ 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因に なります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

⚠警告



異常があったときは、バッテリーパックを取り外す

- ・内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
- ・落下などで外装ケースが破損したとき
- ・煙や異臭、異音が出たとき

そのまま使うと、火災・感電の原因になります。

● 販売店にご相談ください。

! 注意



本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になること があります。

また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損する と、火災・故障の原因になることがあります。



異常に温度が高くなるところに置かない

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60°以上)になります。本機やカード、バッテリー、バッテリーチャージャーなどを絶対に放置しないでください。外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。



レンズやファインダーを太陽や強い光源に 向けたままにしない

集光により、内部部品が破損し、火災の原因になることが あります。

注意



フラッシュや AF 補助光の発光中に、近くで 発光部を直接見ない

強い光により、目を痛める原因になることがあります。



フラッシュの発光部分を直接手で触らない

やけどの原因になることがあります。

● 発光直後は、しばらく触らないでください。



油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの 多いところに置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

たばこの煙なども製品の故障の原因になることがあります。



飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う

本機が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響をおよぼす原因になることがあります。

● 病院などで使うときも、病院の指示に従ってください。



長期間使わないときや、お手入れのときは、 バッテリーパックを外す

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

• カードは、保護のため取り出しておいてください。

使用上のお願い

■ 本機について

本機を持ち運びするときは、落としたり、 ぶつけたりしない

また、本機に強い圧力がかからないよう気 をつける

- 本機を入れたかばんを落としたり、ぶつけたりすると、本機に衝撃が加わりますのでお気をつけください。
- ●強い衝撃が加わるとレンズや液晶モニター、外装ケースが壊れ、故障します。

磁気が発生するところや電磁波が発生するところ(電子レンジ、テレビやゲーム機など)からはできるだけ離れて使う

- テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で画像や音声が乱れることがあります。
- スピーカーや大型モーターなどが出す 強い磁気により、記録が損なわれたり、 画像がゆがんだりします。
- マイコンを含めたデジタル回路の出す 電磁波により、お互いに影響をおよぼ し、画像や音声が乱れることがあります。
- 本機が影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーやACアダプター(別売:DMW-AC7)を一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。

電波塔や高圧線が近くにあるときは、なる べく使わない

近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声が悪くなることがあります。

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場合は、別売品に付属のコード、ケーブルを使用してください。 また、コード、ケーブルは延長しないでください。

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うとき は、本機にかけない

- ◆ かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない

- お手入れの際は、バッテリーを外す、または電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- 溶剤を使うと外装ケースが変質したり、 塗装がはげる恐れがあります。
- 柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください。汚れがひどいときは、乾いた布を水にひたし、よく絞ってから汚れをふき、そのあと、乾いた布でふいてください。
- 台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。
- 万一雨水や水滴がかかったときは、よく 絞った布でふき、そのあと乾いた布でふ いてください。

■ バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。

このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、低くなるほど影響が大きくなります。

使用後は、必ずバッテリーを取り出す

出かけるときは予備のバッテリーを準備 する

- スキー場などの寒冷地では撮影できる時間がより短くなりますので、お気をつけください。
- 旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるようにチャージャー(付属)も忘れずに準備してください。海外で使う場合は、変換プラグが必要な場合があります。(P116)

バッテリーを誤って落下させてしまった 場合、端子部が変形していないか確認する

・端子部が変形したまま本機に付けると、 本機をいためます。

不要になった電池(バッテリー)は、貴重 な資源を守るために、廃棄しないで充電式 電池リサイクル協力店へお持ちください。 使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ 詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホーム ページをご参照ください。

ホームページ http://www.jbrc.net/hp

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- ・ 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- ◆ 分解しないでください。



〔<u>充電式</u>〕 リチウムイオン 電池使用

Li-ion

■ チャージャーについて

- ラジオ (特に AM 受信中) の近くで使う と、ラジオに雑音が入る場合がありま す。使用時は 1 m 以上離してください。
- 使用中、チャージャーの内部で発振音がする場合がありますが、異常ではありません。
- 使用後は、必ず電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしておくと、 最大約 0.1 W の電力を消費しています)
- チャージャーの端子部を汚さないでください。

■ カードについて

カードを高温になるところや直射日光の あたるところ、電磁波や静電気の発生しや すいところに放置しない

また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない

- カードが破壊される恐れがあります。また、カードの内容が破壊されたり、消失する恐れがあります。
- 使用後や保管、持ち運び時はケースや収 納袋に入れてください。
- カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。

メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

■ 画像データについて

 不適切な取り扱いにより故障した結果、 記録したデータが破壊されたり、消滅したりすることがあります。記録したデータの消滅による損害については、当社は 一切の責任を負いかねますので、あらか じめご了承ください。

■ 三脚について

市販のカメラ用三脚を使うと、シャッタースピードが遅いときや、望遠で撮影するときでも手ブレのない安定した撮影ができます。

- 三脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で三脚が安定していることを確認してください。
- 三脚使用時は、カードやバッテリーが取り出せないことがあります。
- 三脚の説明書もよくお読みください。

-このマークがある場合は-

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処 分に関する情報



このシンボルマークは EU域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合に は、最寄りの市町村窓口、 または販売店で、正しい 廃棄方法をお問い合わせ ください。



記録可能枚数・記録可能時間

- 記録可能枚数・時間はめやすです。(撮影条件、カードの種類によって変化します)
- 被写体により記録可能枚数・時間は変動します。

■ 記録可能枚数

アスペク	7ト設定	4:3					
記録画	重素数	(281	<mark>6м</mark> ∶6M 2816×2112画素)		4м : 4M EZ (2304×1728 画素)		
クオリ	Jティ	TIFF	* / 🗆	_±_	TIFF	<u>*</u>	<u>*</u>
	16 MB	約0枚	約4枚	約8枚	約1枚	約6枚	約13枚
	32 MB	約1枚	約9枚	約19枚	約2枚	約14枚	約 28 枚
	64 MB	約3枚	約20枚	約 40 枚	約4枚	約30枚	約 59 枚
カード	128 MB	約6枚	約41枚	約 82 枚	約9枚	約61枚	約120枚
73—14	256 MB	約12枚	約81枚	約160枚	約19枚	約120枚	約230枚
	512 MB	約 25 枚	約160枚	約320枚	約38枚	約 240 枚	約 470 枚
	1 GB	約51枚	約320枚	約640枚	約76枚	約 480 枚	約 940 枚
	2 GB	約100枚	約660枚	約 1270 枚	約 150 枚	約970枚	約 1860 枚

アスペク	7ト設定	4:3					
記録画	重素数	3м:3M EZ (2048×1536 画素)		2м:2M EZ (1600×1200 画素)			
クオリ	Jティ	TIFF	<u> </u>	_±_	TIFF	Ž.	_±_
	16 MB	約1枚	約8枚	約16枚	約2枚	約13枚	約27枚
	32 MB	約2枚	約18枚	約 36 枚	約4枚	約29枚	約 58 枚
	64 MB	約6枚	約38枚	約 75 枚	約10枚	約61枚	約120枚
カード	128 MB	約12枚	約 78 枚	約 150 枚	約20枚	約 125 枚	約 240 枚
73 1.	256 MB	約24枚	約 150 枚	約 290 枚	約 39 枚	約 240 枚	約 470 枚
	512 MB	約 48 枚	約 300 枚	約 590 枚	約 78 枚	約 480 枚	約 940 枚
	1 GB	約96枚	約600枚	約1180枚	約 155 枚	約970枚	約 1880 枚
	2 GB	約 195 枚	約 1220枚	約 2360 枚	約310枚	約 1920 枚	約3610枚

	1				_		
アスペク	クト設定			4:			
記録回	記録画素数		1м : 1M Ez			: 0.3M E	
6 - 1 1	. –		80×960 <u>ī</u>			10×480 画	
クオ!		TIFF	# 01 ##	# 40 Hr	TIFF	## 00 Hr	/b 110 /b
	16 MB 32 MB	約3枚	約21枚	約40枚	約13枚	約68枚	約110枚
	64 MB	約7枚 約15枚	約45枚	約85枚	約 28 枚	約 145 枚約 290 枚	約 230 枚約 480 枚
	128 MB	約15枚	約 190 枚	約 175 枚 約 350 枚	約115枚	約 290 枚	約 480 枚
カード	256 MB	約61枚	約 190 枚	約 690 枚	約113枚		約970枚約1900枚
	512 MB	約120枚	約 730 枚	約1370枚	約 450 枚	約1170枚約2320枚	約 1900 枚約 3770 枚
	1 GB	約 240 枚		約 2740 枚	約910枚		約 7550 枚
	2 GB	約 490 枚					約 12290枚
		₩ 430 K	小J			小 0 7 0 0 1	がリトととうして
アスペク	クト設定			3:			
記録画	画素数	(001	5м : 5M	±\		. 2.5М E	
/ 2→1	1= .		6×1880			18×1360	
クオ!	フティ 16 MB	和FF 約0枚	約4枚	約10枚	MFF 約1枚	約9枚	数 10 #r
	32 MB	約1枚	約10枚	約10枚	約3枚	約20枚	約 18 枚 約 40 枚
	64 MB	約3枚	約 22 枚	約 45 枚	約6枚	約 43 枚	約40枚
	128 MB	約7枚	約 46 枚	約 92 枚	約13枚	約 43 枚	約 165 枚
カード	256 MB	約14枚	約91枚	約 180 枚	約 27 枚	約 170 枚	約 330 枚
	512 MB	約 28 枚	約 180 枚	約 350 枚	約 54 枚	約 340 枚	約 650 枚
	1 GB	約 57 枚	約 360 枚	約710枚	約105枚	約 680 枚	約1310枚
	2 GB	約115枚	約 730 枚			約1360枚	約 2560 枚
··		1,5 1 TO 1X	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			#5 1000 px	#J 2000 X
アスへ	クト設定	-	м : 4.5М I	<u>16</u>		- · OM F	7
記録回	画素数		м · 4.5М і 6×1584			2м : 2M E 20×1080	
クオ!	Jティ	TIFF	*	*	TIFF	*	*
	16 MB	約0枚	約5枚	約11枚	約2枚	約12枚	約 25 枚
	32 MB	約2枚	約12枚	約 25 枚	約4枚	約27枚	約53枚
	64 MB	約4枚	約 27 枚	約53枚	約9枚	約 57 枚	約 105 枚
	128 MB	約8枚	約 55 枚	約 105 枚	約 18 枚	約115枚	約 220 枚
カード	256 MB	約17枚	約 105 枚	約210枚	約36枚	約 230 枚	約430枚
	512 MB	約33枚	約210枚	約 420 枚	約72枚	約 450 枚	約860枚
	1 GB	約67枚	約 430 枚	約850枚	約145枚	約910枚	約 1720 枚
	2 GB	約135枚	約870枚	約 1700 枚	約290枚	約 1800 枚	約3410枚

■ 記録可能時間

画質	設定	30fpsVGA	10fpsVGA	30fpsQVGA	10fpsQVGA
	16 MB	5秒	25 秒	25 秒	82 秒
	32 MB	15秒	55 秒	55 秒	170秒
	64 MB	35 秒	120秒	120秒	360 秒
SD メモリー	128 MB	80 秒	250 秒	250 秒	740 秒
カード	256 MB	160秒	490 秒	490 秒	1440秒
,,,	512 MB	320 秒	980 秒	980 秒	2870 秒
	1 GB	660 秒	1970秒	1970 秒	5700 秒
	2 GB	1350秒	4020秒	4020秒	11700秒

画質設定		30fps16:9	10fps16:9
	16 MB	5 秒	22 秒
	32 MB	14秒	50 秒
	64 MB	33 秒	106秒
SD メモリー	128 MB	71 秒	217秒
カード	256 MB	140秒	420 秒
,,	512 MB	280 秒	840 秒
	1 GB	560 秒	1690秒
	2 GB	1160秒	3450 秒

- 太枠で囲った部分は、かんたんモード [♥] 時の記録可能枚数です。(P30)
- 液晶モニター / ファインダーに表示される記録可能枚数・時間は、規則正しく減少しない場合があります。
- 本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。
- シーンモードの高感度モード (P68) では、EX 光学ズームが働きませんので、記録 画素数の [EZ] は表示されません。

仕様

電源	DC 8.4 V	
消費電力	2.0 W(液晶モニター撮影時)	
	1.9 W(ファインダー撮影時)	
	1.0 W(液晶モニター再生時)	
	0.9 W(ファインダー再生時)	

カメラ有効画素数	600 万画素
撮像素子	1/2.5 型 CCD 総画素数 637 万画素、
	原色カラーフィルター
レンズ	光学 12 倍ズーム f=6 mm ~ 72 mm(35 mm フィルム
	カメラ換算:36 mm ~ 432 mm)/ F2.8 ~ F3.3
デジタルズーム	最大 4 倍
EX 光学ズーム	最大 16.5 倍
(各アスペクト設定の	
最大記録画素数以外)	
フォーカス	通常 / マクロ / マニュアルフォーカス
	9点/3点 (H)/1点 (H)/1点/スポット
撮影範囲	プログラム AE (P):
	30 cm (W 端時) /2 m (T 端時) ~∞
	マクロ・かんたん・動画 / 絞り優先 AE (A) / シャッター優
	先 AE(S)/ マニュアル露出時(M):
	5 cm(W 端時)/2 m(T 端時)~∞
	ただし、
	マクロ / かんたん / 動画時は T 端のみ 1 m
シャッターシステム	電子シャッター連動メカニカルシャッター
動画撮影	640×480 画素 /320×240 画素 /848×480 画素、
	30 コマ / 秒、10 コマ / 秒 音声付き
連写撮影	
連写速度	3 コマ/秒(高速)、2 コマ/秒(低速)、
	約2コマ/秒(フリー連写)
連写枚数	最大 13 コマ (スタンダード)、最大 7 コマ (ファイン)、
	カードの空き容量に依存(フリー連写)
ISO 感度	AUT0/80/100/200/400
	高感度モード:AUTO/800/1600
シャッタースピード	60 秒~ 1/2000 秒
	星空モード: 15 秒、30 秒、60 秒
	動画: 1/30 秒~ 1/20000 秒
·	-



ホワイトバランス	オート / 晴天 / 曇り / 白熱灯 / フラッシュ / セットモード 1/
	セットモード2
露出	プログラム AE(P)、絞り優先 AE(A)、
	シャッター優先 AE(S)、マニュアル露出(M)
	露出補正(1/3 EV ステップ、-2 EV ~ +2 EV)
測光方式	評価測光 / 中央重点測光 / スポット測光
液晶モニター	2.5 型低温ポリシリコン TFT 液晶(約 11.4 万画素) (視野率約 100%)
ファインダー	カラー液晶ビューファインダー(約 11.4 万画素) (視野率約 100%)(視度調整付き-5~+3 dioptor)
フラッシュ	内蔵ポップアップ式
	撮影可能範囲:約30 cm ~約6.0 m
	(W 端、[ISO AUTO] 設定時)
	オート/赤目軽減オート/強制発光(赤目軽減強制)/赤目軽
	減スローシンクロ / 発光禁止
マイク	モノラル
スピーカー	モノラル モノラル
スピーカー	モノラル
スピーカー 記録メディア	モノラル
スピーカー 記録メディア 記録画素数	モノラル SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) アスペクト [4:3] 設定時 2816×2112 画素 /2304×1728 画素 /2048×1536 画
スピーカー 記録メディア 記録画素数	モノラル SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) アスペクト [4:3] 設定時
スピーカー 記録メディア 記録画素数	モノラル SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) アスペクト [4:3] 設定時 2816×2112 画素 /2304×1728 画素 /2048×1536 画
スピーカー 記録メディア 記録画素数	モノラル SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) アスペクト [4:3] 設定時 2816×2112 画素 /2304×1728 画素 /2048×1536 画素/1600×1200 画素/1280×960 画素/640×480 画素 アスペクト [3:2] 設定時 2816×1880 画素 /2048×1360 画素
スピーカー 記録メディア 記録画素数	モノラル SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) アスペクト [4:3] 設定時 2816×2112 画素 /2304×1728 画素 /2048×1536 画素 /1600×1200 画素/1280×960 画素/640×480 画素 アスペクト [3:2] 設定時 2816×1880 画素 /2048×1360 画素 アスペクト [16:9] 設定時
スピーカー 記録メディア 記録画素数 静止画	モノラル SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) アスペクト [4:3] 設定時 2816×2112 画素 /2304×1728 画素 /2048×1536 画素/1600×1200 画素/1280×960 画素/640×480 画素 アスペクト [3:2] 設定時 2816×1880 画素 /2048×1360 画素 アスペクト [16:9] 設定時 2816×1584 画素 /1920×1080 画素
スピーカー 記録メディア 記録画素数	モノラル SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) アスペクト [4:3] 設定時 2816×2112 画素 /2304×1728 画素 /2048×1536 画素 /1600×1200 画素/1280×960 画素/640×480 画素 アスペクト [3:2] 設定時 2816×1880 画素 /2048×1360 画素 アスペクト [16:9] 設定時
スピーカー 記録メディア 記録画素数 静止画	モノラル SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) アスペクト [4:3] 設定時 2816×2112 画素 /2304×1728 画素 /2048×1536 画素/1600×1200 画素/1280×960 画素/640×480 画素 アスペクト [3:2] 設定時 2816×1880 画素 /2048×1360 画素 アスペクト [16:9] 設定時 2816×1584 画素 /1920×1080 画素
スピーカー 記録メディア 記録画素数 静止画	モノラル SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) アスペクト [4:3] 設定時 2816×2112 画素 /2304×1728 画素 /2048×1536 画素/1600×1200 画素/1280×960 画素/640×480 画素 アスペクト [3:2] 設定時 2816×1880 画素 /2048×1360 画素 アスペクト [16:9] 設定時 2816×1584 画素 /1920×1080 画素 640×480 画素 /320×240 画素 /848×480 画素
スピーカー 記録メディア 記録画素数 静止画 動画 クオリティ(圧縮率)	モノラル SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) アスペクト [4:3] 設定時 2816×2112 画素 /2304×1728 画素 /2048×1536 画素/1600×1200 画素/1280×960 画素/640×480 画素 アスペクト [3:2] 設定時 2816×1880 画素 /2048×1360 画素 アスペクト [16:9] 設定時 2816×1584 画素 /1920×1080 画素 640×480 画素 /320×240 画素 /848×480 画素
スピーカー 記録メディア 記録画素数 静止画 動画 クオリティ(圧縮率) 記録画像ファイル形式	モノラル SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) アスペクト [4:3] 設定時 2816×2112 画素 /2304×1728 画素 /2048×1536 画素/1600×1200 画素/1280×960 画素/640×480 画素 アスペクト [3:2] 設定時 2816×1880 画素 /2048×1360 画素 アスペクト [16:9] 設定時 2816×1884 画素 /1920×1080 画素 640×480 画素 /320×240 画素 /848×480 画素 ファイン/スタンダード/TIFF JPEG (DCF 準拠、Exif2.2 準拠) /TIFF (RGB)、DPOF 対応 JPEG (DCF 準拠、Exif2.2 準拠) +640×480 QuickTime
スピーカー 記録メディア 記録画素数 静止画 動画 クオリティ(圧縮率) 記録画像ファイル形式 静止画	モノラル SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) アスペクト [4:3] 設定時 2816×2112 画素 /2304×1728 画素 /2048×1536 画素/1600×1200 画素/1280×960 画素/640×480 画素 アスペクト [3:2] 設定時 2816×1880 画素 /2048×1360 画素 アスペクト [16:9] 設定時 2816×1584 画素 /1920×1080 画素 640×480 画素 /320×240 画素 /848×480 画素 ファイン / スタンダード /TIFF



インターフェース デジタル アナログビデオ / オーディオ	USB 2.0 (Full Speed) NTSC/PAL コンポジット(メニュー切り換え)/ オーディオライン出力(モノラル)
端子 DIGITAL/ AV OUT DC IN	専用ジャック(8 pin) タイプ 3 ジャック
寸法	約 幅 1 1 2.5 mm× 高さ 72.2 mm× 奥行き 79 mm (突起部除く)
質量	約310g (本体) 約357g (カード、バッテリー含む)
推奨使用温度	0 ℃~40 ℃
許容相対湿度	10% ~ 80%

専用バッテリーチャージャー /DE-993A

定格出力	DC 8.4 V 0.43 A (充電時)
定格入力	AC100 - 240 V 50/60 Hz
入力容量	19 VA

リチウムイオンバッテリーパック: DMW-BMA7

雷圧 / 容量	72 V 710 mAh	
电压/骨里	7.E V. / TO MAII	

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間 (「本体」にはソフトウェアの内容は含み ません)

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このデジタルカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容							
製品名 デジタルカメラ							
品 番	DMC-FZ7						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時 の点検などの作業にかかる費 用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派 遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修 理業務等を委託する場合や正当な理 由がある場合を除き、第三者に提供 しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口 にご連絡ください。 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけ ください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、下記をご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナルパナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 8/1711 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナルパナソニック 修理 ご相談窓口

北 地 札幌 札幌市厚別区厚別 帯広 带広市西20条北 函館 函館市西桔梗 南2丁目17-7 2丁目23-3 589番地241 (函館流通卸 **8** (011)894-1251 **5** (0155)33-8477 センター内) 旭川 旭川市2条通16丁目 **73** (0138)48-6631 1166 **75** (0166)22-3011



※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

		東	北	地	区		
青森	青森市大字浜田 字豊田364 ☎ (017)775-0326	岩手	1-43	厨川5丁 9)645 -		山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市東通り2丁目 1-7 ☎ (050)5519-6348	宮城	7-4-1	宮城野区 8 2)387 -		福島	郡山市亀田1丁目 51-15 ☎ (024)991-9308

		首	都	巻	地	区		
栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19	埼玉			∄2丁≣ 728-8		山梨	甲府市宝1丁目 4-13
	1 (028)689-2555	千葉	干葉	市中	来区务	広		8 (055)222-5171
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075			目9-5 043)2	5 208-6	034	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16
茨城	つくば市筑穂3丁目	東京		都世E				1 (045)847-9720
	15-3 12 (029)864-8756				126-1 177-9		新潟	新潟市東明1丁目 8-14 ☎(025)286-0171

		中	部	地	区		
石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	長野	3-11	寿北7丁		岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720
富山	1-4	静岡	静岡市	63)86- 駿河区春		高山	高山市花岡町3丁目 82
福井	☎ (076)424-2549 福井市問屋町2丁目			4)287-		三重	☎ (0577)33-0613 久居市野村町字山神
	14 12 (0776)25-5001	愛知	塩入町	市瑞穂区 8-10 2)819 -			421 1 (059)255-1380

		近	畿	地	区		
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目 1-48	大阪	1丁目			和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
京都	☎ (077)582-5021 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	奈良	大和郡 800番	8)6359- 山市筒井 針 743)59-	‡町	兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645



※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

		中	围	地	区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市》 23 (08)			広島	広島市西区南観音 8丁目13-20
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市 327-9 雷 (08	3	6629	山口	☎ (082)295-5011 山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山市日 138-1 否 (08 6	10	6236		a (083)973-2720

		四	国	地	区		
香川 徳島	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253			仲田町2 8)834-3		愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 12 (089)905-7544

		九	州	地	区		
福岡	春日市春日公園	大分	大分市	陝原4丁	- =	天草	本渡市港町18-11
	3丁目48		8-35	7\0	0045		1 (0969)22-3125
	1 (092)593-9036		23 (09)	7)556 -	3815	鹿児島	鹿児島市与次郎
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	宮崎	宮崎市 字草葉	2099-	2		1丁目5-33
	1 (0952)26-9151		23 (09)	85)63-	1213	大島	名瀬市長浜町10-1
長崎	長崎市東町1949-1 7 (095)830-1658	熊本	熊本市の				1 (0997)53-5101

	沖	縄	地	区
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	23 (09	98)877-	1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1005

さくいん



アス・	ペク	ト設が	定				71,	81
え 液晶 液晶	明る モニ	さ ター				4	40,	. 22 118
オー お気 置き 音声	トレ に入 記録	ビュ [.] り	— 	ランフ			71,	23 95 59 84
回画画画画画カカ東質質質像像面ラレ	表設設調回削外ーン示定定整転除表エダ	 (か) (動) 示 フェ:	 んた/ 画撮髪 クト. 生	示 シモー 影モー	- F) - F)			96 30 71 87 96 38 41 87 74
記録	ンド 画素 可能	ルモ· 数 時間	ード. 					65 82 141
クオ	リテ	٠		 ンズ				82
け 言語	設定							25

-	
さ 光学ズーム 高感度モード コマ撮りアニメ コンパージョン	33 68 88 90
さ 再生ズーム 撮影ガイドライン	
し シーンメニュー	60 41 57 23 57 13
す スタンダードストラップスピーカー音量スポーツモードスポットスポットスポット測光スライドショー	
せ 設定リセット セットアップメニュー セットモード セルフタイマー	24 21 79 48
そ 操作音 測光モード	23 84
ち 中央重点測光	84
つ つゆつき	8

τ	プログラムシフト27
デジタルズーム 35	プロテクト100
手ブレ29	ほ
手ブレ補正51	 星空モード66
手ブレ補正デモ51 テレコンバージョンレンズ	ホワイトバランス78
テレビ再生113	ホワイトバランス微調整8C
テレマクロ53	*
	マクロモード53
٤	マニュアルフォーカス 58
動画再生	マニュアル露出 55, 57
動画撮影モード71 動作表示ランプ13,26	マニュアル露出アシスト55
野市表示プラブ	マルチ再生 73
トラベル日付	5
トリミング103	も モニター優先 22,41
な	
_	や
流し撮りモード63	夜景 & 人物モード62
は	夜景モード63
パーティーモード64	Ю
ハイアングルモード 43	雪モード68
ハイライト表示 24	
花火モード65 パワー LCD 機能43	よ
パワーセーブ22	用紙サイズ 111
番号リセット24	b
	リサイズ102
D	料理モード64
ヒストグラム42	
日付プリント	n .
ビデオ出力	レイアウト36
評価測光84	連写52
ピント	建す
•	レンズフード18
3	
ファイル番号82 ファイン82	3
	露出
フォーマット105	露出補正
フォルダー構造107	わ
フォルダー番号 24, 107	ワイドコンバージョンレンズ90
フラッシュ発光量調整46	
プリント枚数98, 111	
プログラム AE26	

英字

AC アダプター	106, 109, 114
AF/AE ロック	28
AF 補助光	86
AF 補助光ランプ	86
AF モード	
AF 連続動作	86
DPOF プリント	98
EX 光学ズーム	34
EZ	
ISO 感度	81
MANUAL	94
Mass Storage	24
MF m/ft 表示	
MF アシスト	23, 58
NTSC	
PAL	
PC	
PictBridge	100
TV アスペクト	
USB 接続ケーブル	
USB モード	2/ 100
UUU L '	<u></u> 4, 103



この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を 使用しています。

QuickTime およびQuickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

こんな症状は

ありませんか



愛情点検

長年で使用のデジタルカメラの点検を!



反用のプラブルカバブの無限で:

- ・電源プラグが異常に熱い
- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・水や異物が入った
- ・画像が乱れたり、きれいに映らない
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	B	品	番	DMC-FZ7
販 売 店 名					2 ()
お客様相談窓口					2 ()

松下電器産業株式会社ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

